# Многофункциональный аппаратно-программный комплекс для предоставления услуг связи «ИС РИНО»

Рабочее место производственного контроля 10844294.5000.003 ИЗ 101.000

## СОДЕРЖАНИЕ

1	H	АЗНАЧЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ	. 3
	1.1	Комплект поставки	. 3
2	H	АЧАЛО РАБОТЫ	.3
	2.1 2.2	Организация интерфейса Управление программой	. 5 . 6
3	НАСТ	ГРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ЗВУКОВОЙ КАРТЫ И УРОВНЯ ГРОМКОСТИ ГАРНИТУРЫ	.7
4	УСТА	АНОВЛЕНИЕ СЛУЖЕБНОЙ СВЯЗИ	.9
5	осуі	ЦЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА РАБОТОЙ ВЫБРАННОГО РМТ	11
6	Φ	УНКЦИИ ОТЛОЖЕННОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ	14
	6.1 ПРОИ 6.2	ЗАПИСЬ В ЗВУКОВОЙ ФАЙЛ ПЕРЕГОВОРОВ ТЕЛЕФОНИСТА ВЫБРАННОГО РМТ (ОТЛОЖЕННЫЙ ЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ) ПРОСЛУШИВАНИЯ ФАЙЛОВ С ЗАПИСЯМИ ПЕРЕГОВОРОВ	14 15
7	Π	АРАМЕТРЫ РМПК	16

# 1 Назначение Рабочего Места Производственного Контроля

Рабочее Место Производственного Контроля (РМПК) в подсистеме ЦМК предназначено для:

- производственного контроля за работой выбранного РМТ;
- записи в файл служебных разговоров выбранного РМТ;
- прослушивания файлов с записями служебных разговоров.

## 1.1 Комплект поставки

В комплект поставки входят: программа - **RMC.exe**, модуль звукозаписи - **AudioRec.dll** и модуль, реализующий функцию захвата экрана выбранного РМТ и передачу его на РМПК - **ScrSrv.dll**. Модули **AudioRec.dll** и **ScrSrv.dll** должны располагаться на каждом ПК РМТ в каталоге, из которого запускается программа Rmt\_2.exe. Файлы **RMC.exe** и **AudioRec.dll** должны находиться в одном каталоге на ПК РМПК.

Файл **RMC.ini** создается автоматически при запуске **RMC.exe**.

# 2 Начало работы

После запуска программа **RMC** должна установить связь с программой Сервера. Если связь не установлена, то будет выведено сообщение о том, что Сервер не отвечает. Нажатие кнопки «Повторить» приведет к повторной попытки установить связь, иначе «Пропустить».

После успешного установления связи будет открыто окно «Права доступа» для идентификации телефониста, Рис. 1.

🍫 РМПК	ЦМК РИНО - Ав	торизац	ия				×
R	Авторизац	ия				нлп P	🕽 рино
2.	Для начала рабо необходимые па	лы на РМ раметры	1ПК, по автори	жалуйста Ізации.	а введите	!	
	Идентификатор	3					
	Пароль	×					
	Адрес	ivan					•
				OK	<u>От</u>	мена	<<

По нажатию кнопки «>>» открывается поле. В поле вводится имя или адрес сервера, к которому подключается данное РМПК (используется в системах с двумя и более серверами).

#### Рис. 1

Введите идентификатор и пароль входа в систему. Пароль отображается на экране в скрытом режиме в виде символа «\*». В качестве идентификатора рекомендуется использовать личный номер телефониста. Пароль может содержать произвольные буквенные и цифровые символы. Идентификатор и пароль телефониста должны быть занесены администратором в таблицу операторов системы заранее. Для продолжения работы выберите кнопку «*OK*» или нажмите клавишу [Enter].

Если идентификатор (ID) введен неправильно, то программа выдаст сообщение:



Рис. 2

Если пароль введен неверно, то программа выдаст сообщение следующего вида:



## Рис. 3

Если телефонист идентифицирован системой, но в файле таблице рабочих мест системы («Рабочее место технического персонала», «Операторы и рабочие места», закладка «Рабочие места») отсутствует корректная информация о параметрах рабочего места на компьютере, с которого запускается программа Rmc.exe, то будет выведено информационное окно:

РМПК ЦМІ	К РИНО - ОШИБКА !!
8	Незарегистрированное рабочее место!
	Отмена

## Рис. 4

Дальнейшая работа невозможна, обратитесь к техническому персоналу.

При успешной идентификации (см. Рис. 1), после нажатия на кнопку «ОК», администратор (или бригадир) входит в программу «Рабочее Место Производственного Контроля».

# 2.1 Организация интерфейса

Внешний вид окна программы «Рабочее Место Контроля»:



- 2 область рабочего поля;
- 3 информационная строка.

## 1 Строка основного меню

Строка основного меню состоит из пунктов:

- «*Связь*» установление служебной связи ;
- «Контроль» осуществление контроля за работой выбранного РМТ;
- «Запись РМТ» запись в файл служебных разговоров выбранного РМТ;
- **•** *«Функции»* служебные функции программы.

Описание работы с вышеперечисленными пунктами см. в разделах 4, 5 и 6.

## 2 Область рабочего поля

Область рабочего поля используется для визуального отображения экрана, выбранного для контроля РМТ.

## 3 Информационная строка

Информационная строка расположена в нижней части экрана (см. Рис. 5). Строка включает в себя: текущую дату и время (московское); личный номер телефониста, осуществляющего контроль; состояние гарнитуры данного рабочего места. В этой же строке будут выводиться сообщения о работе РМТ.

В информационной строке всегда отображаться московское время. Местное время (если существует разница местного времени с московским) всегда отображается на стандартной панели задач Windows`NT.

## 2.2 Управление программой

Управление программой РМПК может осуществляться как с клавиатуры, так и с помощью «мыши».

[Ctrl] + [F2] - открытие окна «Служебная связь»;

[Ctrl] + [F5] - осуществление контроля за работой выбранного администратором РМТ;

[Ctrl] + [F6] - запись в файл служебных разговоров;

[Ctrl] + [F12] - просмотр выбранного РМТ в полноэкранном режиме;

[Ctrl] + [F11] - прослушивания файлов с записями служебных разговоров;

[F8] - настройка уровня громкости;

**[Alt] + [F4]** - выход из программы.

# 3 Настройка параметров звуковой карты и уровня громкости гарнитуры

<u>Если вам необходима настройка звуковой карты</u>, то в пункте «Управление громкостью» (основное меню, пункт «Функции») нужно выбрать параметр «Звуковая карта».

Далее, после выбора пункта «Микшер» будет открыто окно «Volume Control». Войдите в пункт основного меню «Параметры» и выберите подпункт «Свойства». После чего в появившемся окне «Свойства» сделайте (или проверьте) соответствующие установки.

Свойства		? ×
<u>М</u> икшер:	ESS AudioDrive Mixer (220)	
– Настройка	уровня	
💿 Воспрои	кзведение	
С Запись		
С Другое	Voice Commands	7
Отображать р	регуляторы уровня:	
<ul> <li>✓ Volume C</li> <li>Line-In</li> <li>✓ Wave</li> <li>✓ Microphon</li> <li>✓ CD Audio</li> </ul>	ontrol ne	▲ ● ●
	ОК	Отмена

В поле «Настройка уровня» должна быть выбрана опция «Воспроизведение», а в поле «Отображать регуляторы уровня» выбрана опция «Microphone».

#### Рис. 6

При нажатии на кнопку «ОК» появится окно «Volume Control». Обратите внимание на то, чтобы в столбце «Microphone» был установлен флаг «Выкл.», см. Рис. 7.





Если в поле «Настройка уровня» выбрана опция «Запись», то при нажатии на кнопку «ОК» будет открыто окно «Recording Control». Установите в столбце «Microphone» флаг «Выбрать», см. Рис. 8.

🚹 Recording Co	ontrol 💶 🗆 🗙					
<u>П</u> араметры <u>?</u>						
Microphone	CD Audio					
Баланс:	Баланс:					
₽◀						
Уровень:	Уровень:					
🗹 <u>В</u> ыбрать	🔲 <u>В</u> ыбрать					
ESS AudioDrive Mixer (220)						

## Рис. 8

<u>Если же требуется изменить параметры гарнитуры</u>, то в пункте «Управление громкостью» (основное меню, пункт «Функции») нужно выбрать параметр «Адаптер БЛК».

После чего при выборе пункта «Микшер» будет открыто окно «Громкость».



Рис. 9

Регулировка уровня громкости телефона и микрофона осуществляется с помощью клавиш управления курсором ( $\uparrow$ ,  $\downarrow$ ). Клавишами  $\uparrow$ ,  $\downarrow$  регулируется уровень громкости. Клавиша «**Таb**» осуществляется выбор регулирования громкости телефона или микрофона.

Закрывается окно по нажатию клавиши [Esc].

## 4 Установление служебной связи

Функция «Служебная связь» используется администратором для установления служебной связи и осуществления служебных переговоров посредством гарнитуры.

Для обеспечения функции служебной связи в РМПК предусмотрены окно «Служебная связь» и индикатор состояния связи в строке меню.

Индикатор состояния связи имеет три состояния (Рис. 10):

1. Серый - служебная связь не активна.

2. Мигающий зеленый - на данное рабочее место поступает вызов с другого рабочего места.

3. Синий - гарнитура данного рабочего места соединена с гарнитурой другого рабочего места (служебный разговор).



Окно «Служебная связь» отображает список работающих в данный момент телефонистов (операторов).



Рис. 11 Внешний вид окна «Служебная связь»

Вызов окна «Служебная связь» может осуществляться следующими способами:

- нажатием комбинации клавиш [Ctrl] + [F2];
- щелчком «мыши» по индикатору состояния связи в строке меню;
- выбором пункта «Служебная связь» из меню «Функции».

В списке указывается состояние служебной связи с оператором, номер его рабочего места, личный номер оператора и его фамилия:

Глужебная связь								
	РМТ	Оператор						
$\odot$	15	(3) БЕЛИНСКИХ А.						
	4	(1) ВОЛНИКОВ И.						

### Рис. 12

Возможно отображение следующих состояний связи:

- 1) от оператора поступает вызов на данное Рабочее Место;
- 2) оператор данного Рабочего Места вызывает выбранного оператора;
- 3) между данным Рабочим Местом и оператором установлена связь.

Окно «Служебная связь» позволяет выполнить следующее:

1. Ответить на поступающий вызов от выбранного оператора (вызовов может быть несколько от разных операторов, а ответить можно только на один - выбранный).

Для этого необходимо из списка выбрать того оператора, которому нужно ответить и нажать клавишу **[PgUp]** или выбрать пункт **«Ответить»** из выпадающего меню. При этом осуществляется соединение гарнитур вызывающего оператора и оператора данного рабочего места - цвет индикатора состояния связи меняется на синий. Состояние связи с вызывающим оператором изменяется как показано на Рис. 13.

Сл	Глужебная связь								
		РМТ	Оператор						
	$\bigcirc$	15	(3) БЕЛИНСКИХ А.						
		4	(1) ВОЛНИКОВ И.						

#### Рис. 13

**2.** Послать служебный вызов другому оператору. Для этого необходимо из списка операторов выбрать нужного и нажать клавишу [PgUp] или выбрать пункт «Вызвать» из выпадающего меню.

При этом на рабочем месте вызываемого оператора начинает мигать индикатор состояния служебной связи и состояние связи с оператором данного РМ изменяется, как показано на

Рис. 14. Состояние связи с вызываемым оператором на данном рабочем месте изменяется, как показано на рисунке:

РМТ 15	Оператор
15	
	(3) DEJIVIHCKVIX A.
4	(1) ВОЛНИКОВ И.
	4

## Рис. 14

После ответа вызываемого оператора цвет индикатора состояния связи на данном рабочем месте меняется на синий, а состояние связи с вызываемым оператором изменяется в соответствии с Рис. 13.

## 3. Отменить посылку вызова или разорвать установленную служебную связь

Для этого необходимо нажать клавишу [PgDown»] или выбрать пункт «Отключиться» из выпадающего меню.

# 5 Осуществление контроля за работой выбранного РМТ

Для осуществления контроля за работой РМТ администратором используется функция «Контроль».

При выборе функции «Сопровождение» администратор имеет возможность с помощью гарнитуры установить непосредственную связь с оператором выбранного РМТ, а в случае необходимости оказать помощь в работе (поддерживается только клавиатура).

Для того чтобы установить визуальный контроль за нужным РМТ необходимо выбрать пункт «Контроль», а затем из появившегося списка работающих РМТ выбрать требуемого.

竁 РМПК ЦМК РИ					
Связь	Контроль		Запись РМ	Т	Функции
	Контроль		опровождение	1	
	4 (1) ВОЛНИКОВ И.	4	(1) ВОЛНИКОВ И.		
🔇 Отключить		<mark>8</mark> 0 o	тключить		

Рис. 15

РМТ из списка выбирается с помощью «мыши» или клавиш управления курсором  $\uparrow$ ,  $\downarrow$ . Выбранная строка с номером рабочего места и фамилией телефониста отмечается символом « $\checkmark$ ». После чего экран указанного рабочего места телефониста (см. Рис. 16) появляется в области рабочего поля. При этом строка «Контроль» становится зеленого цвета и указывается номер контролируемого РМТ.

Гарнитура рабочего места производственного контроля автоматически подключается на прослушивание гарнитуры выбранного РМТ.

竁 РМПК ЦМК РИНО (Сервер 🕻	3.17.145 [ivan])						_ 🗆 🗙
Связь Конт	ооль РМТ #4	Запись РМТ	Функци	и			
😂 РМТ ЦМК РИНО (Сервер 3.	17.145 [ivan])						_ 🗆 🗙
Вызов Запис	ь Связь	Функции С	жна Вы:	зов с П/П		MCK 16:05:04	11 янв 2010
Сек Канал		Состояние		Вызываемый (Б)	Соединение	Вызыва	ющий (А)
Время Тип	L Jonor J	11.01.2010 16:03 Кредит N Вызываемая сторон Наслункт МОСКВА Телефон 4053322: Фамилия ПУПКИН Адрес Вызывающая сторон 2023	Р 1113 на 23   наОБНИН	<u>К</u> атег 495			
<b>16:03</b> Кредит	→ 0	1 Телефон 222 1 Соед по № 222 Фанилия 1 РОСМОТР Тип:БЕЗ Счет №:0 Группа: Тел Зладелец: Д. кв. 2 Дата <u>11.01.2010</u> 3 Время 16:03	ЛИМИТ На с ст АТС	<u>И</u> нфо :чете:-2204,750(RUB - 810)			
	2	<u>длит.</u> <b>М</b> . С.					
		Стоим.заказа: 0.00 (і	RUB).	Макс.длит.: 1440:00с.			
		,,	<u>0</u> .Cy	има 0.00			
IVAN-sj-pho	• Oneo:3 Farw?	UCH HOAR & DON HOAR &	История/				

Рис. 16

## Работа в режиме полного экрана

Для более удобной работы с программой в РМПК предусмотрена функция перехода в полноэкранный режим работы.

Для перехода в полноэкранный режим необходимо нажать комбинацию клавиш [Ctrl] + [F12] или выбрать с помощью клавиши [Enter] пункт «Полный экран» («Функции»—«Полный экран»).

После нажатия соответствующих клавиш окно программы РМПК будет выглядеть следующим образом:



#### Рис. 17

По сравнению с обычным режимом работы, в режиме полного экрана скрываются строка основного меню и строка статуса программы РМПК. В режиме полного экрана все функции программы РМПК доступны только по функциональным клавишам, см. раздел 2.2 «Управление программой».

Отмена режима полного экрана - повторное нажатие клавиш [Ctrl] + [F12].

## 6 Функции отложенного производственного контроля

# 6.1 Запись в звуковой файл переговоров телефониста выбранного РМТ (отложенный производственный контроль)

Для записи в файл переговоров используется пункт «Запись РМТ». Для этого после выбора пункта «Запись РМТ» нужно выбрать из списка работающих РМТ требуемое. Выбранное РМТ отмечается символом «✓», наличие данного символа определяет осуществление записи переговоров телефониста.

🎕 РМПК ЦМК РИНО (Сервер 3.17.145 [ivan]) Связь Контроль				
Связь	Контроль	Запись РМТ	Функции	
		🖌 4 (1) ВОЛНИКОВ И.		
		🔇 Остановить запись все	× PMT	

#### Рис. 18

Одновременно запись переговоров может производиться сразу с нескольких РМТ - для этого администратору необходимо установить символ «✓» напротив требуемых рабочих мест. Прекращение записи - снятие символа «✓».

Звуковые файлы записываются в архив протоколов на сервере.

## 6.2 Прослушивания файлов с записями переговоров

Для прослушивания звуковых файлов с записями переговоров используется окно «Просмотр записей разговоров», которое вызывается нажатием комбинацией клавиш [Ctrl] + [F11] или выбором функции «Прослушивание» («Функции» — «Прослушивание»).

竁 РМПК ЦМК Р	ИНО (Сервер 3.17.145 [ivan])								
Связь	Контроль	Запись РМ	ИТ Функци	и					
Просмотр запи	сей разговоров								
	Настройки				Проигрыватель				
Каталог архива звукозаписей									
D:\RINO\RMC\	Woices\		эдалигь за	писи					
	Фильтрация записей	0	D	4011	Список з	аписей разговор			
🔽 по дате	c 01.01.2007 no 01.01.2009	Оператор	время записи 15.10.000.00.00.00	AUH	номер дозвона	Бланки	Размер фаила, ко 105		
			15.12.2000.20.20.03	222	04050007100	055	70		
🔲 по времени	по 16:15	1	15.12.2008.20.26.32		84953607192	955	250		
		· · ·	15.12.2008.20.27.27	222	04333007132		172		
	<u>1</u>	1	15 12 2008 20:29:39	LLL	84951234567	956	78		
🔲 по АОН		1 1	15.12.2008 20:30:08	222			536		
	1	1	15.12.2008 20:39:09	222			125		
🔲 🗖 по номеруд	цозвона	1	15.12.2008 20:39:40		84951234567	957	101		
		- 1	15.12.2008 20:39:54		84951234567	957	93		
	Найти	1	15.12.2008 20:40:07	222	84951234567	957	62		
L		1	15.12.2008 20:40:31	222	84951234567	957	70		
		1	15.12.2008 20:41:24		84951234567	957	47		
		1	15.12.2008 20:41:55	222		957	78		
		1	15.12.2008 20:42:05		84951234567	957	47		
		1	15.12.2008 20:42:10	222		957	31		
		1	15.12.2008 20:42:14	222	84951234567	957	39		
		1	16.12.2008 10:43:33	222			39		
		1	16.12.2008 10:50:41	222		958	78		
		1	16.12.2008 10:51:14	222			148		
		1	16.12.2008 10:51:53	222		959	70		
		1	16.12.2008 10:52:16	222		959	78		
		1	16.12.2008 10:52:41	222		959	132		
		1	16.12.2008 10:53:12	222			211		
			16.12.2008 10:53:56	222		960	54		
		1	16.12.2008 10:54:34	222		960	33		
		1	16.12.2006 10:54:48	222		36U 060	1/2		
		1	16.12.2006 11:04:47	222		362	250		
			10.12.2008 11:00:22	222		362,363	250		

## Рис. 19

Для поиска требуемых записей из общего списка используются фильтры по дате, времени, номеру оператора, АОН и номеру дозвона. Для этого устанавливаются в поле «Фильтрация записей» соответствующие флаги, а ниже указываются соответствующие значения. Поиск может производиться как по всем указанным фильтрам, так и по каждому в отдельности.

После нажатия на кнопку «Найти» в правой части окна в списке отображаются файлы согласно заданным параметрам фильтра. При достаточно большом количестве просматриваемых звуковых файлов поиск по заданным параметрам может занять продолжительное время.

В поле «Каталог архива звукозаписей» указывается путь к архиву, где записаны звуковые файлы. Путь задается с клавиатуры или с помощью «мыши», установите курсор «мыши» в соответствующее поле и два раза щелкните левой кнопкой «мыши». После этого открывается окно выбора каталога архива.

Для того чтобы прослушать выбранную звукозапись (в списке на требуемую запись устанавливается курсор) нужно нажать на кнопку «Воспроизведение записи».



# 7 Параметры РМПК

Окно «Параметры РМПК» вызывается нажатием клавиши **[F9]** или выбором пункта «Параметры» («Функции»— «Параметры»).

Параметры РМПК	X
Резервный сервер 192.168.1.32:23005	
🔲 Использовать протокол ТСР-IР (порт 25001) для связи с РМТ	
Монохромное отображение экранов (оттенки серого)	
🖌 ОК 💋 Отм	ена

Рис. 20

Поле «Резервный сервер» - указывается имя или IP-адрес резервного сервера.

В РМПК по-умолчанию для связи с РМТ используется протокол WinPipe. Если необходимо использовать протокол TCP-IP, то установите соответствующий флаг.

Если необходимо показывать экраны выбранных РМТ в черно-белом варианте, то установите флаг «Монохромное отображение экранов».