Многофункциональный аппаратно-программный комплекс для предоставления услуг связи «ИС РИНО»

Базовое ПО

Рабочее место технического персонала и администратора 10844294.5000.003 ИЗ 100.000

СОДЕРЖАНИЕ

BI	ведение		4
1	KOMU		-
I	компл	ЕКТ ПОСТАВКИ	5
2	ЗАПУСІ	с программы	5
_	2 1 Oran		0
	2.1 OKH	О «ОБМЕН»	8
3	РАБОТА	А С СЕРВЕРОМ	10
	3.1 Упр	АВЛЕНИЕ СЕРВЕРОМ	
	3.2 HAC	ТРОЙКА ОПЕРАТОРОВ И РАБОЧИХ МЕСТ	11
	3.2.1	Закладка «Операторы»	11
	3.2.2	Закладка «Рабочие места»	13
	3.3 HAC	ТРОЙКА СЛУЖБ СЕРВЕРА	
	3.3.1	Маршрутизатор исходящего набора	15
	3.3.Z 2 2 2 2	Проверка маршрутизатора исхооящего наоора	
	3.3.3 3 3 A	Пастройка маршрупизаторов вызовов Настройка блока управления осебщением кабин и громкой седзи П/П	
	3.3.5	Разное	22
	3.3.6	Управление лицензиями	
	3.3.7 Ha	стройка маршрутизатора сообщений	
	3.4 HAC	ТРОЙКА ВРЕМЕННЫХ И ПРОЧИХ ПАРАМЕТРОВ	
	3.4.1	Закладка «Временные»	27
	3.4.2	Закладка «Синтезаторы»	27
	3.4.3	Закладка «Параметры ПИН»	
	3.4.4	Закладка «АОН»	
	3.4.5		
	3.5 COX	РАНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ ЛАНИЕ И УЛА ПЕЧИЕ СЕГМЕНТОР	
	3.0 СОЗ, 3.7 Кон	ДАПИЕ И УДАЛЕНИЕ СЕГМЕНТОВ ФИГУРИРОВАНИЕ КАНАЛОВ	34
	3.7.1	Закладка «Дескриптор»	
	3.7.2	Закладка «Параметры»	
	3.7.2.1	Параметры канала для сегмента версии 3.х-4.х, 4.52, 4.6	36
	3.7.2.2	Параметры канала для сегмента версии 5.х	37
	3.7.2.3	Параметры канала для сегмента версии 6.х	41
	3.7.3 271	Закласка «Усиление»	
	3.7.4	Закладка «Своисліва»	43 AA
	3.7.6	Закладка «Синтезаторы»	
	3.7.7	Закладки «Особенности» и «Дополнительно»	
	3.8 MOF	ИТОРИНГ КАНАЛОВ	
	3.9 Под	КЛЮЧЕНИЯ К СЕРВЕРУ	
	3.10 MOH	ІИТОРИНГ СЕРВЕРА	
	3.11 PE3E	РВИРОВАНИЕ	51
	3.12 MOR	ИТОРИНГ МЕНЕДЖЕРА ВЫЗОВОВ	
	3.13 MOH	ИТОРИНГ МЕНЕДЖЕРА СОЕДИНЕНИИ	
	3.14 COF	M	
4	РАБОТА	А С СЕГМЕНТАМИ	54
	4.1 Зак.	ладка «Запуск»	
	4.1.1	Загрузка ПО БЛК	
	4.1.2	Обновление ПО (для версий 3.х-4.х)	56
	4.1.3	Обновление ПО (для версий 4.52, 4.6)	57
	4.2 Кон	ТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ	
	4.2.1	Закладка «Оборудование» (v3.x-4.x)	
	4.2.2	заклаока «Оборудование» (V5.X)	
	4.2.5	Заклачка «Ресурсы» (VЭ.Х)	
	ч.э КОН 431	ФИГУТИГОВАНИЕ СЕГМЕНТА	
	4.3.2	Установка конфигурации канапа	61
	4.3.2.1	Установка конфигурации группы каналов	62

	4.3.3	Настройка режима синхронизации тактового генератора	
	4.3.4	DSP	
	4.3.5	ОКС-7	
	4.3.6	ISDN	
	4.4 M	ГАГНИТОФОН	
	4.4.1	Панель управления синтезатором голоса	
	4.4.2	Работа с файлом списка фраз	
	4.4.3	Механизм записи фраз в синтезатор голоса	
	4.5 P.	АБОТА С КАНАЛАМИ	
	4.5.1	Управление каналами	
	4.5.1	.1 Логическое управление каналами	
	4.5.1	.2 Физическое управления каналами	
	4.5.Z	Измерения	
	4.0 y	ПРАВЛЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЯМИ	
	4.0.1	озоиние конференции	
	4.0.2	выоор и убаление конференции	
5	УПРА	ВЛЕНИЕ НАСТРОЙКАМИ АВТОМАТИКИ	84
	5.1 HAC	ΓΡΟЙΥΊΑ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΕ «ΡΑΓΟΠΕΕ ΜΕΩΤΟ ΤΕΥΠΑΠΕΩΥΟΓΟ ΠΕΡΩΟΠΑΠΑΝ	84
	5.1 HAC	ГОИКИ В ПГОГРАММЕ «ГАВОЧЕЕ МЕСТО ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОПАЛА»	
	512	Пастройка основных параметров Настройка сценарцее	
	513	Настройка сценарисо	
	5.1.3	Пастройка параметров переой ча вызовов	
	5.1.3	2. Настройка переда и вызова между спумоани Автоматики	
	5.1.3	3.3 Настройка передачи вызова по событию от таймера	
	5.1.3	.4 Настройка передачи вызова по событию от плагина	
	5.2 Инфо	ОРМАЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ	
	5.3 Мод	УЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ (ПЛАГИНЫ)	
6	УПРА	ВЛЕНИЕ НАСТРОЙКАМИ СЛУЖБЫ КОНВЕРТАЦИИ ПРОТОКОЛОВ.	94
7	УПРА	ВЛЕНИЕ ТРАНЗИТНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ	
	71 Э	ПЕКТРОННЫЙ КРОСС	96
	7.1 О 7.2 П	ОЛУПОСТОЯННЫЕ СОЕЛИНЕНИЯ	96
_	7.2 11		
8	допо	ЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	
	8.1 C	ОБСТВЕННЫЕ НАСТРОЙКИ ПРОГРАММЫ	
	8.2 P.	АБОТА СО ЗВУКОМ	
	8.3 O	ТЛАДКА	
	8.3.1	Отладка протокола Р196	
	8.3.2	Служба управления голосовыми сообщениями	
	8.3.3	Операции с модемами	
	8.3.4	Просмотр протоколов (syslog viewer)	
	8.3.5	Служба управления сообщениями	
п		ЕНИЕ А	107
П		DIRE A	
Т	АБЛИЦА	А СООТВЕТСТВИЯ ПО БЛК ТИПУ ОБОРУДОВАНИЯ (ПРОЦЕССОРУ).	

введение

Основное назначение программы «Рабочее место технического персонала и администратора» - администрирование сервера управления «ИС РИНО».

РМТПиА позволяет:

- отображать и записывать (логировать) управляющие сигналы и сообщения, отправляемые и принимаемые по портам управления коммутационным оборудованием (сегментами оборудования);

- осуществлять настройку параметров сервера;

- осуществлять настройку служб сервера: маршрутизатора исходящего набора, маршрутизатора вызовов,

- управлять лицензиями;

- настраивать синтезаторы, временные параметры, параметры ПИН-кода, выбирать режим АОН при исходящем наборе номера;

- конфигурировать сервер для работы с установленной конфигурацией оборудования (работа с сегментами);

- сохранять и восстанавливать конфигурацию настроек сегментов оборудования;

- осуществлять логическое и физическое управление каналами коммутационного оборудования, конфигурировать каналы;

- осуществлять мониторинг каналов, менеджера соединений, менеджера вызовов;

- осуществлять мониторинг сервера (отслеживать состояние сегментов, распределение ресурсов, очереди служб, ошибки конфигурации);

- настраивать функции резервирования;

- управлять конференциями;

- управлять настройками клиентских служб: автоматики, РМТ, РМПК;

- управлять настройками операторов;

- настраивать параметры службы конвертации протоколов;

- управлять транзитными соединениями;

- обрабатывать звуковые файлы и предварительно их прослушивать.

Уровень подготовки технического персонала:

- знание сигнализаций в сетях связи;

- знание системы предоставления услуг МТР;

- умение работать в среде Windows на уровне уверенного пользователя;

- знание основ построения локальных сетей, основ TCP/IP.

Перед началом работы техническому персоналу необходимо ознакомиться со следующими документами:

- «Общее описание ИС РИНО»;

- «Служба Автоматики»;
- «Модули дополнительной функциональности (плагины)»;
- «Реестр модульных сценариев»;
- «Сервер лицензий»;
- «Сервер управления»;
- «Служба мониторинга» (если входит в комплект поставки);
- «Файловый сервер»;
- «Руководство по запуску сигнализаций DDS-1 и SS7»;
- «Инструкция по установке АСР».

1 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки программного обеспечения входят следующие файлы:

Monitor.exe – основная программа «Рабочее место технического персонала и администратора» (РМТПиА). В процессе работы программы в зависимости от используемых функций могут образовываться дополнительные функции и конфигурационные файлы (.dll, .ini, .hlp).

cl_rino_transport.dll – библиотека клиентского транспорта.

srv_RINO_TPKT_Transport.dll – библиотека серверного транспорта.

Библиотеки должны располагаться в %SystemRoot%\system32\.

2 ЗАПУСК ПРОГРАММЫ

Если запуск программы РМТПиА осуществляется впервые, то необходимо выполнить следующее:

1. Запустить программу Monitor.exe на том же компьютере, где запущен сервер управления «ИС РИНО». После запуска будет открыто окно:

	аголовок окна		Строка состояния сервера
■ РМТП Файл Настройки Ок	на <u>?</u>	•	_@×
сновное			0 °0 🛃
Менно	У № Пауза Включить фильтрацию Выводить отладочные сообщения Команды Сообщения		Панель инструментов
		•	Окно «Обмен» (данное окно не закрывается, можно только свернуть)
		He no	аключен
Рис. 1 Внешний	вид окна «РМ Техника» при пер	воначальн	ой загрузке <i>Строка статуса</i> (отображает состояние связ: сервером и состояние гарнит

2. В поле «Сервер ИС РИНО», которое расположено на панели инструментов, указать имя компьютера для подключения. После чего нажать на кнопку «Подключиться»:



Рис. 2

После нажатия на кнопку «Подключиться» на экране появится окно «*Монитор-Авторизация*» для авторизации пользователя, см. Рис. 3, а в окне «Обмен» – сообщение об установлении связи с сервером «Ivan». При этом ожидается авторизация пользователя.

* Мони	тор - Авторизация				×
	Подключения IVAN	е к сервер	Ŋ	наа (₽∳ рино
20	Введите необходим	ње парамет	гры авториза	эции.	
	Идентификатор 1 Пароль ***				
			ОК	Отмена	>>

По нажатию кнопки «>>» открывается дополнительное поле. В этом поле можно изменить имя сервера, к которому подключается программа Монитор (используется в системах с двумя и более серверами).

Рис. 3

3. Введите идентификатор и пароль для входа в систему (при первом запуске идентификатор - 1, а пароль пустой). Для подтверждения идентификатора и пароля нажмите кнопку «**ОК**».

<u>Если идентификация прошла успешно</u>, то внешний вид окна «РМ Техника» принимает следующий вид (см. Рис. 4):

- ✓ в заголовке окна и строке статуса отображаются версия сервера, сообщение о подключении, режим работы (определяется правами пользователя при идентификации);
- ✓ в строке состояния сервера появляется сообщение «Сервер разблокирован»;
- ✓ на *панели инструментов* появляются кнопки управления сегментами (количество сегментов зависит от конфигурации БЛК), которые дублируются в главном меню;
- ✓ в *окне «Обмен»* появляется информация о сервере.

При последующих запусках программы окно авторизации будет появляться сразу при старте программы.

<u>Если идентификатор введен неправильно</u>, то программа выдаст сообщение «Неизвестный оператор», а в *строке состояния сервера* и в *строке статуса* будет выведено сообщение об ошибке регистрации.

🖻 РМТПИА ЦМК РИНО (Сервер 3.17.145 [syi2003]. Режим: Админ)			
Файл Настройки Окна ? Сегменты: [0] [1]			
🖳 🖾 🍰 🌮 > 🛐 syi2003	💌 😤 💂 Серв	ер разблокирован 🔒 🛍 簧 0 🛛 1	
обмен	_ 🗆 🗙	1	-
🥔 🛃 🖗 🗹 🍞 💽 👖 Пауза			
Г Только в кодах Г Включить фильтрацию			
Г Каналы 0 Г Команды \$16 \$10			
16:03:14:661 #0 > cmGetVoices 16:03:14:661 #0 > cmGetVersion 16:03:14:661 #0 > cmGetVersion 16:03:14:661 #0 > cmGetNodeFarams : 0, 0 16:03:14:661 #0 > cmGetNodeFarams : 0, 0 16:03:14:661 #0 > cmGetNodeStatus : 0, 0 15:54:54:616 15:54:54:616 15:54:54:616 Активных процессоров 15:54:54:616 Размер одного сегмента (каналы) 15:54:54:616 Граняценых узлов 15:54:54:616 Каналов управления АШI 15:54:54:616 Конфитурация: 15:54:54:616 Конфитурация: 15:54:54:616 Конфитурация: 15:54:54:616 Конфитурация: 15:54:54:616 ЗЕСМЕНТ 1: MASTER 15:54:54:616 SufCHENT 1: MASTER<	2 7680 512 256 0 0 99 0	Информация о сервере]
16:03:21:928 #0 🗢 msReady			
Уровень 1			
msReady			
код: 1Ah Описание: Проверка связи БЛК-→ЦМК			
Сервер 3.17.145 [syi2003], Режим: Админ Гарнитура: Нет Подключен Се	рвер: Ожидание синхронизаці	ин []]	1.

Рис. 4

2.1 Окно «Обмен»

Окно «Обмен» отображает управляющие сигналы и сообщения, отправляемые и принимаемые по порту управления БЛК. Окно обмена состоит из:

- панели инструментов,
- **панели настроек;**
- панели фильтров;
- □ панели сегментного обмена;
- 🗅 окна вывода протокола обмена;
- □ панели с описанием команды.

9 Обмен	
🧷 🛃 🤿 🗹 🍞 💁 👖 Naysa 🕌 🔺	
 Только в кодах Включить фильтрацию НЕХ Выводить отладочные сообщения 	Панель настроек
Г Каналы 0 Г Команды \$1b \$1c П Сегменты 0 Г Сообщения \$06	🖌 Панель фильтров
0 1	Панель сегментно обмена
103:14:661 #0 > cmGetVersion 103:14:661 #0 > cmGetNodeInfo : 0, 0 103:14:661 #0 > cmGetNodeStatus : 0, 0 105:454:616 Ready 105:454:616 Arrubhux mpoueccopos 105:454:616 Адресное пространство (каналы) 105:454:616 Размер одного сегмента (каналы) 105:454:616 Размер одного сегмента конференирий (каналы) 105:454:616 Транзитных узлов 105:454:616 Каналов управления АШІ	Окно вывода протокола обмена 1 2 1 7680 1 512 1 256 1 0 1 0
5:54:54:616 Начальный номер сегмента ССS-7/ISDN 5:54:54:616 Сегментов ССS-7/ISDN 5:54:54:616 5:54:54:616 Конфигурация: 5:54:54:616 SEGMENT 0: MASTER 16:03:21:928 #0 🗢 msReady	; 99 ; 0
Уровень 1	
msReady код: 1Ah	Панель с описани команды

Рис. 5

Панель инструментов

Панель инструментов содержит следующие кнопки:

- очистить окно вывода протокола;

Ш - содержимое окна вывода протокола сохранить в файл с расширением .txt. При нажатии на эту кнопку будет открыто стандартное окно для сохранения файла;

Панель инструментов

- обновить состояние обмена по сегментам;

Image: - отображать в окне «Обмен» панель настроек;

У - отображать в окне «Обмен» панель фильтров;

🕗 - отображать в окне «Обмен» панель с описанием команды;

Пауза - нажатие этой кнопки в окне вывода протокола обмена приостанавливает отображение событий обмена;

Image: При нажатии на эту кнопку сообщения протокола будут сохраняться в файл.

Панель фильтров

В поле «Каналы» указывается список каналов, события по которым будут выводиться в окне обмена. Пример: "0,1,129"

Поле «Сегменты» - список сегментов для фильтрации. Пример: "1,8"

Поле «Команды» - список кодов команд для фильтрации. Пример: "1А,5С"

Поле «Сообщения» - список кодов сообщений для фильтрации. Пример: "1F,55,13"

Применение вышеперечисленных параметров определяется выставлением соответствующих флагов, расположенных слева от полей.

Панель сегментного обмена

Существует возможность включить/выключить передачу данных по определенному сегменту в целях сокращения сетевой нагрузки, особенно в тех случаях, когда программа Монитор работает на одном ПК с программой Сервера. По умолчанию при подключении к серверу обмен по всем сегментам выключен. Обмен по определенному сегменту автоматически включается при открытии окна этого сегмента (см. п.4 «Работа с сегментами») и при некоторых других операциях, например, сохранение конфигурации.

На панели отображаются кнопки с номерами сегментов, сконфигурированных на сервере:

- кнопка выбора операций по всем сегментам;

• - кнопка управления обменом по сегменту 0.

Для включения обмена по требуемому сегменту необходимо нажать кнопку с номером этого сегмента. Для отключения произвести обратную операцию.

Панель настроек

Флаг «Включить фильтрацию» - при установке флага вступают в действие настройки фильтрации по каналам, сегментам, командам и сообщениям, заданные на панели фильтров.

Флаг «НЕХ» - отображение событий в шестнадцатеричном виде.

Флаг «Только в кодах» - не производить интерпретацию команд и сообщений, выводить всё в шестнадцатеричном виде.

Окно вывода протокола обмена

В данном окне могут выводиться команды и сообщения всех активных сегментов. Для удобства восприятия, команды каждого сегмента отображаются определенным цветом. Цвета, установленные по умолчанию, могут быть изменены (см. пункт 8.1 «Собственные настройки программы»).

Панель с описанием команды

Панель используется для просмотра команд, которые не помещаются по длине в окне вывода протокола обмена.

3 РАБОТА С СЕРВЕРОМ

Файл	Файл Настройки Окна ? Сегменты: [0]					
	🔹 Операторы и рабочие места					
	🖳 Службы Сервера 🔹 🕨					
	🗳 Каналы					
Ø	🛱 Временные и прочие					
ГТ	🗇 Создание/удаление сегментов					
ПН	💡 Сохранение/восстановление конфигурации					
🗆 К	💑 Подключения к серверу					
	👍 Настройка служб Автоматики					
J	👍 Настройка служб Конвертации Протоколов					
17:01:	😳 Службы мониторинга					
17:01:	💌 Мониторинг сервера					
17:01:	🗳 Мониторинг каналов					
17:01:						
17:01:	17:01: 🖼 Мониторинг менеджера соединений					
17:01:	🤣 Мониторинг менеджера вызовов					
17:01:	Second Corm					
17:01:						
17:01:	to onladka					
17:00:	🍕 Работа со звуком					

Рис. 6

Пункт основного меню «Настройки» содержит подпункты, которые предназначены для настройки параметров сервера. Описание подпунктов см. ниже.

3.1 Управление сервером

Управление сервером осуществляется с помощью кнопок, расположенных на панели инструментов, рядом со строкой состояния сервера.



В состоянии «Блокирован» сервер запрещает работу с каналами всем программам, кроме РМТПиА. При этом другим подключенным к серверу программам (РМТ, AutoPin и др.), сервером высылается информация о том, что для них потеряна связь с БЛК. Операция блокирования сервера необходима для осуществления перезаписи ПО БЛК (см. Рис. 60, закладка «Запуск»).

Операция разблокирования восстанавливает обычный режим работы программ с каналами и с ресурсами аппаратуры.

При нажатии кнопки перезапуска серверу выдается команда разблокирования и переинициализации

функций работы с ресурсами аппаратуры.

3.2 Настройка операторов и рабочих мест

Настройка операторов и рабочих мест осуществляется в окне «Настройка – операторы и рабочие места». Для открытия окна выберите пункт основного меню «Настройки» — «Операторы и рабочие места» (см. Рис. 6). Окно состоит из двух закладок «Операторы» и «Рабочие места».



Рис. 8

3.2.1 Закладка «Операторы»

Закладка «Операторы» состоит из двух списков: «Группы» и «Операторы в группе», см. Рис. 8. При выборе требуемой группы из соответствующего списка («Группы»), в списке «Операторы в группе» будут отображены операторы выбранной группы.

<u>Для добавления нового оператора</u> в список необходимо нажать кнопку «Добавить», при этом все поля окна «Параметры оператора» будут очищены от предыдущей информации и готовы для ввода новой. Заполните поля:

• «Личный номер» - вводится номер (код) оператора. Рекомендуется в данном поле вводить личный номер оператора соответственно реестру узла связи.

- «Фамилия» вводится фамилия оператора.
- «Права» из списка выбирается статус:

«*администратор*» - администратор системы. Имеет полный доступ ко всем файлам и настройкам системы;

«*оператор*» - телефонист. Имеет доступ по чтению к файлам Информационно-справочной системы, также разрешен доступ к настройкам параметров программы Рабочего Места Телефониста;

«*бригадир*» - бригадир смены междугороднего коммутатора; «*инженер*» - инженер коммутатора;

«*техник*» - технический персонал системы.

• «Максимальное число одновременных сессий» - указывается количество одновременных сеансов работы в системе с использованием идентификатора оператора.

• «Пароль» - вводится пароль оператора. Если оставить поле пустым, вход оператора в систему будет производиться с пустым паролем. Если пароль не вводится, то система считает, что оператор работает без пароля. Поле «Пароль» доступно для редактирования только администратору системы.

• «Подтверждение» - пароль оператора вводится повторно.

Для регистрации нового оператора в системе обязательным является нажатие кнопки «Сохранить». <u>Для изменения атрибутов оператора</u> установите курсор в списке «Операторы в группе» на нужную строку. Данные выбранного оператора будут отображены в поле «Параметры оператора». Внесите изменения, затем нажмите кнопку «✓ Сохранить».

Кнопка «- Удалить» используется для удаления выбранного из списка оператора.

Будьте внимательны! Если оператор работает в настоящий момент в системе, то удалить его невозможно.

Профиль оператора – персональные настройки оператора для отдельно взятой службы. Для службы РМТ в настоящий момент доступна настройка режима звукозаписи.

«Записывать с РМПК» - осуществлять скрытую запись разговоров оператора с РМПК.

«Никогда не записывать» - отсутствует возможность скрытой записи.

«Записывать всегда» - всегда осуществлять скрытую запись всех разговоров оператора.

Службы	Параметры
	Режим звукозаписи Эаписывать с РМПК Никогда не записывать Записывать всегда
	ОК Отмена

Рис.8а

Любой оператор имеет возможность записать самостоятельно интересующий его разговор.

3.2.2 Закладка «Рабочие места»



Рис. 9

Страница «Рабочие места» состоит из списка компьютеров в сети и окна редактирования параметров рабочего места.

Список компьютеров в сети - в списке отображаются активные и зарегистрированные на сервере сетевые компьютеры. Чтобы в списке остались только зарегистрированные компьютеры, необходимо нажать кнопку «Показывать только зарегистрированные в системе рабочие места». Кнопка расположена над списком компьютеров в сети, см. Рис. 9.

Возможны следующие варианты графического отображения сетевых компьютеров в списке:

💴 - сервер;

- зарегистрированное рабочее место в системе;

- незарегистрированное рабочее место.

Окно редактирования параметров рабочего места

Для настройки параметров рабочего места нужно:

1. Из списка выбора программ поместить в список зарегистрированных, те программы, которые должны работать на данном РМ. Для добавления необходимо из выпадающего списка выбрать нужную программу и нажать кнопку «+».

🏀 Настройка - операторы и рабоч	ние места			
🥵 Операторы 🔒 Рабочие места				
Рабочие места	Параметры	рабочего места		
🔍 🔂 🕒	D COOL-SERVER			
BLACK	Has	звание службы Service		
SUVAN E LION NATASHA	PMT Hor Kar	мер службы Iaл гарнитуры	9 -1	
SU2	Ини Кат	цекс АОН егория вызово	-1 в -1	
ALEKS	Пр	инимать заказь	4	7
S ANATOL	Ис	полнять заказь	ı T	7
B ANDREY	Зак	репленные кан	алы	
	1-10			
	Kat 2-6	ины АПП		
B DASHA	1 months			
B DESINGER				
B EUGENE				
E FANT				
Sera Sera				
읦 HAL				

Рис. 10

2. Установить параметры каждой добавленной программы в отдельности:

«Название службы» и «Номер службы» - не редактируемые поля, задаются Сервером.

«Канал Гарнитуры» - указывается номер канала гарнитуры, закрепленной за данной программой. Для программы РМТ указание канала гарнитуры обязательно!

«Индекс АОН» - указывается индекс номера АОН (из списка номеров АОН, окно «Временные и прочие параметры», страница «Параметры БЛК»), подставляемого программой при наборе номеров. Для подсистемы ЦМК с функциями СТК индекс подставляемого номера АОН определяется цифрой, транслируемой от станции, при поступлении вызова (обычно последняя цифра номера, набираемого вызывающим абонентом). Если индекс АОН не указан, то используется номер АОН с индексом 0.

«Категория вызовов» - используется программой для указания категории исходящего набора.

«Принимать заказы» и «Исполнять заказы» - флаги, наличие которых определяет разрешение на прием или исполнение заказов указанной программой.

«Индекс программы» - указывается номер рабочего места. Значение этого поля должно быть уникальным.

«Закрепленные каналы» - указывается список каналов, закрепленных за выбранной программой (например: 1-5, 7, 8, 9-11). В системе реализован следующий алгоритм закрепления каналов: при запуске программа пытается закрепить за собой каналы, указанные в списке. Если какойлибо канал занят в данный момент другим рабочим местом, то программа будет производить попытки закрепить за собой этот канал при каждом событии освобождения канала. При завершении работы программы все закрепленные за ней каналы освобождаются. Управление каналами, закрепленными за выбранной программой доступно только для этой программы. Остальные программы доступа к данным каналам не имеют. Вызов по закрепленному каналу поступает только в ту программу, за которой закреплен канал.

Каналы, не закрепленные в данный момент ни за одной программой, считаются свободными. Свободные каналы могут закрепляться за любой программой на время выполнения необходимых операций (обслуживание вызова, исполнение заказа). Вызов по свободному каналу поступает во все

программы одновременно.

«Кабины АПП» - указываются номера каналов, используемых под кабины АПП. Используется в версии ЦМК с функциями АПП.

Уровни мониторинга «Протоколирование» - пока не используется.

«Предупреждение» - пока не используется.

Для добавления нового компьютера в список рабочих мест используется кнопка «Добавить новый компьютер в список рабочих мест». Кнопка расположена над списком компьютеров в сети.

После нажатия кнопки будет открыто окно для ввода имени рабочего места или IP-адреса:

Введите имя компьютера или IP-адрес:порт KNV	Jogiovicius	c nobor or r		
KNV	ведите ик	ия компьюте	ра или IP-адрес:пор	л
	KNV			

Рис. 11

Нажатие кнопки «ОК» помещает в список имя нового рабочего места.

3.3 Настройка служб сервера

3.3.1 Маршрутизатор исходящего набора

Маршрутизатор исходящего набора предназначен для настройки стратегии выбора исходящего канала.

По групповым признакам Отбор по индексу АОН По префиксу набора По маске номера	Активные фильтры По_маске_номера Отбор по индексу АОН	 Добавить Ч> Удалить Д> Вверх Д> Вниз 	Весь список фильтров Отбор по мин. загрузке По приоритетам 5-4-3-2-1 По_приовым_признакам По_префиксу_набора
настроек		V DHND	1

Рис. 12

В основе работе маршрутизатора исходящего набора лежит фильтрация и сортировка списка каналов. При необходимости использовать исходящий канал, система первоначально строит список всех каналов, которые в данный момент удовлетворяют следующим условиям: исходящий или двунаправленный, свободный, не заблокированный, пригодный для набора в заданном направлении (местный, междугородный, международный - определяется в настройке канала, кнопка «Перекодировки»).

Далее сформированный список каналов пропускается через последовательность фильтров. Каждый фильтр может уменьшить список пригодных для набора каналов и/или изменить порядок следования каналов в списке.

Из результирующего списка каналов системой может использоваться либо только первый элемент

(если требуется только один канал), либо весь список (например, как в меню выбора каналов для соединения в РМТ).

В левой части окна «Маршрутизатор исходящего набора» находится список страниц настроек маршрутизатора. На первой странице настраивается список и последовательность работы фильтров в системе, на остальных страницах настраиваются параметры каждого фильтра по отдельности.

Кнопка «Сохранить» - сохранение установленных параметров и активных фильтров. При работающем сервере изменения в настройке маршрутизатора исходящего набора вступают в силу немедленно.

Настройка списка фильтров

Список «Весь список фильтров» содержит фильтры, которые доступны системе, но не используются в данный момент. В список «Активные» помещаются фильтры, на основе которых производится обработка списка каналов, см. Рис. 12.

Для того чтобы перенести требуемый фильтр из списка доступных в активные, необходимо выбрать фильтр в списке справа и нажать кнопку «Добавить». Для удаления фильтра из списка активных, нужно выбрать фильтр в списке «Активные» и нажать кнопку «Удалить».

Порядок элементов в списке «Активные» задает последовательность использования этих фильтров. Для изменения последовательности фильтров используются кнопки «Вверх» и «Вниз».

Настройка параметров фильтров

Для настройки параметров отдельного фильтра необходимо выбрать с помощью «мыши» соответствующую страницу в списке страниц в левой части окна.

🗇 Список фильтров	THE SHOWE	1
📊 По групповым признакам	Индекс АОН	Каналы
📅 Отбор по индексу АОН	прочие	133–143
🛅 По префиксу набора	0	
🛅 По маске номера	1	129,130
	2	
	3	131,132
	4	
	5	
	6	
	7	

Фильтр «Отбор по индексу АОН»

Рис. 13

Данный фильтр позволяет отобрать каналы по признаку набираемого в них номера АОН. В графе «Индекс АОН» перечислены индексы номеров АОН, записанных в аппаратуре БЛК. В графе «Каналы» указывается список каналов, по которым возможен набор номера АОН с соответствующим индексом. Если канал допускает набор нескольких различных номеров АОН, то он может быть перечислен в нескольких списках. В строке «Прочие» следует указывать каналы, по которым возможен набор произвольных номеров АОН.

В результате работы данного фильтра список пригодных для набора каналов будет сокращен так, что в нем останутся только номера каналов, по которым возможен набор требуемого номера АОН и каналов из группы «Прочие». При этом каналы из группы «Прочие» помещаются в конец списка пригодных для набора каналов.

Фильтр «Маршрутизатор по префиксу набора»

о грипповым признакам	Префикс/Маска	Каналы Р	Каналы З	
тбор по индексу АОН	213	133,134	0-131	
о префиксу набора	700	133,134	0-132,135-255	
По маске номера	8	133-143	129,132	
	808439	132	0-131,133-255	
	8095	129	0-128,130-255	
	🔠 Добавить 🚦	9далить		

Рис. 14

Фильтр «Маршрутизатор по коду» позволяет отобрать каналы пригодные для набора определенных номеров телефонов. В графе «Префикс» указываются первые цифры телефонного номера (от 1 до 10), на основе которых осуществляется отбор каналов. Графа «Каналы Р» содержит список каналов, приоритетных для набора данного номера. Графа «Каналы З» содержит список каналов, запрещенных для набора данного номера.

В результате работы данного фильтра список пригодных для набора каналов будет сокращен так, что в нем останутся только номера каналов, содержащиеся в списке приоритетных для данного телефонного номера, а также каналов, не указанных в списке запрещенных. При этом каналы из группы «Каналы Р» помещаются в начало списка пригодных для набора каналов.

По групповым признакам Отбор по индексу АОН	Префикс/Маска	Каналы Р	Каналы З	
	822XXXXXXX	129-255	0-2048	
1о префиксу набора	8812XXXXXXXX	140-145	0-2048	
То маске номера	8X0000000X*	129-145	0-2048	
	XXXXXXXX	129-255	0-2048	
		_W		

Фильтр «Маршрутизатор по маске номера»

Рис. 15

По функциям маршрутизатор аналогичен «По префиксу набора». Отличием является то, что проверка номера осуществляется по маске (поле «Префикс»).

Маска составляется из цифр и символов Х, О,*.

Х - требует наличия цифры номера в данной позиции;

О - в данной позиции может стоять цифра номера (опционально);

* - употребляется в конце маски, указывает, что номер может содержать далее цифры, не включенные в маску и эти цифры должны обрезаться.

Например:

810ХХХХХХХОООООООО - задает маску международных номеров длиной от 10 до 18

цифр. Номер может содержать и большее количество цифр. Все цифры после 18-й обрезаются. Если номер меньше 10 цифр, то будет выдано сообщение «Неправильно набран номер».

82XXXXXXXXX - задает маску внутризоновых номеров длиной 11 цифр. Если номер содержит больше или меньше цифр, то будет выдано сообщение «Неправильно набран номер».

82XXXXXXXXX* - аналогично предыдущему, но если номер содержит больше 11 цифр, то они будут обрезаны.

Фильтр «Отбор по минимальной загрузке»

В результате работы данного фильтра список пригодных для набора каналов будет отсортирован по возрастанию загруженности каналов. При этом каналы с минимальной загрузкой помещаются в начало списка. Рекомендуется указывать последним в списке активных. Фильтр не имеет собственных настроек.

Фильтр «По приоритетам 5-4-3-2-1»

В результате работы данного фильтра список пригодных для набора каналов будет отсортирован по возрастанию приоритета каналов. При этом список будет сокращен следующим образом: будет оставлено до 5-ти каналов с наименьшим приоритетом, до 4-х каналов со следующим по величине значением приоритета и т.д.. Фильтр не имеет собственных настроек.

Фильтр «По групповым признакам»

По спипповым признакам	Группа	Macka	Номера групп каналов
Отбор по индексу АОН	Test	8095*	0,1
По префиксу набора		8495*	2,3
По маске номера		8496*	2,3

Рис. 16

Данный фильтр позволяет отобрать каналы по заданному имени группы. В графе «Группа» перечислены имена групп. Для каждой группы задается таблица выбора групп каналов (см. поле «Номер группы каналов» в окне «Конфигурация каналов» на закладке «Свойства») по которым возможен набор номера с соответствующей маской.

Формат маски номера для поиска совпадения может состоять из части цифр номера и символов «*» и «Х» (большая латинская буква). Символ «*» означает любое количество любых цифр номера, а символ «Х» - любой один символ.

Номера групп каналов задаются строго по одному через запятую. При вводе диапазона (через дефис), будет предпринята попытка его развертки в простой список номеров. Последовательность номеров групп определяет также приоритет выбора канала.

При работе системы, в случае если заданная группа не найдена в настройках фильтра, либо для этой группы таблица масок пуста, то фильтр никак не влияет на список доступных каналов для набора номера, т.е. просто не работает.

3.3.2 Проверка маршрутизатора исходящего набора

Проверка маршрутизатора	исходящего набора	
Номер	□ 130=(ISDN_0)	
80951234567	□ 131=(ISDN_0)	
Индекс АОН	□ 132=(ISDN_0)	
0		
Имя группового фильтра		
test 💌		
🔲 Без акустического контроля		
🔲 Поиск по имени канала		
🔯 Искать		

Рис. 17

Функция проверки маршрутизатора исх. набора представляет собой получение списка доступных исходящих каналов для набора заданного номера по индексу АОН, имени группового фильтра (фильтр «По групповым признакам») и другим параметрам. Функция проверки необходима для контроля правильности настроек маршрутизатора исходящего набора, носит информативный характер и не влияет на текущее распределение каналов в системе.

3.3.3 Настройка маршрутизаторов вызовов

Маршрутизатор определяет поведение канала при поступлении вызова. При выборе данного пункта будет открыто окно «Маршрутизаторы вызовов»:

Маршрутизаторы			Пара	метры марц	ірутизатор	a			
АВТОМАТИКА	0:00:00	÷⇔ 1:00:00 ÷	+ - 🔻				Панель	для работ	ыс
ПО_9МОЛЧАНИЮ		00:00:00 04:00:00 12:00 01:00:00 07:00:00 17:30):00):00			вј	ременныл	ли интерва	лами
	Имя МА	РШРУТИЗАТОРЗ		- 📴 -			Параме	тры марш	рутиза
	Таймаут, с	Направить в	Маска пакета	№ Сценария	Инд. АОН	AOH	Приор.	Имя	
	5	PMT 💌		0	3 💌	12757283	0		
Список	ID марш.	Направить в	Маска пакета	№ Сценария	Инд. АОН	AOH	Приор.	Имя	
шрутизаторов	10	Автоматика		0	нет	13951137	0		
	11	PMT	(1-2);(8-1)	0	нет	10711111	0	< 07 >	
	15	РМТ		0	0	14351137	0	<Бабаево>	
	16	PMT		0	0	15451137	0	<Никольск>	
	18	Автоматика		4	0	011111	0		
	19	PMT		0	0	1095	1	< 09 >	-
	Добавит	ь маршрут Удалить м	аршрут		K				
Добавить Удалить	 ✓ 	Сохранить изменен	ия					🚷 Закрыт	ы
					I T	аблииа			

Окно состоит из *списка маршрутизаторов* и *параметров маршрутизатора*. В системе всегда присутствует маршрутизатор по умолчанию. Удалить его невозможно, возможно лишь изменить его параметры.

<u>Для добавления нового маршрутизатора</u> в список необходимо нажать кнопку «Добавить». При необходимости значение поля «*Имя*» может быть изменено.

Затем необходимо заполнить остальные поля маршрутизатора. В поле «*Имя*» указывается название маршрутизатора.

Маршруты могут быть разделены по интервалам времени действия (временные). Для создания интервала необходимо указать значения границ в соответствующих полях (см. Рис. 18) и нажать кнопку «Добавить указанный интервал». Каждый интервал содержит свой список маршрутов. Для работы со списком маршрутов требуемого интервала выберите нужный интервал с помощью «мыши».

- обозначает список маршрутов, не зависящих от времени.

----;-----;----

Параметры вновь создаваемого маршрутизатора могут быть скопированы с уже существующего. Для этого необходимо воспользоваться кнопками, расположенными справа от поля ввода имени маршрутизатора. Кнопка слева выполняет копирование маршрутизатора целиком (включая временные), в то время как правая кнопка позволяет производить копирование отдельных временных маршрутизаторов.

Поле **«ID марш.»** - определяет входную номерную последовательность, по которой идентифицируется маршрут. Последовательность знаков не должна превышать 20 символов. Для обозначения любого символа последовательности может применяться «Х» (из латинского алфавита). Например, «1012XX». Это означает, что маршрут считается полным только по достижению входящей номерной последовательности 6 цифр, причем первые 4 из них должны быть «1012». Также в этом поле может быть задан маршрут по начальным цифрам АОН. Цифры АОН в поле **«ID марш.»** отделяются от цифр номера квадратными скобками. Пример: 11[139], где «11» – это начальные цифры номера, а «139» - начальные цифры АОН.

Поле «**Таймаут**» - указывается таймаут в секундах. Таймаут - интервал времени, предоставляемый системе для определения адресата вызова.

Поле «**Направить в**» - из выпадающего списка выбирается адресат вызова. Адресат вызова – это имя программы, в которую направляется вызов. Адресат вызова может быть указан как:

- «имя программы», вызов направляется всем работающим программам с данным именем;
- «номер службы или список номеров служб через запятую», вызов направляется на конкретные рабочие места. Номер службы соответствует номеру, указанному в поле «Номер службы» на странице «Рабочие места» (см. Рис. 10).

Поле «Маска пакета» - указывается формат входящего пакета. Эта маска определяет наличие во входящем номере цифр АОН. Также позволяет определить местонахождение этих цифр в номере. Формат маски пакета: <описатель номера>;<описатель AOH>. Описатель имеет следующий формат: $A_1...A_k(C-D)B_1...B_n$, где A_i (i=1..k) – цифры, которые добавляются к началу номера или AOH; k – количество цифр, добавляемых к началу номера или AOH (может быть равно 0). B_j (j=1..n) – цифры, которые добавляются к концу номера или AOH; n – количество цифр, добавляемых к концу номера или AOH; n – количество цифр, добавляемых к концу номера или AOH; n – количество цифр, добавляемых к концу номера, D – конечный индекс цифры из входной последовательности. Следует иметь в виду, что если C>D, то индекс соответствует расположению цифры от конца номерной последовательности, a если C<D, то от начала. Если маска пакета не задана, то по умолчанию применяется следующее значение: (1-). Это означает, что из входящей последовательности AOH не извлекается, и все входящие цифры без изменений обрабатываются маршрутизатором вызовов.

Если необходимо извлечь из входящей последовательности цифр АОН, который выделяется из пакета как последние 8 цифр, и 2 первые цифры входящего номера, то маска пакета должна выглядеть следующим образом: (1-2);(9-1), см. Рис. 19.

Поле «Индекс АОН» - указывается индекс номера АОН (из списка номеров АОН, окно «Временные и прочие параметры», страница «Параметры БЛК»), подставляемого системой при наборе номеров в исходящий канал при обслуживании данного вызова.

Поле «№ Сценария» - указывается идентификатор сценария обслуживания абонента для программы Автоматики. Если адресатом вызова является РМТ, то поле «№ Сценария» интерпретируется программой РМТ как тип бланка.

Существует возможность назначить на маршрут вызова строго определенный бланк. Для этого необходимо в поле «№ Сценария» задать <минус><Номер бланка>, при этом в РМТ по нажатию клавиши «Insert» - ассоциированному заведению бланка, сразу без меню выбора появится указанный бланк. Например, для того чтобы сразу появился бланк «Талон» (№ бланка=1), значение поля «№ Сценария» должно быть «-1». Это касается всех бланков, кроме кредита. Для кредита это значение

должно быть «-2147483648» (связано с особенностями представления идентификаторов бланков).

Поле «**AOH**» - указывается номер AOH, который будет подставлен системой в случае отсутствия информация AOH с канала, по которому поступил вызов.

Поле **«Приоритет»** - по указанному приоритету производится сортировка не взятых вызовов в окне «Вызовы» программы Рабочее место телефониста (см. инструкцию «Рабочее место телефониста», пункт 4). Чем меньше цифра, тем выше приоритет (0 - наивысший приоритет, 1 - высший и т.д.).

Поле «Имя» - может быть указано имя маршрута. Имя маршрута будет отображаться в строке вызова окна «ВЫЗОВЫ» программы РМТ.

<u>Для изменения параметров маршрутизатора</u> необходимо установить курсор на нужную строку в списке маршрутизаторов (слева) и внести в соответствующие поля изменения (справа).

<u>Для удаления маршрутизатора</u> из списка нужно установить курсор на строку с требуемым названием и нажать кнопку «Удалить». Перед удалением, будет запрошено подтверждение.

При поступлении вызова осуществляется поиск адресата в *таблице маршрутизации* по принципу «первый подходящий».

Вызов высылается в заданное рабочее место если:

- вышел таймаут или поступил номер, который не может быть принят за номер из таблицы маршрутизации;

- поступил номер, указанный в таблице маршрутизации. Например, таблица маршрутизации имеет вид:

ID марш.	Направить в	Маска пакета	№ Сценария	Инд. АОН	AOH	Приор.
11	Автоматика		0	нет	13951137	0
15	PMT	(1-2);(8-1)	0	нет		0

Рис. 19

Если маска пакета не задана, производится сравнение ID маршрута с входящим номером. При заданной маске, входящий номер обрабатывается соответственно маске и затем используется ID маршрута.

Для добавления в таблицу новой строки используется кнопка «Добавить маршрут». Если строку с записью нужно удалить, то используется кнопка «Удалить маршрут».

3.3.4 Настройка блока управления освещением кабин и громкой связи П/П

Для настройки блока управления освещением и громкой связи переговорного пункта используется пункт «Управление П/П» (пункт «Настройки»—«Службы Сервера»). После выбора пункта «Управление П/П» будет открыто окно «Настройка управления П/П и ГС», см. Рис. 20.

😼 Настройка управления П/П и Г	C X	
пл	Параметры канала управления П/П	
III2	Название канала ППЗ	1
	Номер канала 🛛 🗧	Атриоуты канала управления П/П
	Кабины	
7	ПП3_каб1 ПП3_каб2	
	ППЗ ка63	
	The second se	
управления П/П		Список кабин П/П
	Побавить кабини	
	Название кабины Индекс 1	Параметры
	ППЗ_каб3 Канал 3	каоины 11/11
🕂 Добавить 💻 Удалить	🖌 Сохранить 🛛 🖉 Закрыть	

Рис. 20

Окно «Настройка управления П/П и Г/С» состоит из списка каналов управления П/П, полей атрибутов канала управления П/П, списка кабин П/П и параметров кабины П/П.

К атрибутам канала относятся поля «Название канала» и «Номер канала».

■ Поле «Название канала» - указывается название канала, которое будет использоваться для обозначения данного канала в РМТ (должно быть уникальным).

■ Поле «Номер канала» - физический номер канала БЛК, по которому осуществляется управление.

Для добавления нового канала в список необходимо нажать кнопку «+ Добавить». При необходимости значение полей «Название канала» и «Номер канала» могут быть изменены.

<u>Для изменения атрибутов канала</u> необходимо установить курсор на нужную строку в списке П/П, в соответствующие поля внести изменения.

<u>Для удаления канала</u> из списка нужно установить курсор на строку с требуемым названием и нажать кнопку «- Удалить». Перед удалением программой будет задан уточняющий вопрос.

Параметры кабин определяются следующими полями:

■ Поле «Название кабины» - указывается уникальное имя кабины, которое будет использоваться для обозначения данной кабины в РМТ.

■ Поле «Индекс» - физический индекс подключения освещения в кабине (от 1 до 14).

Поле «Канал» - физический номер канала кабины (может быть не определен).

<u>Для добавления кабины</u> в список нужно нажать кнопку «Добавить кабину». При необходимости параметры кабины П/П могут быть изменены. Для этого необходимо установить курсор на нужную строку в списке кабин П/П, внести в соответствующие поля изменения.

<u>Для удаления кабины</u> из списка необходимо установить курсор на требуемой строке и нажать кнопку «Удалить кабину». Для подтверждения изменений нужно нажать кнопку «✓ Сохранить». **3.3.5 Разное**

, Настройка - Сервер 🛛 🔀
Синхронизация
Управление синхронизацией включено
Фреймеры задающие синхронизацию
Протоколирование
🔽 Протокол обмена
🔽 Сверка каналов
Резервирование
✓ Резервирование включено Сервер ИVAN
Служба управления голосовыми сообщениями
🔽 Режим отладки
Адрес 192 168 1 98 28000 Отключена
Сервер лицензий
Annec 127 0 0 1 (35000
Агент SNMP
UDP порт для приема запросов 161
IP-адреса, с которых разрешен прием запросов (ACL)
192.168.1.98
IP-адреса, на которые передвать события (Trap)
127.0.0.1:162,192.168.1.201:162
🗸 Сохранить 🛛 🔗 Закрыть

Рис. 21

Управление синхронизацией

Если флаг «Управление синхронизацией включено» установлен, то в сервере запускается Служба управления синхронизацией. Эта служба предназначена для отслеживания и установки режимов синхронизации ИКМ-потоков. Для установки приоритета последовательного переключения фреймеров (в случае пропадания сигнала) заполняется соответствующий список, см. Рис. 21.

Если список пустой, то Служба сама выбирает для синхронизации первый активный фреймер.

Протоколирование

Флаг «Протокол обмена» устанавливает режим протоколирования обмена с БЛК в текстовый файл. Флаг «Сверка каналов» включает режим определения ошибок в конфигурации БЛК.

Список флагов «Сегменты ОКС-7/ISDN» предназначен для выборочного включения или выключения режима протоколирования для каждого процессора ОКС-7 / ISDN.

Сервер лицензий

Указывается ІР-адрес и порт, на котором работает сервер лицензий.

Агент SNMP

SNMP-агент используется для мониторинга системы. Описание событий, которые предоставляет агент, находятся в файле **rino-snmp.mib**. На данный момент доступны следующие события:

- количество входящих вызовов;
- количество исходящих вызовов;
- количество соединений;
- версия kern_service.

Для просмотра событий может быть использовано любое средство для работы с snmp-событиями, например, **MIB Browser**:

'눰 MIB Br	owser			- 🗆 🗵	384 h free
File Searc	ch View Help	SNMP GET			×
		Agent (addr) loca Community pub OID 1.3. [1.3.6.1.4.1.249020.] [1.3.6.1.4.1.249020.] [1.3.6.1.4.1.249020.] [1.3.6.1.4.1.249020.] [1.3.6.1.4.1.249020.] [1.3.6.1.4.1.249020.] [1.3.6.1.4.1.249020.] [1.3.6.1.4.1.249020.]	alhost	Timeout 2000 Retries 1	Get GetNext
	kernConfiguration kernModules kernIndications kernChannels wrnIncomingCallCount wrnOutgoingCallCount wrnConnectionCount t→ krnConnectionCount security snmpV2	1.3.6.1.4.1.249020.	5.1.0] = 0		Go to Close 66 048 24.01.2000 06: 248 832 24.01.2000 05:
MIB	liso.org.dod.internet.private.enterprises.rinotel.kernt	Channels.kmlncomingCall	Count		
OID	.1.3.6.1.4.1.249020.5.1				
SYNTAX ACCESS STATUS	INTEGER Amount of incoming a read-only current	calls controlled by system		*	
Mem: 1376	KB Files: 53 Nodes: 4249	and a set ba		1.	

Рис. 22

Для работы агента требуется наличие лицензий. Количество лицензий зависит от количества IP-адресов, с которых разрешен прием запросов.

3.3.6 Управление лицензиями

]
Пицензия	Используется	Наличие
SNMP-монитор	0	unlimit
Сценарий авторизации	0	10
Сценарий дозвона	21	60
Сценарий переадресации	0	60
Сценарий голосовой почты	0	60
Сценарий динамического меню	1	60
Аппаратный сервер	1	0
Рабочее место технического персонала	2	2
Автоматическая служба сценариев	1	1
27.01.12 15:00:06 Сервер лице	нзий подключен.	

Рис. 23

В комплект поставки ПО входит аппаратный ключ защиты. Внутри ключа прописывается следующее:

- уникальный идентификатор поставки;
- количество лицензий на предоставляемые системой услуги (сценарии Автоматики, бланки РМТ, модули расширения, рабочие места и т.п.);
- временные ограничения действия предоставляемых лицензий;
- порядковый номер продажи (версия ключа лицензии).

Система в среднем один раз в минуту перечитывает состояние лицензий, прописанных в ключе. Для принудительного просмотра имеющихся лицензий нужно выбрать опцию «Прочитать лицензию» и нажать кнопку «Выполнить».

Если производилась дополнительная покупка услуг, то ЗАО «НПП «РИНО» предоставляет уникальный ключ продажи, который необходимо прописать. Нужно выбрать опцию «Записать лицензию», указать имя файла (нажатием кнопки «...» вызывается соответствующее окно) и нажать кнопку выполнить.

3.3.7 Настройка маршрутизатора сообщений

Маршрутизатор определяет пути обработки системой сообщений (SMS, POP3, HTTP, ICQ). При выборе пункта «Маршрутизатор сообщений» будет открыто окно, см. Рис. 24.

Маршрутизатор состоит из списка маршрутизаторов определенных типов: mail, fax, icq, sms, http.

Каждый маршрутизатор состоит из одного или нескольких маршрутов. Рассмотрим параметры маршрута:

✓ Сервис - задается системный идентификатор сервиса (службы) или выбирается из выпадающего списка.

✓ Сценарий/бланк - в зависимости от выбранного типа сервиса (службы) задается идентификатор сценария или бланка (например, службы автоматики или номер бланка РМТ).

✓ Маска отправителя, поле имеет следующий формат: ? – один любой обязательный символ; * - любое количество символов.

Например, в маршрутизаторе «MAIL:main» все почтовые сообщения с адресами отправителей, оканчивающихся на @.online.kz, будут направлены в сценарий №4 службы Автоматики, см. Рис. 24.

В маршрутизаторе «SMS:main» все sms-сообщения с мобильных номеров, зарегистрированных в Калужской области, будут направлены в сценарий №7 службы Автоматики, см. Рис. 24.

✓ **Имя маршрута**, указывается название маршрута.

Ma	ршрутизатор / Сервис	Сценарий / Бланк	Маска отправителя	Имя маршрута
Ξ	MAIL:main	161	797.	14)
	Автоматика	4	*@online.kz	kz-rinotel
	12	0	*	mail-common
Ξ	ICQ:main			
	1	1	*	icq-all
Ξ	SMS:main			
	Автоматика	7	9109??*	sms kaluga

Рис. 24

3.4 Настройка временных и прочих параметров

Для открытия окна временных настроек выберите пункт «Временные и прочие» (пункт «Настройки»), будет открыто окно с аналогичным названием.

🌆 Настройка - вр	еменные и прочие параметры	×
Временные	Временные	
Синтезаторы Параметры ПИН АОН Прочие	 60 Максимальное время ответа на вызов (сек) 15 Время включения Автоответа (сек) 30 Время предупреждения до окончания переговора (сек) 30 Время контроля разговора (сек) 30 Время опроса разговора (сек) 30 Время опроса разговора (сек) 30 Время опроса разговора (сек) 30 Время окидания ответа по межгороду (сек) 60 Время ожидания ответа по международному направлению (сек) 3 Количество автодозвонов 10 Пауза в автонаборе (сек) 0 Пауза перед автонабором на занятого (сек) 10 Время появления бланка в текущей очереди (мин) 	
	🗸 Сохранить 🛛 🖉 Закрыть	



3.4.1 Закладка «Временные»

- В поле «Максимальное время ответа на вызов (сек)» вводится время, в которое должен быть произведен ответ на вызов. Если время между моментом прихода вызова и ответом на него больше указанного в это поле, в бланке заказа указывается признак просроченного ответа. Время указывается в секундах.
- В поле «Время включения Автоответа (сек)» вводится время от момента прихода вызова, когда к абоненту подключается автоответчик. При этом индикация вызова на экране рабочих мест телефонистов не изменяется. Время указывается в секундах.
- В поле «Время предупреждения до окончания переговора (сек)» вводится время до окончания разговора (в соединении с ограниченным временем разговора), когда абоненты предупреждаются акустическим сигналом, а телефонист изменением цвета времени разговора с черного на желтый. Время указывается в секундах.
- В поле **«Время контроля разговора (сек)**» вводится максимально возможное время для прослушивания телефонистом установленного соединения.
- В поле «Время опроса разговора (сек)» вводится максимально возможное время участия телефониста в установленном соединении.
- В поле «Сдвиг времени с Москвой (час)» указывается разница московского времени с местным в часах.
- Поле «Время ожидания ответа по межгороду (сек)» время ожидания ответа абонента после набора номера по межгороду. По истечении указанного времени выдается сообщение о неответе абонента.
- Поле «Время ожидания ответа по междунар. (сек)» время ожидания ответа абонента после набора номера по международному направлению. По истечении указанного времени выдается сообщение о неответе абонента.
- Поле «Кол-во автодозвонов» устанавливается количество попыток дозвона до абонента при получении сигнала «занято».
- Поле «Пауза в автонаборе (сек)» устанавливается пауза в секундах между попытками набора номера.
- Поле «Пауза перед автонабором на занятого (сек)» устанавливается пауза в секундах между получением события «занято» и включением автодозвона.
- Поле «Время появления бланка в текущей очереди (мин)» пока не используется.

Переход между полями осуществляется с помощью «мыши» или клавиши [Tab].

3.4.2 Закладка «Синтезаторы»

Закладка «Синтезаторы» предназначена для ввода наборов синтезаторов для указанных событий, см. Рис. 26.

В полях через запятую указываются дескрипторы подключаемых фраз в шестнадцатеричном виде. Фразы подключаются по очереди, в порядке следования. По завершению последней фразы производится переход к первой, т.е. фразы проигрываются циклически. В поле может быть указано до 16-ти дескрипторов.

Временные	Синтераторы			
Синтезаторы	Синтезаторы Необходимо установить дескрипторы синтезаторов голоса для указанных событий			
Параметры Пин АОН Разное	удаленного 4001,3436,6346 местного 6366,3243			
	При поступлении вызова автоответчик 3454,1234,7588 удержание 4664,4364 При отбое абонента в соединении			
	удаленного 1422 местного При разрыве соединения (закончились деньги) местного			
	Прочие При невозможности обслужить вызов 1322 Предупреждение об окончании разговора 1243			



3.4.3 Закладка «Параметры ПИН»

Временные	Параметры ПИН				
Синтезаторы Параметры ПИН АОН	Предел ошибок PINCOD 3	Запретить передачу в РМТ			
Разное	Время ожидания 1-й 30 🛨	Пауза в наборе PIN кода 🛛 🕄 📩			
	Макс. время неактивности PIN (сек) 60	Пауза в наборе номера 30 📩			
		Пауза в ответе на вопрос 90 🔹 викторины			
	Длительность моратория на первые входящие цифры (мс)	0			
	Периодичность автоматической фиксации длительности разговоров (сек)	120			
		🗸 Сохранить 🛛 ⊘ Закрыть 📗			

Рис. 27

Поле «Предел ошибок PINCOD» - указывается количество ошибок при наборе PIN-кода.

Поле «Время ожидания 1-й цифры PIN» - указывается время ожидания системы от абонента 1-ой цифры PIN.

Поле «Макс. время неактивности PIN (сек)» - указывается время ожидания действий от зарегистрированного абонента.

Поле «Пауза в наборе PIN-кода (сек)» - указывается время, по прошествии которого считается,

что абонент набрал свой PIN-код.

Поле «Пауза в наборе номера по автоматике» - указывается время, по прошествии которого считается, что абонент набрал номер.

Поле «Пауза в ответе на вопрос викторины» - указывается время, по прошествии которого, абоненты участвующие в викторине, принудительно отсоединяются.

Поле «Длительность моратория на первые входящие цифры (мс)» - время, в течение которого система не реагирует на цифры номера при входящем вызове.

Поле «Периодичность автоматической фиксации длительности разговоров (сек)» указывается интервал времени, по истечении которого происходит предварительная фиксация длительности разговора по автоматики.

Флаг «Запретить передачу в РМТ» - установка флага запрещает передачу вызова из автоматики в РМТ.

AOH				
✓ Расширенный режим ISDN и OKC-7				
	Категория+АОН			AOH
0	13932249		0	123932249
1	13951137		1	22395113771152
2	13971152		2	13971152
3	13971100		3	13971100
4	13971172		4	13971172
5	13942349		5	13942349
6	13912830		6	13912830
7	13942248		7	13942248
8	13961219		8	13961219
9	13991161		9	13991161
10	13990011		10	13990011
11	13955332	-	11	13955332 🗸
	Image: Constraint of the second se	 ✓ Расширенный режим Категория+АОН 0 13932249 1 13951137 2 13971152 3 13971172 3 13971172 5 13942349 6 13912830 7 13942248 8 13961219 9 13991161 10 13955332 	 ✓ Расширенный режим Категория+АОН 0 13932249 1 13951137 2 13971152 3 13971172 5 13942349 6 13912830 7 13942248 8 13961219 9 13991161 10 1395332 	Г Расширенный режим Категория+АОН 0 1 13932249 0 1 13951137 1 2 13971152 2 3 13971152 2 3 13971172 4 5 13942349 5 6 13912830 6 7 13942248 7 8 13961219 9 9 13991161 9 10 13990011 10 11 13955332 11

3.4.4 Закладка «АОН»

Рис. 28

Страница «АОН» содержит два списка, которые используются при исходящем наборе номера по различным типам линий.

Флаг «Расширенный режим» - позволяет установить режим управления выдачей номеров АОН. Выбор стандартного или расширенного режимов определяется версией ПО БЛК. В стандартном режиме списки могут содержать до 16 номеров, в расширенном – до 32. Установка флага влияет на количество записей в обоих списках.

Список «Категория+АОН».

Данный список будет использоваться для каналов с форматом АОН длиной не более 8 цифр. В списке перечисляются номера АОН, возвращаемые БЛК по запросу станции. Формат записи: категория + 7 цифр АОН.

Список «ISDN и ОКС-7».

Если исходящий набор производится по каналам ISDN или ОКС-7, то длина АОН может быть до 32-х цифр.

3.4.5 Закладка «Разное»

🅵 Настройка - вре	еменные и прочие параметры		×
Временные		Прочие	1
Синтезаторы Параметры ПИН АОН	Ошибок в час на СОМ порт	20	
дон Прочие	Уровень ошибок для Log-File	3	
	Пароль БЛК	4136	
	—Сетевая директория для а	аудио файлов контроля	
	Имя компьютера	IVAN	
	Сетевая директория	AMKWatch	
	syslog сервер		
	Порт	514 Порт по-умолчанию	
	Сервер активен		
		🖌 Сохранить 🛛 🔗 Закрыть	

Рис. 29

- В поле «*Ошибок в час на COM-port*» указывается количество ошибок при работе с COM-портом в час.
- В поле «*Уровень ошибок для Log-File*» указывается уровень ошибок для записи в Log-File Ядром, 0 все ошибки, 4 только фатальные.
- В поле «*Пароль БЛК*» указывается пароль для доступа к низкоуровневым функциям БЛК.

Сетевая директория для аудио файлов контроля

При первоначальном запуске сервером по умолчанию указывается имя компьютера и создается сетевая папка для хранения звуковых файлов отложенного производственного контроля. Для того, чтобы эта настройка вступила в действие администратор сети должен зарегистрировать соответствующий сетевой ресурс.

При необходимости значения в этих полях могут быть изменены. В этом случае новый сетевой ресурс должен уже существовать.

Syslog сервер

Syslog сервер – сервер, который принимает сообщения по протоколу syslog. Если сервер активен, то должен быть выставлен соответствующий флаг (см. Рис. 29).

Кнопка «Порт по-умолчанию» - при нажатии устанавливается **порт 514**, который syslog использует по умолчанию.

По согласованию с клиентами syslog в поле «Порт» может быть указан и другой порт.

3.5 Сохранение и восстановление конфигурации

🌹 Сохранение/Восстановление конфигур	ации	<
💷 Серверные настройки 🛷 ПО БЛК		
2 🗹 🗆	Сохранение	
🔲 Все настройки сервера 🛛 🛄 🗃	Восстановление	
Пофили операторов	Файл для сохранения	
Мастройки маршрутизатора вызовов	D:\RINO\Win_amk\Monitor\cfg\tolik.2005.12.08	<
Пастройки операторов	Файл для восстановления	Кнопка для
П Настройки исходящего набора	D:\RINO\Win_amk\Monitor\cfg\tolik.2005.12.08	выбора файла
🗌 Настройки каналов	l l	
Иастройки служб		
🗌 🗆 Конфигурация сегментов 🛛 📑		
<u>P</u>		-
		1
		1
		1

Рис. 30

Настройки делятся на два типа - серверные и настройки ПО БЛК.

Работа с серверными настройками

Для осуществления операции по сохранению конфигурации необходимо выбрать опцию «Сохранение», таким образом, будет выбран требуемый тип операции.

В левой части окна с помощью флагов выберите нужные для сохранения параметры. Для сохранения всех параметров сервера достаточно установить флаг *«Все настройки сервера»*. Затем в поле «Файл с настройками для сохранения» нужно задать имя файла, в котором будет сохранена выбранная конфигурация. Имя файла выбирается нажатием соответствующей кнопки, см. Рис. 30. Завершающим действием будет нажатие кнопки «Сохранить».

Для выбора режима восстановления необходимо выбрать опцию «Восстановление», После чего в соответствующем поле задается файл, из которого должна быть прочитана конфигурация. Для начала операции восстановления нажимается кнопка «Восстановить».

Работа с настройками ПО БЛК

Операции по сохранению и восстановлению производятся аналогично операциям с серверными настройками. Отличием является то, что в левой части окна вместо списка параметров отображается список сегментов. При сохранении выводится информация о сегментах на основе реально сконфигурированных, а при восстановлении используются данные, содержащиеся в выбранном файле с настройками.

🌹 Сохранение/Восстановление конфигура	ации 🔀
🕮 Серверные настройки 🗇 ПО БЛК	
Сконфигурированные сегменты	 Сохранение Восстановление
Сегмент Конфигурация %	Файл для сохранения D:\RINO\Win_amk\Monitor\cfg\ivan.2006.06.2; 🖓 Файл для восстановления D:\RINO\Win_amk\Monitor\cfg\ivan.2006.06.2; 🖓
Сегмент 0 / Standard: операция начата Сегмент 0 / ISDN: операция начата Сегмент 0 / ISDN: конфигурация получена Сегмент 0 / ISDN: но оказалась пустой!	

Рис. 31

3.6 Создание и удаление сегментов

С помощью пункта «Создание и удаление сегментов» производится конфигурирование сервера для работы с установленной конфигурацией оборудования.

По умолчанию в начальной конфигурации сервер всегда создает 0-ой сегмент без резервного процессора, т.е. только Master-процессор.

Порядок создания и удаления сегментов стековый, т.е. добавление нового сегмента возможно только в порядке возрастания, а удаление – в порядке убывания номеров. Добавлять (в сегмент) или удалять резервные процессоры можно в любом порядке.

Создание нового сегмента

Для того чтобы создать новый сегмент необходимо выбрать подпункт «Создание/Удаление сегментов» (пункт «Настройки»), после чего будет открыто окно с аналогичным названием:



Рис. 32

🐟 Создание/Удаление сегментов 🛛 🗙				
Установка параметров Установите соответствующие параметры и нажмите кнопку (Далее).				
Порт подключения Сом 1 💌 Скорость порта 19200 💌				
К началу << Назад Далее >> Отмена				

Рис. 33



Рис. 34

Выберите опцию «Создание нового сегмента» и нажмите кнопку «Далее». Следующим будет открыто окно, в котором нужно выбрать порт подключения, см. Рис. 33.

Порт выбирается из выпадающего списка. Если выбран СОМ-порт, то нужно указать скорость порта. Если выбран порт UDP или TCP, то указываются локальные и удаленные адреса.

Кнопка «Далее» - переход к следующему шагу.

Данная страница будет последней перед непосредственной операцией создания сегмента. На странице отображены параметры, установленные на предыдущих страницах.

Кнопка «Выполнить» - начать операцию по созданию сегмента.

Если нужно изменить параметры создаваемого сегмента, то вернитесь на предыдущие страницы с помощью кнопки «**Назад**».

Удаление сегмента

Выберите одну из опций «Удаление сегмента», «Удаление Slave-процессора из сегмента» или «Удаление сегмента OKC-7/ISDN» и нажмите кнопку «Далее» для перехода на следующую страницу. На странице будет отображена информация о том, какой сегмент (его номер) подлежит удалению.

Кнопка «Выполнить» запускает операцию по удалению выбранного сегмента.

3.7 Конфигурирование каналов

Для открытия окна конфигурирования каналов в программе РМТП предназначен подпункт «Каналы», см. Рис. 6.

Окно «Конфигурация каналов» состоит из кнопок, определяющих режим конфигурирования и закладок, на которых задаются параметры каналов, см. Рис. 35.

Кнопка «Канал» - нажмите эту кнопку, если хотите, чтобы производилось редактирование одного канала в сегменте. Если необходимо изменение параметров сразу у группы каналов, то нажмите кнопку «Группа».

Для дальнейшей работы нужно установить значения в полях «Сегмент» и «Канал» (если выбрана кнопка «Канал»). Если выбрана «Группа» то, установите значение в поле «Сегмент», а в поле, расположенном рядом укажите список каналов для группового конфигурирования (например: 0-15 или 2,4,7,12). Подтвердите введенные вами номера каналов нажатием кнопки «⊠» или клавишей [Enter].

Перед тем, как начать работу с закладками по непосредственной установке параметров, определите место конфигурирования каналов: кнопка «БЛК» или кнопка «Сервер». Если будут нажаты обе кнопки, то операции с каналами будут производиться одновременно и в БЛК и на Сервере.

Конфигурация, при нажатии на кнопку «Установить», сохраняется в ОЗУ. После установки конфигурации требуемого количества узлов, необходимо зафиксировать ее во FLASH-память нажатием кнопки «Сохранить во FLASH».

🖻 Конфигурация каналов: Сегмент < 1 > MASTER . Канал < 0 > 🔀 🔀					
Канал Группа	СЕГМЕНТ 1 🕂 КАНАЛ				
Канал Группа Дескриптор Параметры Усиление Свойства Синтезаторы Перекодировки Особенности Дополнительно ФЛК Щ Сервер	Погика Погика О ОТСУТСТВУЕТ КАБИНА / ГАРНИТУРА ПА / ПА 78 / МТА МЕДИА ММЕДИА Исходящий Матос	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Свободен ПТН П нет 1200/1600 П 1200/1600 П 1200/1600 П 1 челнок П 3825/800		
	✓ Входящий П АОН Набор номера П DTMF	Дескри	h		
😻 Сохранить во FLASH 🖌 Установить 🧷 Закрыть					

В следующих пунктах рассмотрим работу с закладками.



3.7.1 Закладка «Дескриптор»

Страница «Дескриптор» состоит из полей «Логика», «Тип канала», «ПТН» (приемник тонального набора), в которых определяются основные характеристики узла, см. Рис. 35.

Поле «Логика» - при выборе логики работы узла на странице появляются следующие флаги: «Исходящий», «Входящий», «Набор номера» и флаг «Автосброс».

Поле **«Тип канала»** - при выборе типа канала «2-х проводка» опции поля «ПТН» будут отсутствовать, а в нижней части окна появится флаг «Сухая», см. Рис. 36.

Поле «Дескриптор» заполняется автоматически, в соответствии с выбранными установками. Также, в целях отладки, значение поля «Дескриптор» можно установить непосредственно, введя шестнадцатеричный дескриптор с клавиатуры.



Рис. 36



Рис. 37 (v5.x)

Для сегментов версии 5.х-6.х при нажатии на кнопку «Дескриптор» открывается список доступных дескрипторов:

Дескриптор	Описание
E175h / E075h	каналы ОКС-7 или ISDN PRI
C101h / C001h	RTР гарнитуры
B016h / B026h	Каналы звуковоспроизведения и звукозаписи по RTP
E131h / E031h	ISDN BRI комплекты (гарнитуры)
1172h / 1072h	Клиентские абонентские комплекты FXS
B096h	Каналы цифровых (ISDN) и аналоговых (V.90) модемов
C175h / C075h	Каналы Н.323/SIP

3.7.2 Закладка «Параметры»

Для различных типов сегментов закладка «Параметры» имеет разный вид.

3.7.2.1 Параметры канала для сегмента версии 3.х-4.х, 4.52, 4.6

На этой странице устанавливаются специфические характеристики канала, имеющие количественные показатели, такие как параметры набора и приемника тональных сигналов.

🖻 Конфигураци	я каналов: Сегме	HT < 0 > MASTE	R . Канал < 2 >		×
Канал Группа	СЕГМЕНТ 0	÷ канал 2	2	Свободе	ен 😳
Дескриптор Параметры Чсидение	Пара Группа 0	аметры автома Номер в гру	гики Inne 0	Запросы АОН Кол-во О	
Свойства	Параметры	генератора	Пара	метры ПТН	
Синтезаторы	Амплитуда 1	-8	Усиление	-24	
Перекодировки	Амплитуда 2	-8	Козф.гарм. 1	0.9	
Особенности Лополнительно	Параметр	ры набора	Коэф.гарм. 2	0.9	
дополнительно	Длина номера	0	Разброс ампл	итуд -8	
	Таймаут	0	Параметры	и декодера DTMF	
5.0K	Импульс	64	Усиление	-28	
П Сервер	Пауза	48	Коэф,гармони	к 0.5	
Copoop	Интервал	560	Разброс ампл	итуд -14	省 По умолчанию
	1				
🖋 Сохранить во	FLASH 🖌 🖌 Yeta	новить			🖉 Закрыть

Рис. 38

Параметры автоматики

Поля «Группа» и «Номер в группе» используются для организации полуавтоматических исходящих соединений. Если «группа» равна нулю, то пользователь не имеет возможности осуществлять автоматический выход на исходящие комплекты. При номере группы, отличном от нуля, осуществляется поиск свободных исходящих каналов, с соответствующим номером группы, для автоматического выхода по данному направлению. Номер в группе временно зарезервирован.

Запросы АОН

Задается количество запросов АОН для входящих линий с запросом АОН.

Параметры генератора

Поле «Амплитуда 1» - амплитуда 1-й частоты генератора. Поле «Амплитуда 2» - амплитуда 2-й частоты генератора.

Параметры набора

«Длина номера» - требуемое количество цифр номера, после которого программа автоматики БЛК осуществляет анализ номерной последовательности.

Поля «Импульс», «Пауза» и «Интервал» отвечают за параметры набора номера. В полях параметров набора номера время указывается в миллисекундах.

Поле «Таймаут» - в поле устанавливается время ожидания занятия в 8 мс интервалах или 200мс.

Параметры ПТН

Поле «Усиление» - коэффициент усиления ПТН (чувствительность).

Поле «Коэф. гарм. 1» - отношение мощности одночастотного сигнала к суммарной мощности звукового спектра (для частот 2100 Гц, 2600 Гц и т.д.).
Поле «Коэф. гарм. 2» - отношение мощности двухчастотного сигнала к суммарной мощности звукового спектра (эффективен для двухчастотной сигнализации 1200/1600 и сетки частот R1).

Поле «Разброс амплитуд» - допустимое отношение мощностей составляющих двухчастотной посылки (эффективен для двухчастотной сигнализации 1200/1600 и сетки частот R1).

Параметры декодера DTMF

Поле «Усиление» - коэффициент усиления приемника DTMF (чувствительность);

Поле «Коэф. гармоник» - отношение мощности двухчастотного сигнала к суммарной мощности звукового спектра.

Поле «Разброс амплитуд» - допустимое отношение мощностей составляющих двухчастотной посылки.

■ Кнопка «По умолчанию» - устанавливает во все поля значения по умолчанию

3.7.2.2 Параметры канала для сегмента версии 5.х

Основные настройки для всех типов каналов (дескрипторов)

«Контроллер» - номер контроллера, с которым работает ПО управления оборудованием Интерлинк 3.03 (rtRadius.exe). В текущей реализации номер контроллера должен быть равен 1. «Эхоподавление» и «Усиление» зарезервированы, в текущей версии не применяются.

При выборе дескриптора FXS закладка «Параметры» будет выглядеть следующим образом:

💽 Конфигураци	гурация каналов: Сегмент < 1 > MASTER . Канал < 0 >							
Канал Группа	СЕГМЕНТ 1 🕂 КАНАЛ 0 🕂 512 Свободен 😮							
Дескриптор	Основные]						
Параметры Усиление	Контроллер 1 💌 Эхоподавление 0 Усиление 0							
Свойства	FXS / BRI							
Синтезаторы								
Перекодировки								
Особенности	Номер канала 0							
Дополнительно								

Рис. 39

«Номер слота» - физический номер платы, установленной в корпусе БЛК (см. Рис. 68, таблица «Slots», параметр ID).

«Номер канала» - номер канала внутри платы.

При выборе дескриптора ISDN:

💽 Сегмент < 1	> MASTER - Конфигурация кан	нала < 129 >				×	
Канал Группа	СЕГМЕНТ 1 🕂 КАНАЛ	129 📩	641	Сво	боден	٢	
Дескриптор Параметры		0	сновные				
Усиление Свойства		цавление јо	904	ление јо			
Синтезаторы Перекодировки Особенности	Номер транка 1 Таймслот в транке 1						
Дополнительно		✓ Пара DTMF twist	метры DTN	4F 12,04 dB			
Far	1	DTMF ratio	5 •	30,10 dB			
Сервер		DTMF noise DTMF silence	7 •	42,14 dB			
		🔢 Значе	ния по умол	чанию			
😻 Сохранить во	🧇 Сохранить во FLASH 🖌 Установить 🖉 Закрыть						

Рис. 40

«Номер транка» - номер потока E1 (см. Рис. 68, таблица «Trunks», параметр ID).

«Таймслот в транке» - номер слота в потоке E1.Возможные значения: 0..31 или «free». При установке значения «free» выбор номера тайм-слота возлагается на ПО оборудования.

«Параметры DTMF» (включается отдельным флагом) – позволяет произвести «тонкую» настройку параметров передачи сигналов DTMF. В большинстве случаев рекомендуется отключать флаг «Параметры DTMF».

Кнопка «Значения по-умолчанию» сбрасывает параметры DTMF на заложенные в ПО значения по-умолчанию.

При выборе дескриптора RTP:

👿 Конфигураци	ия каналов: Сегмент $<1>$ MASTER . Канал $<7>$	×
Канал Группа	СЕГМЕНТ 1 КАНАЛ 7 519 Свободен	٢
Дескриптор Параметры Усиление	Основные Контроллер 1 💌 Эхоподавление О Усиление О	
Свойства	RTP	
Синтезаторы Перекодировки Особенности Дополнительно	Кодек G.711 А-law Удаленная точка 192.168.1.200 : 6000 Оркадыная точка 255 255 255 255 : 0 Покадыная точка 255 255 255 255 : 0	гройки пер-буфера
🗇 БЛК	Множитель джиттер-буфера (от 2 до 7) Детектор голоса	
🖳 Сервер		



«Кодек» - аудио-кодек, используемый для кодирования звука в RTP (выбирается из списка доступных вариантов, например G.711 A-law, G.711 U-law, G.729 и др.).

«Удаленная точка» - удаленная по отношению к оборудованию точка RTP-соединения (например, ПО RTP-гарнитуры).

«Локальная точка» - локальная по отношению к оборудованию точка RTP-соединения. Обычно указывается адрес платы Интерлинк 3.03.

«Множитель джиттер-буфера» - коэффициент умножения длины джиттер-буфера.

Флаг «Детектор голоса» - флаг назначения на канал детектора присутствия голоса (динамическое включение или выключение генератора «комфортного шума»).

Активные настройки:

Флаги позволяющие управлять активностью некоторых опциональных настроек. При снятом флаге соответствующая настройка использоваться не будет.

При выборе дескриптора Modem:

«Удаленный адрес» - ір-адрес, назначаемый для ррр-интерфейса.

«Маска сети» - маска локальной сети, в которой назначается ір-адрес.

«Адрес шлюза» - ір-адрес шлюза локальной сети.

«Адрес DNS Сервера» - ір-адрес локального сервера имен.

«МТU» - максимальный размер пакета сетевого уровня для ppp-интерфейса (Maximum Transmission Unit).

Флаг «Авторегистрация» - установка флага позволяет отключить запрос на авторизацию при установке соединения ррр-интерфейса.

😼 Конфигураци	я каналов: Сегмент «	< 1 > MASTER . I	(анал < 5	>		×
Канал Группа	СЕГМЕНТ 1	КАНАЛ 5	517	7	Свободен	٢
Дескриптор			Осно	вные		
Параметры Усиление	Контроллер 1	- Эхоподавлени	е О	Усилени	не О	
Свойства			Мод	ем		
Синтезаторы Перекодировки	Удаленный адрес	192.168.1.175				
Особенности	Маска сети	255.255.255.0				
Дополнительно	Адрес шлюза	192.168.1.1				
	Адрес DNS Сервера	192.168.1.1				
	MTU	576				
🧇 БЛК	Авторегистрация					
🖳 Сервер						

Рис. 42

При выборе дескриптора H323/SIP:

🗾 Сегмент < 1	> MASTER - Конфигурация канала < 17 >	×					
Канал Группа	СЕГМЕНТ 1 🕂 КАНАЛ 17 🕂 529 Свободен 😳						
Дескриптор	Основные						
Параметры Усиление	Контроллер 1 💌 Эхоподавление 0 Усиление 0						
Свойства	SIP / H323						
Синтезаторы Перекодировки	Сетевой адрес 192.168.1.200 Номер группы окончания 100						
Особенности	Тип (Н323) 🔿 Шлюз 💽 Удаленная точка						
Дополнительно	RTP						
 БЛК Сервер 	 ✓ Разрешить Т.38 ✓ Использовать внешний ВТР G.711 А-law G.711 M-law G.711 mcc A-law G.711 U-law G.711 mcc U-law G.723 G.729 Удаленная точка 255.255.255 						
😻 Сохранить в	🎸 Сохранить во FLASH 🖌 Установить 🧷 Закрыть						

Рис. 43

«Сетевой адрес» - сетевой IP-адрес окончания.

«Номер группы окончания» - признак группировки каналов, определенный программным обеспечением оборудования.

Тип окончания (H.323) – определяет логику работы окончания: шлюз (Gatekeeper) или удаленная точка (remote endpoint).

Параметры RTP:

Флаг «Разрешить Т.38» - включает поддержку протокола передачи факсов Т.38.

Флаг «Использовать внешний RTP» - позволяет переопределить список и последовательность используемых кодеков.

«Удаленная точка» - удаленная точка для установления RTP-соединения.

3.7.2.3 Параметры канала для сегмента версии 6.х



Рис. 44

Для сегмента версии 6.х при нажатии на кнопку «Дескриптор» открывается список доступных дескрипторов:

Дескриптор	Описание
C17D	Full signaling
B096	Fax-Modem
C179	RTP Headphone
B016	RTP Player
B026	RTP Recorder
B001	RTP Transit

Дескриптор Full signaling

Закладка «Параметры» при выборе дескриптора Full signaling:

🖻 Сегмент < 0 > MASTER - Конфигурация канала < 100 >						
Канал Группа	CEFMEHT 0	🚔 КАНАЛ	100	100	Свободен	0
Дескриптор						
Параметры						
Свойства	Имя канала	SIP/277,192.168	(.3.33,gw1,u	ser2	•	
Синтезаторы						

Рис. 45

«Имя канала» - указывается имя канала, назначаемое ПО оборудования. Формат имени: <тип сигнализации>/<список масок имен шлюзов>

Тип сигнализации: SIP или H323. Список масок имен шлюзов – может состоять из маски имени шлюза или списка IP-адресов (специализированных имен), зарегистрированных на оборудовании. Если список состоит более чем из одного элемента, то исходящая связь будет осуществляться только через первый в списке шлюз.

Маска может содержать любые буквы, цифры и знак «?», где «?» - любая буква или цифра. В IPадресе использование символов не допускается.

Например, маска «2??» означает, что будут выбраны только те шлюзы, которые начинаются на «2» и содержат в имени две любые буквы или цифры, т.е. состоящие из трех символов начинающихся на «2».

Дескриптор Fax-Modem

💽 Сегмент < 0 > MASTER - Конфигурация канала < 101 >						
Канал Группа	CEFMEHT 0	🊔 КАНАЛ 101	÷ 101	Свободен	0	
Дескриптор						
Параметры		<u>.</u>				
Свойства	Имя канала	fax		•		
Синтезаторы						

Рис. 46

В поле «Имя канала» указывается «fax».

Каналы типа RTP

Канал Группа	CELMEHT 0	🚔 КАНАЛ	90	90	Свободен	0
Дескриптор						
Тараметры						
Свойства	Имя канала	RTP/0.0.0.0:600	000/192.168.1.	98:50000/alaw	•	
Cuureestopu						

Рис. 47

Для каналов типа RTP (RTP Headphone, RTP Player, RTP Recorder, RTP Transit) поле «Имя канала» имеет следующий формат, см. Рис. 47:

<тип канала>/<локальная точка подключения>/<удаленная точка подключения>/<тип кодека>

3.7.3 Закладка «Усиление»

Закладка доступна для сегментов версии 3.х-4.х.

Канал Группа	СЕГМЕНТ О	🕂 канал 2	2	Свободен	٢
Дескриптор Параметры <mark>Усиление</mark> Свойства Свойства Синтезаторы Перекодировки Особенности Дополнительно	Пара Усиление пери Ослаблени Усиление при Усиление при Эхоподавлени	аметры линии едачи (GR) 0 не передачи 6 Дб ёма (GX) 0 приёма 6 Дб е 9	•		
 БЛК Сервер 					2-110



Параметры линии

Флаг «Усиление приёма» - увеличивает чувствительность приемника.

Флаг «Ослабление передачи» - уменьшает уровень передатчика. Данные флаги распространяют свое действие только на комплекты физических линий, исключая поток E1.

Поле «Усиление передачи (GR)» - используется для точной настройки коэффициента усиления в dB передатчика.

Поле «Усиление приёма (GX)» - используется для точной настройки коэффициента усиления в dB приёмника.

Поле «Эхоподавление» - определяет параметры настройки дифференциальной системы комплектов физических линий (ЛК-2, ЛК-3, АК). Поле «Эхоподавление» заполняется в десятичном виде. Значение в данном поле зависит от типа платы и подбирается по минимальному уровню эхо-сигнала. Данные заполняются при пуско-наладочных работах опытным путем.

• Кнопка «Установить» - немедленная установка заданных параметров.

Канал Группа	СЕГМЕНТ О	🗧 КАНАЛ 🛛		Свободен	0
Дескриптор Параметры Усиление Свойства Синтезаторы Перекодировки Особенности Дополнительно	Физический на Логика Логическое на Имя канала Приоритет	Осн омер канала правление	106ные 0 ПА входящ ак исх. 1	EX.	
БЛКСервер	Номер группы Номер канала Маршрутизатор Канал с ав	каналов в группе р тосбросом только заказ	0 0 ПО_9МОЛЧАНИ Канал с акустиче	Ю СКИМ КОНТРОЛЕМ	Х⊇ Пчистить все

3.7.4 Закладка «Свойства»

Рис. 49

Описание полей для настройки параметров канала:

«Физический номер канала» - указывается номер канала в ЦМК.

«Логика» - с помощью списка выбора устанавливается логика работы канала.

«Логическое направление» - способ использования канала по направлению (входящий, исходящий, двунаправленный), выбирается с помощью списка выбора.

«Имя канала» - указывается имя канала. Для прямых (некоммутируемых) каналов имя канала может использоваться в полях бланка заказа для указания канала, по которому необходимо произвести соединение с абонентом.

Имя канала может состоять из имени группы и имени канала в группе разделенными символом «.», например: ЦПП.1, ЦПП.2. Каналы, имеющие одинаковое имя группы образуют группу для серийного поиска, т.е. в бланке заказа достаточно указать имя группы и система, при исполнении такого заказа, произведет поиск первого свободного канала из заданной группы. Различия между строчными и прописными буквами системой не производится.

«Приоритет» - числовое значение исходящего и входящего приоритета канала. Исходящий приоритет канала учитывается при выборе каналов для исполнения заказа при активном маршрутизаторе по приоритетам. Входящий приоритет канала учитывается при сортировке входящих вызовов в окне вызовов в РМТ.

Поля «Номер группы каналов» и «Номер канала в группе» не используются.

«Маршрутизатор» - из выпадающего списка выбирается строковое имя маршрутизатора, (см. п.3.3.3 «Настройка маршрутизатора вызовов»). Каждый входящий канал имеет связанный с ним маршрутизатор. Если маршрутизатор не указан или отсутствует, то используется маршрутизатор по умолчанию.

Флаг «Канал с автосбросом» - присутствие флага указывает на то, что после завершения разговора канал автоматически приводится в исходное состояние.

Флаг «По каналу только заказ» - присутствие флага указывает на то, что канал используется только для приема заказа. В случае если указано, что канал используется только для приема заказа, то при попытке исполнить заказ по немедленной системе (без отбоя вызывающего абонента) система автоматически произведет отбой вызывающего абонента.

Флаг «Канал с акустическим контролем» - присутствие флага указывает на то, что при установлении соединения необходим акустический контроль работы канала. Каналы, указанные как акустические имеют особенности в работе, в частности: при поступлении вызова с акустического канала отбой вызова можно произвести только вручную.

■ Кнопка «Очистить все» обнуляет значения всех полей.

3.7.5 Закладка «Синтезаторы»

Данная закладка предназначена для редактирования дескрипторов синтезаторов, отличных от дескрипторов, установленных на странице «Синтезаторы» (Временные и прочие параметры).

Нажатие кнопки «Установить по умолчанию» приводит к копированию всех дескрипторов со страницы «Синтезаторы» (Окно «Временные и прочие параметры») в окно «Синтезаторы канала». Если все поля не заполнены, то действуют настройки по-умолчанию, введенные на странице «Синтезаторы». Если введен хотя бы один дескриптор, то он переопределяет все настройки по умолчанию.

3.7.6 Закладка «Перекодировки»

Страница используется для определения порядка набора цифр в исходящий канал.

Флаг «Разрешить дозвон до местного» - присутствие флага определяет возможность использования канала для дозвона до местного абонента (перекодировка - «МЕСТНЫЙ НАБОР»).

Флаг «**Разрешить междугородный дозвон**» - присутствие флага определяет возможность использования канала для дозвона до междугороднего абонента (перекодировка - «МЕЖГОРОД»).

Флаг «Разрешить международный дозвон» - присутствие флага определяет возможность использования канала для дозвона до зарубежного абонента (перекодировка - «ЗАРУБЕЖ»).

😼 Конфигураци	ия каналов: Сегмент < 0 > МА	\STER. Канал < 2 >	×			
Канал Группа	СЕГМЕНТ 0 🕂 КАНАЛ 2	2 2 0	Свободен 😳			
Дескриптор		Перекодировки				
Параметры	МЕСТНЫЙ НАБОР	МЕЖГОРОД	ЗАРУБЕЖ			
9силение Свойства	AOH	АОН	AOH 1			
Синтезаторы	Префикс	Префикс 123 1	Префикс 2			
Перекодировки	Код региона	Код региона	Код региона			
Особенности Лополнительно	Код города	Код города	Код города			
denos in the series	Номер (1-5) 1	Номер 4	Номер 2(1-7) 5			
	Общая	Общая	Общая			
 БЛК Сервер 	Номер (1-5) 1 Номер 4 Номер 2(1-7) 5 Общая Общая Общая Общая Общая ✓ Разрешить дозвон до местного ✓ Разрешить междугородний дозвон ✓ Разрешить международный дозвон					
🍖 Сохранить в	о FLASH 🖌 Установить		🚷 Закрыты			



Перекодировка

Перекодировки используются для коррекции номера непосредственно перед его набором в канал и позволяют добавлять или удалять цифры номера, вставлять паузы между цифрами, добавлять категорию набора, переключать способ кодирования набираемых цифр (DTMF или декадный).

Перед набором номер разбивается на несколько составных частей.

Составная часть «AOH» заполняется значением номера из списка номеров AOH (РМТПиА, меню «Настойки» → пункт «Временные и прочие параметры» → страница «AOH»), соответствующего индексу AOH для данного исходящего вызова. Индекс AOH для данного вызова определяется из настроек маршрутизатора входящих вызовов (для случая обслуживания по немедленной системе) или настроек рабочего места (для отложенных заказов).

В составную часть «**Префикс**» выделяется: для местного номера – пусто; для международного номера – «8»; для международного – «810».

Поле «Код региона» - не используется.

Поле «Код города» - не используется.

В часть «Номер» выделяются все цифры номера кроме выделенных в «Префикс».

К каждому из перечисленных полей применяется отдельная перекодировка, указанная в одноименном поле окна «Перекодировки», по следующему алгоритму:

1) Если поле пусто, то значение соответствующей составной части номера берется без изменений, иначе, значение, полученное в результате перекодировки, подменяет значение соответствующей составной части номера;

2) Последовательность из цифр «0»..«9», «А», «В», «С», «D», «Е», «F» - непосредственно вставляется в значение соответствующей составной части номера.

3) Два числовых значения в круглых скобках разделенные знаком «-» позволяют выделить из номера последовательность цифр. Первое число задает индекс первой выделяемой цифры, вторая – индекс последней цифры. Индекс последней цифры может быть не указан, тогда выделяются все цифры до конца соответствующей части номера. Если первое число указано больше второго, то отсчет индексов производится с конца части номера.

4) Символ «/» и следующие за ним две цифры позволяют включить в последовательность цифр части номера управляющие команды:

«/2А» - переключение в режим DTMF;

«/23» - переключение в декадный набор;

- «/8Х» пауза в наборе, где «Х» шестнадцатеричная цифра от «1» до «F», определяющая длительность паузы в секундах;
- «/5Х» категория вызывающего абонента, где «Х» шестнадцатеричная цифра от «1» до «F», определяющая категорию абонента;
- «/28/ХҮ» установка дополнительных параметров ISDN номера вызываемого абонента, а

«/29/ХҮ» - установка дополнительных параметров ISDN номера вызывающего абонента,

- где X TypeOfNumber (
 - 0 Unknown,
 - 1 International number,
 - 2 National number,
 - 3 Network specific number,
 - 4 Subscriber number,
 - 6 Abbreviated number,
 - 7 Reserved for extension)
- и Y NumberingPlan (
 - 0 Unknown,
 - 1 ISDN/telephony numbering plan,
 - 3 Data numbering plan,
 - 4 Telex numbering plan,
 - 8 National standard numbering plan,
 - 9 Private numbering plan,
 - F Reserved for extension);
- «/30/XY» установка дополнительных параметров SS7 номера вызываемого абонента, а
- «/31/XY» установка дополнительных параметров SS7 номера вызывающего абонента,
 - где X Nature of Address (
 - 1 subscriber number (national use),
 - 2 unknown (national use),
 - 3 national (significant) number,
 - 4 international number),
 - а Y Numbering Plan (три младших бита) и
 - Internal Network Number indicator (старший бит
 - 0 routing to internal network number allowed,
 - 1 routing to internal network number not allowed);
- «/9Х» установка индикатора кода страны для R2 или «Nature of Address» для SS7, где «Х» шестнадцатеричная цифра от «1» до «F».
- 5) В примере для международного набора, представленном на Рис. 50, результирующий номер будет составлен из номера АОН, префикса «810» за которым будет вставлена цифра «2» и первые семь цифр номера.

Так, например, следующие значения перекодировок дадут следующие результаты:

1) «123» - заменит значение соответствующей части номера на последовательность цифр «123»;

2) «(5-1)» - в качестве результата подставит последние пять цифр из соответствующей части номера.

3) «2(1-5)/2A(6-7)» - наберет цифру «2», затем первые пять цифр номера, затем переключится в режим набора DTMF и наберет шестую и седьмую цифру соответствующей части номера в этом режиме.

После применения перекодировок преобразованные значения частей номера «собираются» согласно порядковым индексам, указанным справа от поля перекодировки. Если порядковый индекс не проставлен, то часть не включается в результирующий номер.



Рис. 51

После «сборки» из частей к полученному номеру применяется перекодировка, указанная в поле «Общая».

3.7.7 Закладки «Особенности» и «Дополнительно»

На закладке «Особенности» представлены наборы флагов, с помощью которых можно корректировать поведение канала конкретного типа (тип канала устанавливается в поле «Логика» на закладке «Свойства»). Некоторые из флагов, помимо включения или отключения особенности требуют задания дополнительных параметров, которые, в этом случае, вынесены на вкладку «Дополнительно».

В настоящий момент определены следующие флаги и соответствующие им дополнительные параметры:

«Посылать вызов при получении Free» - некоторые виды аппаратуры СЛМ требуют, чтобы после получения сигнала «Свободен» исходящая сторона выдавала в канал сигнал «Посылка вызова». Дополнительных параметров нет.

«Запаздывающее Answer» - возможно, что по некоторым направлениям проключение голосового тракта при ответе абонента происходит раньше, чем поступает сигнал «Ответ». Причем задержка может составлять более 10 секунд. В этом случае флаг позволяет оператору с РМТ подключится к ответившему абоненту до поступления сигнала «Ответ». Для соединения абонентов, все равно придется дождаться поступления сигнала. Дополнительными параметрами к флагу является список префиксов номеров, по которым имеет место задержка ответа. Префиксы в списке перечисляются через запятую.

«Декадный набор» - выдавая в аппаратуру команду набора номера, сервер ИС РИНО в течение 10 секунд ожидает поступления сообщения, подтверждающего успех операции. В случае если подтверждение не получено за указанное время, канал считается аварийным. Для каналов с декадным способом набора номера времени в 10 секунд может быть не достаточно. Флаг позволяет включить механизм расчета времени ожидания по информации номера. При расчете учитываются команды переключения в режим DTMF-набора и команды паузы в наборе номера. На каждую цифру номера выделяется 4 секунды, на цифру DTMF – 0,4 секунды. Дополнительных параметров нет.

«Игнорировать DTMF в разговорной фазе» - при обслуживании вызова программой автоматики ИС РИНО управление соединением осуществляется вызывающим абонентом с помощью DTMFнабора. Сигналы DTMF обрабатываются программой автоматики даже когда абоненты находятся в фазе разговора. Это позволяет вызывающему абоненту прервать соединение двойным нажатием клавиши «*». Однако, при использовании соединения для передачи данных по модему или факсу возможно ложное срабатывание сигналов DTMF от сигналов модема или факса. Флаг позволяет блокировать обработку сигналов DTMF в фазе разговора абонентов. При этом блокируется и возможность прерывания разговора по двойному нажатию «*». Дополнительные параметры отсутствуют.

«Задержка реакции на вызов после отбоя» - на некоторых видах аппаратуры АЛ в процессе сброса канала в исходное состояние может наблюдаться «дребезг». Это может приводить к ложным срабатываниям датчиков вызова на комплектах АЛ аппаратуры ИС РИНО. Флаг позволяет включить блокировку реакции на сигнал вызова. Блокировка действует в течение трех секунд после выдачи команды сброса канала. Дополнительные параметры отсутствуют.

«Полупостоянное соединение» - при использовании канала в службе СКД комплекса «ИС РИНО» возможен режим, когда функции организации соединения берет на себя аппаратура «ИС РИНО». В этом режиме работы канала служба СКД должна обеспечивать лишь протоколирование поступающих событий и контроль времени соединения. Флаг позволяет блокировать функции управления

соединением службы СКД. В противном случае служба СКД будет реагировать на события и выдавать в аппаратуру команды набора номера, соединения и т.д.

Дополнительные параметры отсутствуют.

«Канал управляется через шлюз ОКС-7» - флаг указывает серверу «ИС РИНО», что канал является голосовым трактом, и сигнальная информация для данного канала поступает через шлюз ОКС-7 аппаратуры «ИС РИНО». В дополнительных параметрах для данного флага указывается СІС канала ОКС-7, по которому поступает сигнальная информация.

«Канал для кросса» - используется для каналов с логикой «Гарнитура» для организации электронного кросса. При старте сервера каналы с установленным флагом резервируются за сервером. В дальнейшем сервер организует постоянное соединение каналов в соответствии с настройками кросса.

«Принимать первый Online как Answer» - при взаимодействии аппаратуры «ИС РИНО» совместно с аппаратурой АДАСЭ(д) стандартной является ситуация когда сигнал «Online» поступает дважды: первый раз как подтверждение набора номера, второй — как ответ абонента. Однако возможны такие варианты настройки аппаратуры АДАСЭ(д), при которых приходит лишь один сигнал «Online» соответствующий ответу абонента.

«Канал кабины АПП» - флаг указывает серверу «ИС РИНО», что канал является кабиной АПП и позволяет привязать к данному каналу индекс АОН. Привязка индекса АОН осуществляется на странице дополнительных параметров.

3.8 Мониторинг каналов

Окно мониторинга вызывается нажатием соответствующей кнопки на панели инструментов или выбором пункта «Настройки»—«Мониторинг каналов».

В окне мониторинга (Рис. 52) отображаются каналы и их состояния (занятость, авария, соединение и т.д.) в реальном времени с помощью символьных и цветовых обозначений.

Основные цветовые обозначения:

Черный	- исходное состояние (Off)
Коричневый	- удержание (Hold)
Синий	- в соединении (Connected)
Красный	- вызов (Call)
Пурпурный	- занят (Busy)
Салатовый	- набор (Dial, DialPause, WaitConn)
Зеленый	- свободен (Free)
Оливковый	- ответил (Answer)
Желтый	- авария (Error)
Серый	- не доступен
	Черный Коричневый Синий Красный Пурпурный Салатовый Зеленый Оливковый Желтый Серый

Основные символьные обозначения

Формат записи состояния канала: НомерКанала=НазваниеКанала[→IDOператора]. Отсутствие ID Оператора означает, что канал не закреплен ни за каким оператором.

Также для каждого канала через контекстное меню, которое вызывается правой кнопкой «мыши», доступен ряд операций: настройка, блокировка и т.п.

💣 Мониторинг каналов 📃 🗔 🗙							
2 🖗 🖉							
🗌 0=(Ka6.0)		🔲 131=(исх(АОН))					
🔲 1=(ЦПП.Ка	аб_1)	🔲 132=(исх(АОН))					
🔲 2=(ЦПП.Ка	a6_2)	🔲 133=(исх(АОН))					
🗌 З=(ЦПП.Ка	a6_3)	🔲 134=(вх(АОН))					
🔲 4=(ЦПП.Ка	a6_4)	🔲 135=(исх(АОН))					
🔲 5=(ЦПП.Ка	a6_5)	🔲 136=(Вход)					
🗌 6=(ЦПП.Ка	a6_6)	🗌 137=(Изход)					
🗌 7=(ЦПП.К	~ 7)	120_(0,)	_ I				
🗌 16=(Гарнит	канал: /	сегмент U канал /					
🗌 17=(Гарнит	Блокировать						
🗌 18=(Гарнит	Разблокироват	ъ					
🗌 19=(Гарнит	1 00030101000000		_				
🗌 20=(Гарнит	Конфигурация						
🗹 22=(Гарнит	ypa_/J->1000	🛄 145=(Вход)	_				
🗹 23=(Гарниту	ypa_8)->1000	🔲 146=(Вход)					
🗹 24=(Гарниту	ypa_9)->1000	🔲 147=(Вход)					
🗹 25=(Гарниту	ypa_10)->1000	🔲 148=(Вход)					
🗹 26=(Гарниту	ypa_11)->1000	🔲 149=(Вход)					
🗹 27=(Гарниту	ypa_12)->1000	🔲 150=(Вход)					
🗹 28=(Гарниту	ypa_13)->1000	🔲 151=(Вход)					
🗌 29=(Гарниту	ypa_14)	🔲 152=(Вход)					
🔲 129=(МГЛ)		🔲 153=(Вход)					
🔲 130=(Чапаев	:0)	🔲 154=(Вход)					
•			▶				

Рис. 52

3.9 Подключения к серверу

🙀 Подключения к серверу 🛛 🔀					
i 🖻					
Подключ	енные службы				
OnID PM	Служба	Доступ			
10003 127.0.0.1:2802	Автоматика	100			
0 192.168.1.32:23005	РМТПиА	4			
Парам	етры службы				
Номер службы	3				
ID оператора	10003				
Название службы	AUTOMATICService				
Имя оператора					
Класс оператора	Система				
Сетевое имя компьютера	127.0.0.1:2802				
Уровень доступа	100				
Канал гарнитуры	-1				
33 вкл. администратором	0				
Состояние интеркома	0				

Рис. 53

Окно «Подключения к серверу» отображает список подключений служб к текущему серверу, вызывается выбором соответствующего пункта меню «Настройки» → «Подключения к серверу».

Если необходимо, чтобы данное окно появлялось автоматически при подключении к серверу, то установите флаг подключений» «Список в окне «Настройки программы», см. пункт 8.1 настоящей инструкции.

Возможен просмотр параметров по каждой службе.

3.10 Мониторинг сервера

Окно мониторинга сервера отображается оперативная операция о состоянии различных параметров сервера. Параметры разделены на пять основных разделов: состояние сегментов, распределение ресурсов, очереди служб, синхронизация и ошибки конфигурации. Разделам соответствуют кнопки управления, расположенные в верхней части окна.

Если кнопка раздела нажата, то происходит обмен соответствующей информацией с сервером. В противном случае, обмен с сервером не производится. Время последнего обновления информации отображается в заголовке каждого раздела в формате ЧЧ:ММ:СС.

Если необходимо, чтобы данное окно появлялось автоматически при подключении к серверу, то установите флаг «Мониторинг сервера» в окне «Настройки программы», см. пункт 6.1 настоящей инструкции.

💌 Мониторинг сервера	
🛛 🚺 Сегменты Ресурсы Очереди Синхро Ошибки	12:50:51
Состояние сегментов	12:49:33
№ Master порт Подключен? Slave порт Slave подключен?	
0 TCP(0.0.0.0:0->192.168.1.53:20000) Yes 1 TCP(0.0.0.0:0->192.168.1.71:20000) Yes	
	<u> </u>
Распределение ресурсов	12:50:46
Сервис Каналов Конференций Оператор Доступ Ошибок	
Очереди служб	12:50:51
Очередь Объектов в очереди	
Annapa 0 Russpan 0	
вызов О	
Синхронизация	12:49:33
№ Состояние Режим Задает частоту? Проскальзываний Критических ошибок 1 Е9К No. 0. 0.	<u> </u>
1 E8K No 0 0	
1 E8K No 0 0	
2 E8K No U U 6 SYNC EBE No 0 1	
6 SYNC FRE No 0 1	
Ошибки конфигурации	12:49:33
514 = is not determined	
Transit M491 define only in segment M1	
Transit #492 define only in segment #1 Transit #493 define only in segment #1	
Transit N494 define only in segment N1	_

Рис. 54

3.11 Резервирование

Если сервер управляет оборудованием по СОМ-порту, что для обеспечения резервирования в комплексе «ИС РИНО» применяется плата адаптера RS232/422 с функцией резервирования, производства предприятия «РИНО» (см. п.6 инструкции «Техническое описание БЛК»»).

Если сервер управляет оборудованием по ТСР (ПО БЛК версий 4.52-6.х), то должно быть выполнено следующее условие: точка управления (softswitch для версий 5.0-6.0) должна располагаться вне резервируемого сервера.

Настройка функций резервирования имеет ряд особенностей. Схема резервирования предполагает наличие, как минимум, двух ПК для работы серверами управления БЛК. Один из них нужно определить как основной, другой – резервный. Если сервер управляет оборудованием по СОМ-порту, то требуется соединить эти ПК посредством платы адаптера RS232/422 с функцией резервирования. Далее нужно выполнить программные настройки серверов.

Сервер, назначенный как основной, конфигурируется обычным способом (как в случае без резервирования). Отличительной особенностью является необходимость разрешить подключение резервного сервера и включить функцию резервирования.

<u>Для разрешения подключения</u> резервного сервера необходимо на основном разрешить подключение службы резервирования с резервного. Для этого нужно открыть страницу «Рабочие места» («Настройки» → «Операторы и рабочие места»).



Рис. 55

Из общего списка компьютеров в сети (рабочих мест) выберите имя резервного сервера. Далее из списка выбора программ добавьте службу резервирования.

Затем из списка рабочих мест выберите имя основного сервера и аналогичным способом добавьте службу резервирования.

<u>Для включения функции резервирования</u> («Настройки» → «Службы Сервера» → «Разное») на основном и резервном серверах нужно установить флаг «Резервирование включено».

🙀 Настройка - Сервер 📃 🔰	×			
Синхронизация				
Управление синхронизацией включено	- 10			
Фреймеры задающие синхронизацию				
Протоколирование	٦			
🔽 Протокол обмена	1			
🔽 Сверка каналов				
Резервирование				
Резервирование включено Сервер IVAN	1			
Служба управления голосовыми сообщениями				
🔽 Режим отладки				
Адрес 192 168 1 98 28000 Отключена				
Сервер лицензий				
Адрес 127 0 0 1 :35000				
Агент SNMP				
UDP порт для приема запросов 161				
IP-адреса, с которых разрешен прием запросов (ACL)				
192.168.1.98				
IP-адреса, на которые передвать события (Trap)				
127.0.0.1:162.192.168.1.201:162				
🖌 Сохранить 🛛 🔗 Закрыть				

В поле «Сервер» необходимо указать сетевое имя компьютера резервного сервера, если осуществляем настройку основного сервер и наоборот, указать имя основного, если осуществляем настройку резервного.

Рис. 56

3.12 Мониторинг менеджера вызовов

Окно «Менеджер вызовов» предназначено для отображения всех вызовов в системе «ИС РИНО».

🍠 Мен	еджер вызово	в								×
Узел	Владелец в	Категория	Категория выз	Адрес вызывае	Адрес вызы	Иденти	Направлен	Состояние	Время создания вызова	Задачи СОРМ
5	4					-1	?	Прослушивает и гово	16.11.2009 14:58:32	
6	17					-1	?	Прослушивает и гово	16.11.2009 16:55:47	
1	17			84843971122		-1	<	Прослушивает и гово	17.11.2009 14:05:51	7
2	17			84954051276		-1	<	Прослушивает и гово	17.11.2009 14:06:21	10
32	L -1					-1	?	Прослушивает и гово	17.11.2009 14:06:56	
•										•

Рис. 57

Для каждого вызова показаны такие параметры как: узел (номер канала), владелец вызова (идентификатор службы, за которой закреплен канал, например Служба Автоматики), категории вызываемого и вызывающего абонентов, их адреса (телефонные номера), системный идентификатор входящего вызова (только для входящих вызовов), направление вызова по отношению к каналу, состояние канала (только прослушивает, только говорит, прослушивает и говорит), время создания вызова, список установленных на канал задач СОРМ (см. п.3.14).

3.13 Мониторинг менеджера соединений

Окно «Менеджер соединений» предназначено для отображения активных соединений между каналами комплекса «ИС РИНО».

🗮 Менед	Менеджер соединений										
Иденти	Номер конфе	Владелец с	Время создан	ия соедине М	Матрица коммутации						
6	3	255	17.11.2009 1	4:06:56 1	1~2 6 324,2~1 6 324,6~1 2 32	24,324~					
9	6	255	17.11.2009 1	4:09:08							
Узел	Владелец в	Категория	Категория	Адрес вызыва	аемого Адрес вызывающего	Иденти	Направление	Состояние	Время создания вызова	Задачи СОРМ	
1	17			84843971122	2	-1	<	Прослушивает и говорит	17.11.2009 14:05:51	7	
2	17			84954051270	6	-1	<	Прослушивает и говорит	17.11.2009 14:06:21	10	
324	-1					-1	?	Прослушивает и говорит	17.11.2009 14:06:56		
6	17					-1	?	Прослушивает и говорит	16.11.2009 16:55:47		
										1	

ис. 58

В верхней части окна расположен список установленных соединений. Доступна следующая информация для каждого соединения: идентификатор (присваивается системой автоматически), номер конференции, владелец соединения (идентификатор службы, которая владеет соединением), время создания соединения, матрица коммутации.

В нижней части окна отображается поканальная расшифровка матрицы коммутации выбранного соединения (описание параметров см. в п.3.12).

3.14 COPM

СОРМ (Система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий) - комплекс технических средств и мер, предназначенных для проведения оперативно-розыскных мероприятий на сетях телефонной, подвижной и беспроводной связи и радиосвязи.

Данное окно позволяет управлять СОРМ-задачами в МАПК «ИС РИНО». Поле «Номер канала для СОРМ» - указывается номер канала, на который назначается СОРМ-задача.

«Тип СОРМ» - из выпадающего списка выбирается требуемое значение: «прослушивание», «запись», «сопровождение». Поле «Номер канала для работы» - используется для типов СОРМ-задач. Для «Прослушивания» или «Сопровождения» назначается номер канала, по которому они осуществляются. Для добавления в список активных задач нажмите кнопку «Добавить».

🥜 СОРМ	COPM X									
Номер канала для СОРМ 0 Тип СОРМ Прослушивание 💌 Номер канала для работы 1										
🕂 Добавить	🕂 Добавить 💥 Удалить 🧷 Очистить									
Номер канал	Тип СОРМ задачи	Систе	Состояние задачи	Клиентский идентификатор задачи	Идентификатор службы назначившей задачу	Номер кан	Иденти			
1	Запись	7	2	10	17	324	316			
2	Сопровождение	10	2	13	17	6				
<u> </u>										

Рис. 59

4 РАБОТА С СЕГМЕНТАМИ

Для программы РМТПиА понятие «сегмент» определяется логическим номером, который выделяет сервер и определяет администратор для идентификации процессорных устройств (основного и резервного). В зависимости от конфигурации БЛК, возможно наличие до 9 сегментов, нумерующихся от 0 до 8, в каждом из которых может быть основным (Master) и/или резервным (Slave) процессором.

Исключение составляет описание процессорного устройства общеканальной сигнализации №7 (ОКС-7). Он не может иметь резерва и содержит дополнительные параметры конфигурирования.

В качестве примера рассмотрим работу с основным (Master) процессором 0-го сегмента. Для открытия окна 0-го сегмента нужно нажать на соответствующую кнопку, расположенную на панели инструментов или выбрать пункт меню с аналогичным названием. После чего будет открыто окно «Сегмент < 0 > MASTER - Управление», см. Рис. 60.

В левой части окна «Сегмент» расположен *список закладок*. Наличие закладок определяется состоянием (ПО БЛК или Загрузчик) и типом оборудования сегмента (см. таблицу ниже). В нижней части находится *информационная строка*.



Закладки	v 3.x -4.x	v 5.x	v 6.x	v 4.52	v 4.6
Оборудование	п. 4.2.1	п. 4.2.2			
Запуск	п.4.1.1., п.4.1.2	п.4.1.1	п.4.1.1	п.4.1.1, 4.1.3	п.4.1.1, 4.1.3
DSP	п. 4.3.4				п. 4.3.4
Часы	п. 4.3.3				п. 4.3.3
Магнитофон	п. 4.4	п. 4.4			п. 4.4
Конфигурация	п. 4.3.1	п. 4.3.1	п. 4.3.1	п. 4.3.1	п. 4.3.1
Измерения	п. 4.5.2				п. 4.5.2
Каналы	п. 4.5.1	п. 4.5.1	п. 4.5.1	п. 4.5.1	п. 4.5.1
Ресурсы		п. 4.2.3			
ОКС-7				п. 4.3.5	п. 4.3.5
ISDN				п. 4.3.6	п. 4.3.6

Таблица наличия закладок по типу оборудования

4.1 Закладка «Запуск»

4.1.1 Загрузка ПО БЛК

Загрузка ПО БЛК осуществляется на закладке «Запуск», см. Рис. 61.

📴 Сегмент < 0 > MASTER - Управление								
0-MASTER	Запуск	Настройка порта						
Оборудование Запуск Ресурсы	🛄 ПО БЛК	Порт ТСР 💌						
DSP	🖑 Загрузчик	Локальный адрес 192.168.1.198 0						
Часы Магнитофон		Удаленный адрес 192.168.1.168 20000						
Конфигурация								
Измерения Каналы		Задать						
		Работа с FLASH						
	Файл							
	Тип файла 📃 Заг 🔽 Стирать	грузчик 🔲 ПО БЛК 🔲 Другое без подтверждения 🔽 Проверять при записи						
	Запись Прове	рка Чтение						
Конференции								
Транзиты								
i								
Версия								
БЛК 4.24.208 (133	3)	4						

Рис. 61

Закладка «Запуск» имеет следующие управляющие элементы:

■ Кнопка запуск «ПО БЛК» - запуск основной программы.

■ Кнопка «Загрузчик» - переход в режим «Загрузчика».

НАСТРОЙКА ПОРТА

Для подключения по протоколу TCP-IP задаются локальный и удаленный адреса и COM-порт отладки для некоторых версий. Для подключения по COM-порту задается его номер и скорость, частота процессора. Если установлен флаг «Внешний генератор», то при задании скорости порта будет выдаваться соответствующая команда микроконтроллеру.

Настройка порта							
Порт	COM 1						
Скорость порта	19200 💌						
Частота CPU	40000000 💌						
🔽 Внешний генератор							
Задать							

Рис. 62

После нажатия на кнопку «Задать» указанные параметры немедленно вступят в силу. Изменив настройки порта, убедитесь, что обмен между программой РМТПиА и ПО БЛК сегмента восстановился. Это можно сделать при помщи нажатия кнопки запроса версии.

ЗАПРОС ВЕРСИИ

Для запроса версии программного обеспечения необходимо нажать кнопку «Версия», после чего в БЛК посылается команда запроса версии. Информация о версии программы будет отображена в информационной строке, см. Рис. 60.

4.1.2 Обновление ПО (для версий 3.х-4.х)

Возможные действия с FLASH-памятью:

- 1) чтение/запись ПО Загрузчика;
- 2) запись ПО БЛК из файла;
- 3) чтение/запись данных по произвольным адресам.

1. <u>Перед записью ПО Загрузчика</u> необходимо проверить правильность установки перемычек и микросхемы внешнего загрузчика на плате процессора. Перемычки должны быть установлены согласно *пункту 4 Приложения 7 инструкции по монтажу и пуску*.

Далее требуется установить флаг «Загрузчик», выбрать имя файла и нажать кнопку «Запись». Если требуется сравнение записанной информации с оригиналом, то нажмите кнопку «Проверка».

G	Райл 📉	Cool-server\Com	imon\Developm	ent\BLK\LoaderFor343M\Flash\loader3 🏻 🙀	•
T	ип файла	🔽 Загрузчи	ик 🗌	ПО БЛК 🗌 Другое	Кнопка выбора
		Стирать без п	одтверждения	🔲 Проверять при записи	файла
	Запись	Проверка	Чтение	Адреса блоков Встроенные	

Рис. 63

Для чтения ПО Загрузчика нужно установить флаг «Загрузчик», выбрать имя файла для сохранения данных и нажать кнопку «Чтение». Ход выполнения операции будет отображаться в нижней части окна.

2. <u>Перед записью ПО БЛК</u> необходимо проверить правильность установки перемычек на плате процессора. Перемычки должны быть установлены согласно *пункту 3 Приложения 6 инструкции по*

монтажу и пуску. Затем установите флаг «ПО БЛК», выберите имя файла и нажмите кнопку «Запись». Если требуется сравнение записанной информации с оригиналом, то нажмите кнопку «Проверка».

Адреса загрузки в зависимости от типа процессора записываются в файл **Flash.ini**, который создаётся в директории MONITOR.EXE после первого её старта. После запроса версии запись по типу процессора автоматически выбираются из списка «Адреса блоков», см. Рис. 64.

Перед записью необходимо задать частоту и скорость обмена 115200 или 19200 в зависимости от оборудования процессора.

Faoula C FLASH	
Файл D:\CPU\Release\release-0182M.hex 🙀 🖛	
Тип файла 🔲 Загрузчик 🔽 ПО БЛК 🗌 Другое	Кнопка выбора
🔽 Стирать без подтверждения 🔲 Проверять при записи	файла
Запись Проверка Чтение Адреса блоков Встроенные 💌	
Встроенные СРU46	

Рис. 64

Флаг «*Стирать без подтверждения*» - если флаг установлен, то программа не будет требовать подтверждения на удаление отдельных разделов ПО БЛК.

Флаг «Проверять после записи» - если флаг установлен, то будет производиться операция по проверке содержимого FLASH после записи каждого раздела.

3. <u>Для работы с данными по произвольным адресам</u> необходимо установить флаг «Другое», после чего станут доступными следующие поля, которые требуется заполнить:

поле «Адреса блоков» - выбирается название настройки адресов блоков FLASH (содержится в файле Flash.ini);

поле «Блок ID» - указывается идентификатор блока FLASH;

поле «Начальный адрес» - указывается адрес памяти, с которого начинается работа. Десятичное число указывается как есть, а перед шестнадцатеричным необходим знак «\$»;

поле «Кол-во блоков» - количество блоков, с которым нужно осуществлять работу.

	3	апись FLASH	из файла			
Файл Е:	Version_3_17\W	onitor\loader341	.bin	Station over the tailout attail attail	¯ 🙀 ←	
Тип файла Г	 Загрузчин Стирать без по 		Кнопка выбора файла			
Запись	Проверка	Чтение	Адреса (блоков Встроенные	•	
Блок ID 📔 📑	Начальный	адрес \$60000	Кол-ве	о блоков читать 1024	-	

Рис. 65

Операции «Запись» и «Чтение» производятся аналогично операциям с ПО Загрузчика.

4.1.3 Обновление ПО (для версий 4.52, 4.6)

Для обновления ПО версий 5.х, 6.х, 4.52, 4.6 достаточно указать в соответствующем поле имя файла с прошивкой и нажать кнопку «Запись». Если установлен флаг «Выдать команду на старт после записи», то в случае успешной записи будет автоматически запущено ПО БЛК.

	Работа с FLASH	
Файл	D:\RIN0\Win_amk\isdn.hex	
	🔽 Выдать команду на старт после записи	
Запі	ась	

4.2 Контроль состояния оборудования

Для контроля состояния оборудования предназначена закладка «Оборудование».

4.2.1 Закладка «Оборудование» (v3.x-4.x)

Для правильного отображения информации о линейных комплектах следует установить формат плат ЛК, а именно 6U или 3U (выбирается из выпадающего списка).

«Номер узла» - размер номера узла в системе, равен одному байту в «старых» (до ноября 1999 года) версиях ПО БЛК и двум байтам – в «новых». Носит информационный характер.

«Матрица» – отображается тип используемой в аппаратуре матрицы коммутации, носит информационный характер.

Информация о состоянии оборудования выводится автоматически при запуске сервера. Если в течение работы требуется просмотреть информацию об оборудовании, то можно воспользоваться кнопкой «Запросить».

😼 Сегмент < 0	> MASTER - Управление	2		
0-MASTER	Платы ЛК	Номер узла	Матрица	
Оборудование	31	2 байта	MT90810 CPU424	
Запуск		2 00010	M130010 CI 0424	
Ресурсы		Состояние оборуд	ования	
DSP				— I
Часы	Memory: ?K			
Магнитофон	DSM: OK			
Конфигурация	CONF: OK			
Измерения				
Каналы	DSPO IDMA:	OK		
	DSPO SELF_TEST:	OK		
	DSPO INTERROPT:	OK		
	DSPO RECEIVE:	OK		
	DSPO TRANSMIT:	OK		
	DSP1 IDMA:	ok		
	DSP1 SELF TEST:	ок		
	DSP1 INTERRUPT:	ок		
	DSP1 RECEIVE:	OK		
	DSP1 TRANSMIT:	OK		
Kautopounun	DSP2 IDMA:	OK		
Конференции	DSP2 SELF_TEST:	OK		
Транзиты	DSP2 INTERRUPT:	OK		
	DSP2 RECEIVE:	OK		
1	DSP2 TRANSMIT:	OK		
Версия	DSP3 IDMA:	OK		
БЛК 4.24.208 (13	3)		4	

Рис. 67

🗾 Сегмент < 1	> MASTER - У	правл	ение						
1-MASTER	Номер и	зла	h	аточна					
Оборудование	2 6 2 0		мтел	963 CP	1150				
Запуск	2 000		MIJO	005 Ci					
Ресурсы			Coc	гояние (оборудован	ия			
Магнитофон	Controller 01	Trup	ko						4
Конфигурация			CL-L-	:.				Ciw	
Каналы		U	State	Logic		Logic	state	Lapacity	
			normal	isdn	multiple	frame estab	lished	30	
		2	normal	isdn	multiple	frame estab	lished	30	
		3	carrier loss	ss7			idle	30	
		4	normal	ss7		W	orked	30	
		Slots	;						
		ID			State	Capacity		S₩Ver	
		5			active	16		11.50	
		6			active	16		12.10	
		10			active	16		A1 71	
		DSP	Info						
Конференции						Resource	type	Capacity	
Транзиты						RTP (G.711	65535	
						RTP (G.723	65535	
i						RTP (G.729	65535	
Версия						RTP G.711	MCC	65535	-
БЛК 5.3.0 (98)							4		

4.2.2 Закладка «Оборудование» (v5.x)

Рис. 68

Закладка отображает состояние оборудования и ресурсов в текущий момент времени. Обновление происходит в реальном масштабе времени.

4.2.3 Закладка «Ресурсы» (v5.x)

👿 Сегмент < 1	> MASTER - Управление				_ 🗆 🗙
1-MASTER		Ресурсы			
Оборудование	Плата	Тип ресурса	Кол-во	Состояние	
Запуск Весирени	🗹 slot1	signaling	2	available	
Несурсы Магнитофон	🗹 slot1	media	0	available	
Конфигурация	🗹 slot1	ext. control	3	available	
Каналы					

Рис. 69

Закладка применяется для включения и выключения типов ресурсов. Для отключения необходимо снять соответствующий флаг в списке ресурсов «Плата».

4.3 Конфигурирование сегмента

4.3.1 Конфигурирование процессора



Рис. 70

Конфигурирование процессора осуществляется на закладке «Конфигурация».

Кнопка «Прочитать из файла» - кнопка используется для запуска процедуры чтения конфигурации из файла.

Кнопка «Сохранить в файл» - сохранить конфигурацию в файл.

Кнопка «Сохранить во FLASH» - используется для ПО БЛК версии менее чем UNI200х.

Кнопка «**Сохранить в RAM**»_- сохраненная конфигурация может использоваться во время работы, при перезапуске ПО БЛК эта конфигурация теряется.

Кнопка «Прочитать текущую» используется для запуска процедуры чтения текущей конфигурации из оперативной памяти БЛК. При нажатии на эту кнопку в окне (см. Рис. 70) отображается список команд в шестнадцатеричном виде.

Редактирование команды. Для этого установите курсор на нужную строку и нажатием правой кнопки «мыши» вызовите локальное меню, см. Рис. 71.

- Кнопка «Оптимизировать» исключение избыточности из текущей конфигурации БЛК, т.е. убираются переопределения одних и тех же параметров БЛК.
- Кнопка «Открыть в редакторе» открывает окно редактора конфигурации для изменения параметров команд.

■ Кнопка «Удалить команду» - удалить строку с требуемой командой из списка.

Кнопка «Очистить» - очистить окно вывода команд.

	Конфигурация процессора											
61	00	00				🔟 Прочитать :	текущую					
55	80	OF										
52	00	10	00	04	00	Оптимизировать Прочитать	из файла					
52	01	20	ЗF	48	00	Откорыть в редекторе	в файл					
52	02	20	ЗF	48	00	Открыть в редакторе	- + Grov					
52	03	20	ЗF	48	00	Чладить команди	во FLASH					
56	00	00	02	10	00	72 14 Coupsum	- DAM					
43	00	00	02	EA	11	Очистить	впям					
56	01	00	02	10	οd							
43	01	00	13	AЗ	72	АЗ 72 Установка г	араметров					
56	02	00	42	10	00	00 00 3K 08 08 08 13 72 14 📢 Программи	a DSP N≝U					
43 56	01 02	00	13 42	A3 10	72 00	A3 72 00 00 3E 08 08 08 13 72 14	араметро ыDSPN≌0					

Рис. 71

Режим управления шиной

В поле «Режим управления шиной» указывается режим управления шиной текущим процессором БЛК. «Ведущий» - текущий процессор будет ведущим процессором. «Ведомый» — текущий процессором будет ведомым процессором. «Резервный» - если сервер управления поддерживает работу с резервным процессором, то появляется опция «Резервный».

Способ задания конференций

В поле «Способ создания конференций» указывается средство создания конференций в БЛК.

Кнопка «Запросить» - при нажатии кнопки производится запрос текущего режима управления шиной и способа создания конференций.

Кнопка «Установить» - при нажатии кнопки производится установка текущего режима управления шиной и способа создания конференций.

Кнопка «Сохранить во FLASH» фиксирует любые сделанные изменения во FLASH-память.

Кнопка «Удалить конфигурация» - будьте внимательны, т.к. полностью удаляется конфигурацию ПО БЛК.

AOH

В *поле «АОН»* указывается номер АОН, передаваемый со стороны БЛК по соединительным линиям, при запросе от ATC/AMTC. Номер АОН должен содержать 8 цифр, при этом первая цифра является категорией. В системе можно использовать более чем одну комбинацию АОН. Для ввода новой используются следующие управляющие элементы: поле для ввода номера АОН, кнопки «Установить» и «Изменить».

Кнопка «Установить» - нажатие кнопки приводит к записи номера АОН.

Рядом с *полем «АОН»* расположен *список введенных комбинаций*, см. Рис. 70. Количество комбинаций определяется флагом «Расширенный режим», который устанавливается на закладке «АОН» (см. п. 2.4.4). Если флаг установлен, то таблица может содержать до 32 комбинаций, если флаг отсутствует – до 16.

Данные комбинации используются БЛК при работе по исходящим комплектам. В случае запроса АОН со стороны удаленной АТС, БЛК отвечает в АТС безинтервальным пакетом АОН, используя индекс списка как указатель на требуемую комбинацию. Индекс указывается с помощью команды cmStoreNumber, с соответствующим префиксом.

4.3.2 Установка конфигурации канала

Для установки конфигурации канала в программе используется кнопка «Конфигурация». Эта кнопка расположена на закладке «Каналы» (панель административного управления каналами, см. Рис. 82). Кнопка «Конфигурация» производит настройку параметров канала. При нажатии на эту кнопку открывается окно конфигурации канала.

Описание работы по настройке каналов см. в п. 3.7 «Конфигурирование каналов».

4.3.2.1 Установка конфигурации группы каналов

Для установки конфигурации группы каналов в программе используется кнопка «Конфигурация группы». Кнопка расположена на панели административного управления каналами, см. Рис. 82. При нажатии на кнопку открывается соответствующее окно, в котором нужно указать диапазон каналов, конфигурацию которых требуется установить.

Далее, нажатие кнопки «ОК» приводит к открытию окна «Конфигурация каналов» (см. п. 3.7).

После нажатия на кнопку «Установить», при условии успешной записи, на экран будет выведено окно с сообщением: «Запись конфигурации группы каналов завершена».



Рис. 72 Кнопка «Конфигурация группы»

4.3.3 Настройка режима синхронизации тактового генератора

Для настройки режима синхронизации тактового генератора используется закладка «Часы».

Оборудование Записк
)SP Насы Иагнитофон Конфигурация 1змерения
Магнитофон Конфигурация Измерения Каналы

Рис. 73

Поле «Источник» позволяет выбрать один из четырех каналов Е1 – задатчиков тактовой частоты БЛК.

Поле «Частота» позволяет определить принцип синхронизации:

1) от сигнала кадрового выравнивания – «8 KHz»;

2) или из внешней тактовой частоты - «2 MHz».

Поле «Синхронизация» позволяет выбрать режим синхронизации:

от внутреннего генератора – «FREERUN»;

от другого процессора – «BACKPLANE»;

- от внешнего источника «Е8КА».
- **Кнопка «Запросить»** считать параметры из блока синхронизации ЦМК.
- Кнопка «Установить» запись установленных параметров в блок синхронизации ЦМК.
- Кнопка «Сохранить во FLASH» зафиксировать установленные параметры во FLASHпамяти.

4.3.4 DSP

Поле **«Тип DSP»**, расположенное на странице «DSP», предназначено для установки типа программного обеспечения, загружаемого в каждый из сигнальных процессоров при старте главной программы. Установки, сделанные в поле «Тип DSP» подлежат сохранению, см. закладку «Конфигурация» (Рис. 70), назначение кнопки «Сохранение конфигурации во FLASH».

Поле «DSP» - в данном поле номер сигнального процессора указывается автоматически, при необходимости может быть введен вручную.

1 – установка дескриптора программы DSP в выбранный DSP, т.е. загрузка определенной программы DSP. Перед нажатием на эту кнопку необходимо выбрать дескриптор программы DSP (с помощью списка всех дескрипторов, см.3).

2 – запрос информации о конкретном DSP: какая программа работает и т.п..

3 – список всех дескрипторов программ DSP. В этом окне отображаются все доступные дескрипторы программ DSP.

4 – расшифровка дескриптора программ DSP, т.е. когда выбираем в списке 3 дескриптор, значения в поле 4 обновляются.

5 – сохранение параметров во FLASH-память.





4.3.5 OKC-7

Закладка «ОКС-7» предназначена для просмотра и редактирования конфигурации звеньев и маршрутов.

🐱 Сегмент < 0 > MASTER - Управление													
0-MASTER		_	_	_	_	Табл	ина звен	њев	_				
Оборудование	N≗		Пичок	OPC	DPC	SLC	BX/T	Состояние		Причина де	зактив		
Запуск		000	0	1	2	1	129	Disabled					
DSP	Ιō	001	1	1	2	0	176	Disabled					
Часы		002	2	10	100	6	208	Search Syno		T2 Expired			
Магнитофон													
Конфигурация Момороция													
Каналы													
OKC-7													
ISDN	┛										•		
		Таблица маршрутизации											
	N≗		Пучок	OPC	DPC	Канал	Диапазо	он СІС	Приор), каналов	∏r ▲		
		000	0	0	0	0	0	0	Чет.		0		
		001	0	0	0	0	0	0	Чет.		0		
		002	2	10	100	193	15	193	Чет.		0		
		003	2	10	100	209	15	209	Чет.		0		
		004	0	0	0	0	0	0	Чет.		0		
		005	0	0	0	0	0	0	Чет.		0		
		006	0	0	0	0	0	0	Чет.		0		
		007	0	0	0	0	0	0	Чет.		0		
Конференции		008	0	0	0	0	0	0	Чет.		0		
Транзиты		009	0	0	0	0	0	0	Чет.		0		
		010	0	0	0	0	0	0	Чет.		0 🚽		
	┛												
Версия	2) Oóf	ювить	*	Сохра	нить							
БЛК 4.60.1408 (З	59) /	Тран	зитных у	/злов: 2	256 (25	6 -> 511))			4			

Рис. 75

Закладка «ОКС-7» состоит из таблицы звеньев и таблицы маршрутизации.

Каждая таблица состоит из строк с заданной конфигурацией звена (таблица звеньев) и маршрута (таблица маршрутизации).

<u>Для изменения конфигурация звена</u> нужно установить курсор на требуемую строку таблицы звеньев и правой кнопкой «мыши» вызвать локальное меню. Из меню выбрать пункт «Конфигурация». После чего откроется окно «Конфигурация звена», см. Рис. 77.

🗾 Сегмент < 9	9 >	• C(C S- 7	/ISDN -	Управ	ление					×
CCS-7/ISDN							Табл	ица зве	ньев		
Запуск	N	2		Пучок	OPC	DPC	SLC	BX/T	Состояние	Причина дезак	ктив
Ресурсы	5	2 (000	0	1	2	1	60	In Service		
Каналы ОКС 7		2	DO1	1	2	1	1	61	Конфигурация	Enter	
ISDN			002	2	1	4	1	66	Активировать	A	
									Деактивировать	D	
									Разрешить	E	
									Запретить	F	
	•								Включить/Выключи	ть Space	F

Рис. 76

«Пучок» - номер пучка звеньев.

«ОРС» - код исходящего пункта.

«DPC» - код пункта назначения.

«SLC» - код звена сигнализации.

«Канал» - номер канала станции.

«Диапазон» - количество каналов, начиная от номера канала (поле «Канал»).

«Индикатор сети» - тип сети (NI).

«Приоритет каналов» - порядок выбора каналов при исходящем наборе.

«Приоритет маршрута» - зарезервировано (пока не используется).

«СІС» - код идентификатора канала (СІС) задается станцией в диапазоне (0÷4096).

«Устройство» - устройство (HDLC) сопроцессора, обслуживающее данное звено.

«RX/TX channel» - номера канального интервала специального назначения.

😼 557: Конфигур	×			
Пучок ОРС	DPC	SLC	RX/TX channe	I
1 2	÷ 1 ÷	1 -	61	Установить
Индикатор сети	Уст	ройство		Отмана
Н. резерв	▼ /de	v/hdlc1	•	

Рис. 77

<u>Для изменения конфигурация маршрута</u> нужно установить курсор на требуемую строку таблицы маршрутизации, вызвать меню и выбрать пункт «Конфигурация».

🐱 557: Конфигурация маршрута 004	×
Пучок ОРС DPC Канал Диапазон 0 • 0 • 0 • 0 • 0 •	Установить
Индикатор сети Приор. каналов Приор. м-та СІС Н. резерв • Чет. • 0 • 0 •	Отмена

Рис. 78

4.3.6 ISDN

Закладка предназначена для просмотра и редактирования конфигурации звеньев.

🖻 Сегмент < 0) > MASTER	- Управле	ние					_ 🗆 🗙
0-MASTER				Tat	блица звеі	ньев		
Оборудование	N≗	BX7 K	(a	Реакт.	Сторона		Состояние	Причин
Запуск	000	144	128	V	Сеть		Multiple frame established	
	001	176	160	V	Сеть		Awaiting establishment	link errc
Магнитофон	002	208	100	рифисур	ания	Ente	Dibled	
Конфигурация			Дк Дк	тивирова	ация			
Измерения			Дe	зактивиро	рвать	D		
Каналы			Вк	лючить/Е	 Зыключить	- Spac	e	
OKC-7			_					
ISUN								
Конференции								
Трановты								
пранзиты								
	4							
		1.			1			
Версия	[🔁 Обно	вить	Cos 🌾	кранить				
БЛК 4.60.1408 (3	59) / Транз	итных узлов	: 256	(256 -> 5)	11)		4	

Рис. 79

На Рис. 79 показана таблица конфигурации звеньев ISDN. Она включает в себя следующие поля:

- 1. Номер звена + флаг включения/выключения.
- 2. Канал канал, используемый для передачи сигнализации (Канал D), рекомендуемые значения: номер базового канала фреймера + 16.
- 3. Узел номер начального виртуального узла для пучка каналов.
- 4. Реакт. автоматическая реактивация после неуспешного установления соединения уровня звена данных. Допустимые значения: вкл/выкл.
- 5. Состояние состояние объекта уровня звена данных. Допустимые значения:
 - 3. TEI assigned
 - 4. Awaiting establishment
 - 5. Awaiting release
 - 6. Multiple frame established
 - 7. Timer recovery
 - 8. Disabled

Исходное состояние TEI assigned.

Активное состояние Multiple frame established.

6. Причина – причина последней деактивации звена. Допустимые значения:

- *link error (T200 expired N200 times)* – ошибка соединения на физическом уровне (нет ответа от удаленной стороны);

- *remote error (DISC received)* – удаленная ошибка, получено сообщение разъединения от удаленного объекта уровня звена данных;

- остальные значения не документируются, так как представляют интерес только для

разработчика.

7. Устройство – имя устройства HDLC, допустимые значения «/dev/hdlcstd0», «/dev/hdlcstd1», «/dev/hdlcstd2».

<u>Для изменения конфигурация звена</u> нужно установить курсор на требуемую строку таблицы звеньев и правой кнопкой «мыши» вызвать локальное меню. Из меню выбрать пункт «Конфигурация». После чего откроется окно «Конфигурация звена». Для активации/деактивации, включения/выключения звена также можно воспользоваться контекстным меню, либо горячими клавишами, которые в нем указаны.

👿 ISDN: Конфигурация :	звена 000		×
🔽 Авто-реактивация	🔿 Пользователь	💿 Сеть	Установить
Устройство	RX/TX channel	Канал	
/dev/hdlcstd0	144 🕂	128	Отмена

Рис. 80

Сохранение конфигурации осуществляется нажатием кнопки «Сохранить» в панели конфигурации ISDN.

4.4 Магнитофон

БЛК предусматривает возможность работы с синтезатором, интегрированным в плату центрального процессора, с суммарной продолжительностью воспроизведения около 600 сек и 16 каналов.

Конфигурация синтезатора осуществляется на закладке «DSP», см. п. 4.3.4.

Под внутренний синтезатор может быть сконфигурирован только DSP «0».

При работе процессора формата 6U работа программы DSP сопровождается миганием индикаторов на передней панели платы.

4.4.1 Панель управления синтезатором голоса

Закладка «Магнитофон» предназначена для записи фраз в синтезатор и содержит следующие элементы управления:

В поле «Источник» выбирается канал, с которого будет производится запись.

В поле «Приёмник» выбирается канал, на котором будет воспроизводится фраза.

Следующими на странице «Магнитофон» располагаются кнопки «Записать во FLASH» и «Удалить из FLASH».

- Кнопка «Записать во FLASH» записать фразу во FLASH.
- Кнопка «Удалить из FLASH» удалить запись из FLASH.

Поле «ID платы» - указывается идентификатор платы, при работе с несколькими платами синтезатора голоса.

- * Кнопка «Сохранить» сохранить список файлов.
- * Кнопка «Открыть» загрузить список файлов.
- * Кнопка «Очистить» очистить список файлов.
- * Кнопка «Записать» записать файлы в синтезатор голоса.

Под списком файлов находятся кнопки работы с отдельным файлом:

добавить файл в список, удалить выбранный файл из списка и кнопки сортировки файлов.

4.4.2 Работа с файлом списка фраз

Программа РМТПиА имеет возможность записывать набор фраз в пакетном режиме. Звуковые файлы с фразами располагаются в окне «Список файлов для записи», см. Рис. 81. Список файлов для записи можно сохранить либо загрузить в текстовый файл списка.

Чтобы сохранить файл списка необходимо нажать кнопку «Сохранить», в появившемся окне будет предложено ввести имя файла для сохранения.

Чтобы загрузить файл списка необходимо нажать кнопку «Открыть», в появившемся окне нужно выбрать файл со списком фраз. В файле списка в каждой строчке располагается полный путь к звуковому файлу. Для записи набора фраз в пакетном режиме необходимо в поле «канал источник» указать номер узла гарнитуры, подключенной к компьютеру, на котором запущена программа «Монитор». Далее необходимо нажать кнопку «Записать». После записи всех фраз, указатель в поле «список файлов для записи» переместится на последний элемент списка и кнопка «Записать» станет активной.

Поле «DSP» - в данном поле номер сигнального процессора указывается автоматически, при необходимости может быть введен вручную.



Рис. 81

Флаг «Блокировать выдачу синтезаторов» - флаг позволяет блокировать выдачу команд управления синтезатора БЛК всеми клиентами, кроме «Монитора».

Флаг «Выводить только важные сообщения» - если флаг установлен, то в окне будут выводиться только сообщения об ошибках, начале и конце записи.

4.4.3 Механизм записи фраз в синтезатор голоса

1. Существует два варианта записи голосовых сообщений:

- Запись голосовых сообщений с сохранением в стандартных звуковых файлах (*.wav), используя любые доступные средства записи (например, поставляемая с Windows™ в качестве стандартного средства звукозаписи программа «Фонограф», пакеты «CoolEdit», «SoundForge» и другие средства). В этом варианте процедура записи связана с использованием обычного микрофона, подключенного к звуковой карте, которая установлена на используемом компьютере.

Формат записи голосового сообщения может иметь тип, например, «PCM» с атрибутами не хуже 8 кГц, 8 бит, моно. Для улучшения разборчивости сообщения можно выбрать вариант записи с 16 битами и повысить граничную частоту до 16 кГц или выше.

Запись сообщения может производиться как в студийных, так и в удовлетворительных рабочих условиях (низкая зашумленность). Файлы с записями фраз могут сохраняться в любой (желательно отдельной) директории. Рекомендуется выбрать простую и понятную структуру имен записываемых файлов (например, можно файлам присваивать имена, совпадающие с первым словом (словами)) фразы. Процедура записи файлов в синтезатор будет описана позднее.

- Запись голосовых сообщений непосредственно во FLASH-память синтезатора через телефонную трубку (обычного телефонного аппарата) или гарнитуру телефонистки.

В этом варианте записи уже записанные голосовые сообщения существуют в памяти синтезатора в единственном экземпляре и, после записи во FLASH-память, не подлежат редактированию, а требуют полной перезаписи всей совокупности уже записанных фраз. Формат внутреннего представления голосового сообщения во FLASH - «GSM 6.10».

Также запись можно производить из файлов GSM. Для этого необходимо установить флаг «Прямая запись», при наличии библиотеки ConvertGSM33.dll. При этом необходимость в

использовании телефонного аппарата либо гарнитуры телефонистки отпадает.

2. Процедура записи голосового сообщения во FLASH-память синтезатора посредством использования программы РМТПиА:

2.1. Запись через гарнитуру телефониста / телефонную трубку:

- 1) Запустите программу Monitor.exe.
- 2) Определите, каким устройством регистрации звукового сообщения Вы будете пользоваться: телефонным аппаратом,
 - или
 - гарнитурой телефониста.

3) Выберите в качестве устройства регистрации **гарнитуру** телефониста. Перейдите в раздел «**Каналы**». Установите плату 4-х проводных линейных комплектов, например, по адресу 50h: старшая половина шины_2.

Установите («Каналы»/«Конфигурация») параметры узла 50h (80 - в десятичном) как «Гарнитура» - дескриптор = 5001h (дескриптор узла устанавливается на странице «Дескриптор», поле «Дескриптор»).

Сохраните внесенные изменения соответствующими кнопками в окне конфигурации канала: «Установить», «Сохранить во FLASH».

Перезапустите ПО БЛК: закладка «Запуск», кнопка «ПО БЛК».

Таким образом, Вы закрепили за узлом 80 поддержку функций Гарнитурного комплекта.

С помощью соединительных кабелей проключите звуковой тракт «ЛК4_канал_80» - «Звуковая_карта_ПК» - «Гарнитура».

Проверьте качество работы используемого узла платы ЛК-4 и гарнитуры, установив с помощью соответствующей команды физическое соединение между каналом гарнитуры и, например, каналом DSP, или имеющимся каналом ПА.

При наличии хорошего качества установленного соединения необходимо вернуть задействованные узлы в исходное состояние и перейти непосредственно к записи фраз.

4) Выберите закладку «Магнитофон».

5) Если Вы предполагаете использовать гарнитуру в качестве устройства записи (микрофон) и воспроизведения (телефоны), то установите в строках «Канал источник» и «Канал приемник» цифру 80 (здесь также, могут быть установлены номера, связанные с телефонными аппаратами (ПА) каналов источника/ приемника).

Для начала, установите номер DSP, на который назначена программа синтезатора (см. Рис. 74, поле «DSP»). Выбор DSP с указанным номером формирует автоматический запрос со стороны программы «Монитор» к ПО БЛК на готовность соответствующего DSP к настройке параметров. При успешном завершении указанной операции (несколько секунд) в протоколе событий должно появиться сообщение о готовности DSP к проведению настроек: «Настройка параметров магнитофона OK».

Для подготовки FLASH-памяти к записи требуемой совокупности голосовых сообщений необходимо произвести ее очистку. Для этого необходимо воспользоваться кнопкой «Удалить FLASH». Корректность завершения этой операции должно сопровождаться сообщением «Очистка FLASH OK».

Далее, необходимо указать идентификатор платы (любое число, начиная с 4000), который определяет номер смещения для последующего формирования адресов (относительных смещений) записанных фраз. Укажите выбранный номер в поле «**ID платы**».

Теперь синтезатор находится под управлением программы «Монитор» и готов к записи голосовых сообщений.

6) Нажмите кнопку «Запись» и проговорите в микрофон гарнитуры необходимую фразу, по завершении чего нажмите кнопку «Останов».

Фраза записана в оперативную память DSP. Для прослушивания последней записи нажмите кнопку «Воспроизведение».

При необходимости перезаписи фразы повторите последовательно операции: «Запись» – «Останов» – «Воспроизведение» для записи следующих вариантов.

Получив желаемый результат, для сохранения голосового сообщения во FLASH-памяти, нажмите кнопку «Записать во FLASH». Результат успешного завершения указанной операции должно сопровождать сообщение «Размещение во FLASH OK».

ВНИМАНИЕ!!! Повторное нажатие кнопки «Записать во FLASH» приведет к записи уже прописанного сообщения в качестве следующей фразы, т.е. дубль!

Видимого контроля за степенью заполненности банка FLASH-памяти НЕТ. Признаком заполненности FLASH-памяти может служить появления сообщения "**Paзмещение во FLASH Error**". Для проверки размещения таблицы голосовых сообщений (дескрипторов синтезатора) необходимо перейти в раздел «Каналы».

Выберите канал, через который Вы желаете получить воспроизведение записанных фраз. Это может быть как канал ранее установленной гарнитуры, так и любой имеющийся телефонный аппарат ПА.

В правом нижнем углу раздела «Каналы» имеется окно «Синтезаторы», в левом списке которого отражен список номеров всех записанных фраз (номера формируются на основе ID платы синтезатора посредством последовательного инкрементирования), а правый список является списком синтезаторов, выбранных для прослушивания.

Добавление синтезатора в список для проигрывания осуществляется двойным щелчком мыши по желаемому синтезатору в левом списке.

Прослушивание управляется кнопками «Проиграть» и «Остановить». Количество повторов проигрывания всего выбранного списка задается в поле «Повторов».

Хорошее качество воспроизводимого материала говорит о завершении работы по записи необходимых голосовых сообщений.

Напоминаем!

1. Нельзя переписать какую-либо из записанных ранее фраз. Для этого требуется перепись всего содержимого FLASH-памяти, а это – очистка всей памяти и запись с начала. Будьте внимательны при выборе фрагмента для записи на всем этапе

работы с синтезатором.

2. Максимальная длина фразы не может превышать 20 секунд. Для записи более длинных фраз необходимо разделить исходный файл на фрагменты.

4.5 Работа с каналами

4.5.1 Управление каналами

Управление каналами осуществляется на закладке «Каналы». Закладка «Каналы» состоит из *панели административного управления каналами, панелей логического и физического управления каналами и информационной панели.* Панель физического управления появляется после установки соответствующего флага «Физ. упр.».

2			Поле состо	яния канала	
💽 Сегмент < 0) > MASTER - Управление				
0-MASTER	КАНАЛ 0 🕂 () Своб	боден	0	
Запуск	Управление	Закрепить	Освоб	бодить	
Ресурсы DSP	🔽 Физ. упр. 🔲 Дискр. 1мс Трассировка 🕨 Отключена	Конфигурация	Конфигура	ция группы	`
Часы Магнитофон	Команды	C	нтезаторы	админи	Панель истративного
Конфигурация Измерения	Набрать номер	4000	🛋 Повторо	ов 0 ул	равления
Каналы	Занятие 🛹 Free	4002	Пр	оиграть	
	Послать вызов	4004	Oct	гановить	
	Соединить с 0 🕂 Г				
	Сброс	4007		→ ↓ ↓	
	Удержание	4008	Г	N	
	Блокировать Разблокиров	зать 400A 400B		Панель логича управления кан	еского налами
	Оператор	400C	L	y y i	
	Подключиться 0	400D 400E			
	Отключиться 🗖 Двустор.	400F 4010	v		
Конференции	Логика ПА\без автосбр	oca			
Транзиты	Дескриптор \$1142				
	Состояние Исходное состо	яние			\mathbf{X}
С Версия				Информ па	ационная нель
БЛК 4.24.208 (13	3)		4]

Рис. 82

Панель административного управления каналами

- Кнопка «Закрепить» при нажатии на эту кнопку производится попытка закрепления канала, номер которого указывается в поле «Канал». При успешном закреплении в поле состояния канала будет указано, за каким пользователем закреплен канал.
- Кнопка «Освободить» при нажатии на эту кнопку производится попытка освобождения канала, номер которого указан в поле «Канал».

Описание кнопок «Конфигурация» и «Конфигурация группы» см. в п. 4.3.2.

Флаг «Дискр. 1 мс» – если флаг установлен, то в программе РМТ время событий будет измеряться в 1 мс интервалах. В противном случае интервал равен 8 мс.

Нажатие кнопки «Трассировка канала откл.» включает операцию техобслуживания. При этом

будет открыто окно:

🖻 Трассировк					
0 8 8	2	▶ ◀			
Software	:	4.24.188			
Segment	3	0			ВКЛЮЧИТЬ ВСЕ ВЫКЛЮЧИТЬ ВСЕ
lode	-	0			🗹 Запись в порт
escriptor	-	\$1102			Чтение из порта
000.00.000		*** 1		1	 Запись во фреймер Чтение из фреймера
000.00.000		-	-		V Шифры B1 (2 из 6)
0000-00-0001		156 1			Т ✓ Цифрынн (2 из о)
					 Цифры DTMF Частоты MT4 Частоты MT5 Частоты (приём) Iow level overload 1 tone 2 tones twist invalid combine noise invalid code Частоты (передача) Неизвестная частота

Рис. 83

В окне выводится протокол событий, возникающих в канале в процессе установления соединения.

- В - очистить окно;
- Ð - сбросить программные счетчики;
- - сохранить протокол в файл;
- 劉 - показать панель фильтров;
- ₽ - всегда выделять последнее событие;

Следующие кнопки служат для определения временной разницы между двумя событиями:



I - выделить начальное событие;

- выделить конечное событие.
4.5.1.1 Логическое управление каналами

КАНАЛ 0 🛃 О	Свобо	ден 😮	
Управление — Физира — Писка 1ма	Закрепить	Освободить	
 Трассировка канала откл. 	Конфигурация	Конфигурация группы	
Команды	Син	гезаторы	
Набрать номер Занятие 4 🖛	- 4000 4001 4001 4002 4000 4003	Повторов 0	Переключатель автозанятия
Послать вызов Соединить со	4004 4005 4006 4007	Остановить	
Удержание Блокировать Разблокировать	4008 4009 400A 400B	Cnu d	исок синтезаторов Эля проигрывания
Оператор Подключиться 17 Отключиться Двустор.	4000 4000 400E 400F 4010	Список доступни синтезаторов	blX
Логика ПА\ПА7/8\МТА (не	е напр.) без автосбро	oca	
Состояние Исходное состоян	ие		

Рис. 84 Панель логического управления каналами

Под логическим управлением подразумевается посылка в БЛК команды «Соединить пару», при этом программа БЛК производит анализ текущего состояния узла и при наличии необходимых условий, осуществляет соединение. Обращаем Ваше внимание, что реакция на эту команду существенно зависит от состояния узлов на момент соединения. Страница будет выглядеть следующим образом:

В поле «**Номер**» (расположено рядом с кнопкой «Набрать номер») указывается номер, который транслируется в линию при исходящем соединении. При входящем соединении в данном поле отображается номер, набираемый абонентом АТС или другого коммутационного оборудования, включенного в ЦМК. Цифры номера вводятся в шестнадцатеричном виде, например, E74131819A.

При наборе номера символ «/» предназначен для передачи двух следующих за ним символов в один байт команды cmStoreNumber. Режимы работы задаются последовательностью символов:

«/2А» - переход в тональный режим;

«/23» - переход в импульсный режим;

«/25» - задаётся индекс АОН в исходящем канале.

Например: /25 /1F -задаётся 31-й индекс АОН.

/28 /XY задает дополнительные параметры номера вызываемого абонента ISDN.

/29 /XY задает дополнительные параметры номера вызывающего абонента ISDN.

Где Х тип номера, Ү план нумерации.

Обычно применяют значения: для Х 0-неопределенный, 1-интернациональный,

2-национальный, для Y 0-неопределенный, 1-ISDN телефон, ..., 8-национальный.

«/5x» «/5y» - задается категория абонента ОКС, где x, y - соответственно старший и младший полубайты категории (0-f).

«/An»- задается индекс АОН абонента ОКС, где n - цифра в номере АОН (00-1F).

Например: /А1 /А2 /АЗ - задаётся номер АОН - 123.

«/93» - задаётся признак набираемого номера ОКС, если звонок в пределах национальной сети (заменяется 8).

«/94» - задаётся признак набираемого номера ОКС, если выход международный (заменяется 810).

«G» - вводится задержка перед любой цифрой набора от 1 до 16 секунд (в шестнадцатеричном виде). Задержка используется для 2-х проводных каналов ИКТН и каналов ИКМ.

Например: 123G556 - набор 123, пауза 5 секунд, набор 56;

123GE56 - набор 123, пауза 14 секунд, набор 56.

Символы перед набором номера вводятся латинским шрифтом.

Команды

- Кнопка «Набрать номер» записывает содержимое поля «Номер» в буфер узла.
- Нажатие на кнопку «Занятие» производит посылку соответствующего сигнала в линию связи.
- Переключатель автозанятия (см. Рис. 84) если кнопка нажата, то команда занятия выдается автоматически после нажатия кнопки «Набрать номер».
- Кнопка «Послать вызов» производит посылку сигнала «повторный вызов».
- Кнопка «Соединить» производит логическое соединение текущего узла с узлом, номер которого вводится в поле «Соединяемый узел». На тип соединения также влияют флаги

одностороннего включения и инверсии, расположенные справа от поля.

- Кнопка «Сброс» производит разъединение узла на логическом уровне с посылкой соответствующего сигнала в линию.
- Кнопка «Удержание» фаза с отключенным разговорным трактом.
- Кнопка «Блокировать» блокировать канал.
- Кнопка «Разблокировать» разблокировать канал, ранее блокированный.

Оператор

- Кнопка «Подключиться» подключение оператора к узлу для целей акустического контроля. Номер оператора указывается в соседнем поле.
- Кнопка «Отключиться» отключение оператора от узла.

Примечание: если настройки относятся к сегменту OKC-7/ISDN (номер сегмента 99 и более), то закладка «Каналы» будет иметь упрощенный вид. Каналы этого сегмента не ассоциированы с медиасредой, т.е. отсутствует управление разговорным трактом.

🖻 Сегмент < 9	9 > CC5-7/ISDN - Управление
ССS-77/ISDN Запуск Ресурсы Каналы ОКС-7 ISDN	КАНАЛ 0 2 0
	Команды Набрать номер Занятие Ф Free Послать вызов Сброс 16 Блокировать Разблокировать

Рис. 85

Работа с синтезаторами

Для того чтобы добавить фразу в список синтезаторов для проигрывания, необходимо установить курсор на требуемой фразе из списка доступных и дважды нажать на левую кнопку «мыши». В поле «Повторов» указывается необходимое количество повторов фраз, если количество повторов будет

равно 0, то фразы будут проигрываться бесконечно. Список фраз, которые необходимо подключить, находятся в окне «Проиграть».

КАНАЛ 0 🕂 О		Свободен	٢	
Управление	Закрепи	гь	Освободить	
 Физ. упр. Дискр. тмс Трассировка канала откл. 	Конфигура	Конфигурация Конфигурация группы		
Команды		Синтезат	горы	
Набрать номер Занятие Послать вызов Соединить с Сброс Удержание Блокировать Разблокирова Подключиться 0 с Отключиться Двустор.	4000 4001 4002 4003 4004 4005 4006 4007 4008 4007 4008 4000 4000 4000 4000		Повторов 0 • Проиграть Остановить Физ. управление Источник 0 • Смещение 0 • Шина 0 • Двустор. Соединить Разъединить	
AK Запрещ. прерывания Г Коде © Disable С Tip C Ring C Stat C Active C Acti C OHT mode C OH	ек включен 🗖 open ndby ive polarity reversal T polarity reversal	DTMF ция On/Off ho DTMF гот	Запись ppa 0 ok П считать	

4.5.1.2 Физическое управления каналами

Рис. 86 Панель физического управления каналами

Если установлен флаг «Физ. упр.», то информационная панель будет замещена панелью физического управления, при этом производится проверка конфигурации канала.

Панель физического управления позволяет соединять каналы в разговорном тракте непосредственно через матрицу коммутации. Соединение производится нажатием кнопки «Соединить». Кнопка «Разъединить» отключает разговорный тракт канала на любом этапе соединения (эквивалент удержания).

Способы установки источника:

1) установить номер канала в поле «Источник»;

2) установить номер канала источника с помощью значений, которые указываются в полях "Шина" и "Смещение в шине". Номер канала высчитывается по следующей формуле:

номер канала источника = № шины х 32 + смещение в шине, где № шины может быть от 0 до 7, а смещение в шине - от 0 до 31.

Канал, номер которого указан в поле «Источник», будет источником сигнала. Если установить флаг «Двустороннее соединение», то подключение будет производиться в обе стороны.

Внешний вид панели физического управления зависит от выбранного типа канала. Тип канала устанавливается на странице «Дескриптор», пункт 3.7.1.

В левой части панели расположены органы управления ключами, а в правой отображаются состояния датчиков. При установленном **типе канала** «АК» панель физического управления будет выглядеть следующим образом:

1	AK		Запись
	Запрещ, прерывания 🛽 🗍	🗌 Кодек включен 厂	
	 Disable Ring Active OHT mode 	C Tip open C Standby C Active polarity reversal C OHT polarity reversal	DTMF цифра U On/Off hook Г DTMF готов С Счигать

Датчики «On/Off hook»: «1» - шлейф замкнут (флаг установлен); «0» - шлейф разомкнут (флаг отсутствует). «DTMF готов» - признак наличия посылки DTMF со стороны TA. «DMTF цифра» - текущее значение в буфере DTMF декодера платы AK. Disable – обесточить комплект; Ring – посылка индукторного вызова; Active – разговор; OHT mode, Tip open, OHT polarity reversal – запрещённые комбинации. Standby – трубка положена, ожидание занятия; Active polarity reversal – смена полярности (таксофон). Флаг "Кодек включен" - установленный флаг включает разговорный тракт кодека.

Флаг "Запрещ. прерывания" - если флаг установлен, то кодек не вырабатывает прерывания по

изменению линии. Назначение данных флагов являются общими для всех типов плат.

Кнопка «Запись» - сохранение установленных параметров в сигнальный процессор (DSP).

Кнопка «Считать» - считать состояние датчиков. Назначение кнопок «Запись» и «Считать» являются общими для всех типов плат.

Тип канала «2-х проводка»:



Рис. 88

Ключи:

- 00 исходное состояние;
- 01 наборный ключ;
- 10 провод «В» на землю;
- 11 разговорный ключ.

Датчики:

датчик вызывного сигнала прямого и обратного тока шлейфа.

Тип канала «3-х Проводка исх.»:



Рис. 89

Флаг «Занятие» - ключ занятия линии.

Ключи:

- 00 исходное состояние
- 01 набор номера
- 10 вызов
- 11 разговорный ключ.

Датчики протекания тока по проводам А, В, С:

«С» - индикатор занятия

«А, В» - состояния проводов.

Тип канала «3-х Проводка вх.»:

3-х вх.			Запись
Блокировка Г Кодек включен Г Запрещ. прерывания Г	 ОО - исходное ОП - занят ПО - свободен ПП - ответ 	C 🗖 A 🗖 B 🗖	Считать

Рис. 90

Флаг «Блокировка» - при установленном флаге происходит блокирование исходящего канала. Ключи:

00 - исходное состояние;

- 01 занят;
- 10 свободен;

11 - ответ.

Датчики протекания тока по проводам А, В, С:

«С» - индикатор занятия;

«А, В» - состояния проводов.

<u>Тип канала «Таксофон»:</u>

Таксофон	Запись
Запрещ. прерывания 🔲 Кодек включен Г	
Disable O Tip open O Ring O Standby O Active O Active O OHT mode O OHT polarity reverse	DTMF готов С sal On/Off hook С d

Рис. 91

Датчики «On/Off hook»:

«1» - шлейф замкнут (флаг установлен);

«0» - шлейф разомкнут (флаг не установлен);

«DTMF готов» - признак наличия посылки DTMF со стороны TA.

«DMTF цифра» - текущее значение в буфере DTMF декодера платы АК.

Disable – обесточить комплект;

Ring – посылка индукторного вызова; Active – разговор;

OHT mode, Tip open, OHT polarity reversal – запрещённые комбинации.

Standby – трубка положена, ожидание занятия.

Active polarity reversal – смена полярности (таксофон).

<u>Тип канала «ИШКМ»:</u>

ИШКМ Занятие 🥅	• 00 - исходное	Запись
_	O 01 ···	Обратный ток Порямой ток
Кодек включен 🗖 Запрещ. прерывания 🗖	О 10 О 11 - разг. ключ	Вызов Считать

Рис. 92

Флаг «Занятие» - ключ занятия линии.

Ключи:

- 00 исходное состояние;
- 01 наборный ключ;
- 10 провод В на землю;
- 11 разговорный ключ.

Датчики: датчик вызывного сигнала прямого и обратного тока шлейфа

<u>Тип канала «Е1 2ВСК»:</u>

E1 28	BCK				 Запись
A		В	С	D	
R					
Α		В	С	D	Считать

Рис. 93

Ключи:

А, В, С, D - биты 16-того канального интервала на передающей стороне канала.

Ключи:

А, В, С, D - биты 16-того канального интервала на приемной стороне канала.

Примеры использования панели физического управления узлами:

- □ На закладке «Каналы» (см. Рис. 82) установить номер канала в поле «Канал»;
- □ Установить флаг «Физ. Упр.».

Пример 1: управление каналом АК

- 1) Посылка вызова
 - положить трубку на ТА;
 - установить индекс «Ring» в группе управления;
 - нажать кнопку «Запись».
- В ТА должен звонить звонок
 - установить индекс «Disable»;
 - нажать кнопку «Запись».
- Звонок на ТА должен прекратиться.

2) Контроль над управлением шлейфом

- установить индекс «Disable»;
- нажать кнопку «Запись»;
- снять трубку ТА;
- проконтролировать протекание тока шлейфа
- Ток должен отсутствовать (менее 1 mA)
 - нажать кнопку «Чтение»;
 - флаг «On/Off hook» должен быть выключен;
 - установить индекс «Active»;

- нажать кнопку «Запись»;

Проверить протекание тока через шлейф ТА (около 30 mA)

- нажать кнопку «Чтение».

Флаг «On/Off hook» должен быть установлен.

3) Контроль за переполюсовкой

- установить индекс «Active»;
- нажать кнопку «Запись» ;
- снять трубку ТА;

Проверить протекание тока (около 30 mA)

- установить индекс «Active polarity reversal»;

Проверить смену полярности протекающего тока

положить трубку.

Пример 2: управление каналом ЛК-2 в режиме ИШКМ

- (красным цветом обозначены элементы управления в режиме ИШКМ)
- 1) Занятие
 - установить индекс «11 разговорный ключ»;
 - установить флаг «Занятие»;
 - нажать кнопку «Запись».

Проверить протекание тока по проводу «С» (более 8 mA)

Проверить протекание тока через шлейф «А-В» (более 8 mA)

Проверить датчики:

- нажать кнопку «Чтение»;
- убедиться в наличии флага «Вызов» (установлен);
- убедиться в наличие одного из флагов «Обратный ток» или «Прямой ток»

Привести в исходное состояние

- установить индекс «00 исходное»;
- сбросить флаг «Занятие»;
- нажать кнопку «Запись»

Проверить протекание тока через шлейф «А-В» и по проводу «С» (менее 1 mA) Проверить датчики

- нажать кнопку «Чтение»;
- убедиться в отсутствии флага «Вызов» (флаг должен быть выключен);
- убедиться в отсутствии флагов «Обратный ток» и «Прямой ток».

4.5.2 Измерения

Для посылки частоты или двухчастотной комбинации в разговорный тракт исследуемого канала, необходимо заполнить следующие поля панели «Генерация сигнала», см. Рис. 94:

«F1» - значение 1-ой частоты в Гц.

«F2» - значение 2-ой частоты в Гц.

«А1» - выбирается амплитуда для первой частоты генератора (в децибелах).

«А2» - выбирается амплитуда для второй частоты генератора (в децибелах).

Флаги, расположенные справа от полей ввода частот, позволяют отключить использование одной из частот (не использовать двухчастотную комбинацию).

Посылка частот осуществляется кнопкой «Запись», отмена посылки – кнопкой «Сброс».

Для однократного измерения мощности сигнала необходимо нажать кнопку «Запрос» на панели «Прием сигнала». При необходимости непрерывного получения результатов измерения мощности (с интервалом 200 ms) необходимо установить флаг «Обновлять».

Результат измерения отображается в следующих полях:

«Абсолютная» - значение мощности сигнала в dB (децибелах). Не зависит от параметра «Усиления» и используется для измерения реальной цифровой мощности сигнала для измерения в приёмной части контролируемых каналов.

«Относительная» - значение мощности сигналов dB при декодировании, зависит от абсолютной мощности и от параметра «Усиления». 0 (нуль) dB относительной мощности соответствует оптимальному режиму работы декодера (в режиме присутствия сигнальной частоты).

Поле «Код» - содержит код частоты или комбинации частот.

	ізмерениями	Значения
вание Генерация сигнала	Прием сигнала	Узел генератора
Фон рация ИЯ А1 0 ↓ А2 0 ↓ Запись Сброс	Узел 0 Gain 0 Абс.: 00.00 Отн.: 00.00 Код: Обновлять Запрос	1102 GR -8,98397145981512 KR -6,8 4R Узел приема 1102 GX 5,99936819985271 KX -2,1 4X
	Тестирование лини	и
Номер узла 2 Усиление 0 Амплитуда 0		чать тановить
Проверка частоты 14	400 Гц	•
Проверка частоты 15	500 Fu 500 Fu	
енции Проверка частоты 16 проверка частоты 17 Проверка частоты 18	700 Гц 300 Гц	
ренции Проверка частоты 16 зиты Проверка частоты 17 Проверка частоты 18 Проверка частоты 19	700 Гц 300 Гц 900 Гц	

Для тестирования тональной частоты нужно заполнить поля «Номер узла», «Gain» (усиление), «Амплитуда» и использовать кнопки «Начать» и «Остановить».

4.6 Управление конференциями

Окно управления конференциями активизируется выбором режима «Конференции». Внешний вид окна приведен на Рис. 95.

🖻 Конференция "3"		
Создание конфер	ренции	
Н <u>а</u> звание 4		<u>С</u> оздать
Выбор активной	конферен	щии
3	•	Удалить
Сохранение и заг	рузка	
1		Загрузить
3		Сохранить
		Удалить
Управление		
DTMF "Привлечение в	нимания"	
DTMF "Вкл/выкл микр	офона"	
Максимум вкл-х микр	офонов	2 +
-Операции с каналами	-	
Сброс канала	Дo:	звон
Послать вызов	В конф	еренцию
Из конференции	Слушат	ъ конф.
Освободить канал	Добави	ть канал
-Операции с гарнитурс	рй	
Отключить гарн.	Подключ	ить гарн.
Опросить конф.	Прослуш	ать конф.
Гарнитура отсутствует	r	

Рис. 95 Управление конференциями

«Создание»

Для создания конференции, необходимо в поле «Название» указать её название, после чего нажать на кнопку «Создать».

«Выбор»

Выбор или удаление текущей конференции.

«Сохранение и загрузка»

Используется для сохранения ранее созданных конференций (кнопка «Сохранить») с последующей возможностью их восстановления (кнопка «Загрузить»).

«Управление»

В данной части окна расположены кнопки управления конференциями.

Поле **«DTMF «Привлечение внимание»»** указывается DTMF последовательность, с помощью которой участник конференции может привлечь к себе внимание владельца конференции. <u>Для работы этой</u> <u>функции должен быть установлен флаг «Управление с</u> помощью DTMF», см. Рис. 99

Поле «**DTMF** «**Вкл./выкл микрофона**»» указывается DTMF последовательность для возможности отключения микрофона участника конференции. <u>Для работы этой функции должен быть</u> <u>установлен флаг «Управление с помощью DTMF», см.</u> <u>Рис. 99</u>

Поле «Максимум включенных микрофонов» указывается максимальное количество включенных микрофонов в конференции.

Кнопки управления каналами:

кнопка «Сброс канала» - выдача сигнала разъединения в линию;

кнопка «Послать вызов» - посылка вызова в линию;

кнопка «Из конференции» - отключение абонента от конференции;

кнопка «Освободить канал» - удалить канал (абонента) из списка каналов, участвующих в конференции.

кнопка «Дозвон» - дозвон до абонента;

кнопка «В конференцию» - подключение абонента к конференции;

кнопка «Слушать конф.» - подключение канала в конференцию на прослушивание;

кнопка «Добавить канал» - создание новой строки для следующего абонента в конференции.

Кнопки управления гарнитурой:

кнопка «**Отключить гарн.**» - отключение гарнитуры от абонента; кнопка «**Опросить конф.**» - подключить гарнитуру ко всем участникам конференции; кнопка «**Подключить гарн.**» - подключение гарнитуры к абоненту; кнопка «**Прослушать конф.**» - подключение гарнитуры к конференции на прослушивание.

4.6.1 Создание конференции

После нажатия на кнопку «Создать» окно «Конференция» примет следующий вид (если конференция успешно создана):



Рис. 96 Режим «Конференции»

Окно состоит из поля состояния конференции и панели управления конференциями. Поле состояния конференции состоит из строк, отображающих состояние абонентов в конференции. Одна такая строка состоит из поля выбора канала, поля для ввода номера телефона, поля для отображения текущего состояния участников конференции и поля, в котором отображается состояние линии в графическом виде.

Для дальнейшей работы нужно выбрать канал, по которому будет устанавливаться связь. Канал выбирается из списка окна «Выбор канала». Данное окно открывается нажатием клавиши «пробел» (см. Рис. 96, поле выбора канала).

Далее, после выбора канала из предложенного списка (Рис. 97) и нажатия «Enter», указанное значение немедленно отображается в строке состояния абонента, см. Рис. 98.

Затем заполняется поле для ввода номера телефона, если выбранный канал прямой или «ручной», то этого не требуется. При этом в поле состояния линии отображается состояние канала в текущий момент, см. Рис. 98.

Возможные состояния канала:

🤄 - производится дозвон до абонента;

Эначок красного цвета, появляется при условии обнаружения сбоя канала при дозвоне или получении сообщения об ошибке в канале;

⇔ - значок синего цвета, появляется при дозвоне при получении сообщения о том, что абонент свободен (для линий с «полной» сигнализацией);

• абонент ответил;

 \Rightarrow - канал находится на удержании;

🖀 - значок красного цвета, абонент повесил трубку;

🕈 - абонент занят;

- 🗇 канал находится в исходном состоянии;
- 🛈 к каналу подключена гарнитура для разговора;
- 🟶 канал находится в конференции.



Канал	Номер телефона	Флаги	Линия
21 (IP-PBX-SP-222)	222	۲	\Diamond

Рис. 98

Рис. 99

Для управления состоянием канала используется выпадающее меню или соответствующие «горячие клавиши». Меню вызывается нажатием клавиши **«Pause».**

Сброс	Del		
Дозвон	Home		
Послать вызов	Ctrl+Home		
Подключить гарн.	PgUp		
Отключить гарн.	PgDn		
В конференцию	Ctrl+PgUp		
Из конференции Ctrl+PgD			
Аудит Shift+PgL			
Опрос	Ins		
Прослушивание	Ctrl+Ins		
Удалить	End		
✓ Управление с помощью DTMF Ctrl+D			

«Сброс» - выдача сигнала разъединения в линию;

«Дозвон» - дозвон до абонента;

«Послать вызов» - посылка вызова в линию ;

«Подключить гарн.» - подключение гарнитуры к абоненту; «Отключить гарн.» - отключение гарнитуры от абонента;

«В конференцию» - подключение абонента к конференции; «Из конференции» - отключение абонента от конференции;

«Аудит» - подключение абонента к конференции на прослушивание;

«Опрос» - подключить гарнитуру ко всем участникам конференции;

«Прослушивание» - подключение гарнитуры к конференции на прослушивание;

«Удалить» - удалить канал (абонента) из списка каналов, участвующих в конференции.

«Управление с помощью DTMF» - возможность применения сигнала DTMF для функций «Привлечение внимания» и «Состояние микрофона» (вкл/выкл), см. Рис. 95.

Для выбора следующего абонента, который будет участвовать в конференции, необходимо создать

10844294.5000.003 ИЗ 100.000

новую строку состояния абонента в конференции. Для этого нужно нажать на клавишу управления курсором «↓».

	Канал	Номер телефона	Флаги	Линия
21	(IP-PBX-SP-222)	222	۲	\Diamond
4	(IP-PBX-SP-295)	295	۲	*

Рис. 100

Строка заполняется аналогично вышеописанному.

4.6.2 Выбор и удаление конференции

Для выбора текущей конференции предназначено поле «Конференция», см. Рис. 95. Выберите из списка номер требуемой конференции, после этого текущая конференция будет отображена в поле состоянии конференции.

Для удаления текущей конференции нажмите кнопку «Удалить».

5 УПРАВЛЕНИЕ НАСТРОЙКАМИ АВТОМАТИКИ

5.1 Настройки в программе «Рабочее место технического персонала»

Вызов окна для настройки служб Автоматики осуществляется выбором соответствующего пункта меню: Настройки — Настройка служб Автоматики, см. Рис. 101.



Рис. 101

5.1.1 Настройка основных параметров

Для подключения к службе и получения доступа к ее настройкам необходимо задать соответствующие параметры, после чего нажать кнопку подключения, см. Рис. 102.

Например: 0.0.0.0:0,192.168.134.1:24002, где 0.0.0.0:0 – локальный IP-адрес и порт подключения, а 192.168.1.201:24001 - IP-адрес и порт подключения к компьютеру, на котором запущена служба Автоматики.



Рис. 102

🚣 Настройка служб Автомат	ики: [L:]0.0.0.0:0[R:]192.168.1.200:24001[TCP:TPKT]	
0.0.0.0:0,192.168.1.200:	24001 🚽 🤿 🖗 Регистрация на Сервере: Зарегистрирован	
📲 Сессии	Основные настройки службы	
— 📔 Протокол		
🗠 🍫 Основные	Сервер ЗУ12003	
🕂 🛟 Сценарии	Резервный сервер	
🛱 Передача вызова		
— 🄁 Внешняя	Использовать резервный сервер	
Внутренняя	🔽 Протоколировать события в файл	
🔤 🚹 По событию		
🧃 От таймера		
🦉 🍜 От плагина	и применить	
🏧 🍒 Шлагины		

Рис. 103

- «Сервер» поле для ввода имени основного сервера управления для службы Автоматики.
- «Резервный сервер» поле для ввода имени резервного сервера.
- Флаг «Использовать резервный сервер» при установленном флаге, если попытка подключения к основному серверу окажется неудачной, то служба Автоматики будет пытаться использовать для работы резервный сервер.
- Флаг «Протоколирование в файл» если флаг установлен, то производится сохранение отладочной информации службы Автоматики в текстовый файл протокола с именем HH_ AutomaticService.exe.log, где HH – текущий час. Файл помещается в каталог Logs/YYYY-MM-DD, где YYYY – текущий год, MM – текущий месяц, DD – текущая дата. Также происходит дублирование отладочной информации в информационной панели «Протокол», см. п.5.2.

5.1.2 Настройка сценариев

На странице «Сценарии» находятся два основных списка сценариев: список всех доступных службе сценариев и список сценариев, активных в данный момент в системе.



Рис. 104

<u>Для добавления нового сценария</u> нужно нажать кнопку «Загрузить». В открывшимся окне выбрать библиотеку и сценарий. Все добавляемые сценарии попадают в *список доступных*.

Open					? ×
Look jn:	avtodef		•	🗢 🗈 💣 🎟•	
History Desktop My Documents My Computer	Logs Temp AccountInfoScr AuthorizeScnN. AuthorizeScnNF AutoInformScni BlockNumberSe BlockNumberSe BlockNumberSe BlockNumberSe C_rino_transpo DialScnR.dll	nR.dll dll R.dll rviceR.dll tPwdScnR.dll tScnR.dll rt.dll	ExtMenuScnR. MenuNBPScnR MenuScnR.dll ModemDialScn NoteBookScnR Srv_RINO_TPk TransferCashP	dli .dli dli (T_Transport.dli R.dli	
	File <u>n</u> ame:	TransferCashR	.dll	•	<u>O</u> pen
My Network P	Files of <u>type</u> :	Модули сцена	риев (*.dll)	•	Cancel

<u>Для активизации нового сценария</u> необходимо выбрать его из *списка доступных*, задать требуемый индекс (идентификатор, см. пункт 3.3.3) - условное число, по которому происходит маршрутизация вызовов, и нажать кнопку «Активировать». Выбранный сценарий добавится в *список активных* с соответствующим статусом.

Статус – состояние сценария. Возможны следующие состояния: «Active» или «Deleting». Статус «Active» относится к тем сценариям, которые принимают на обслуживание абонентов.

Статус «Deleting» выставляется для сценариев, которые должны быть удалены из списка активных после того, как последний абонент будет обслужен. При этом новые абоненты этим сценарием не обслуживаются.

<u>Для настройки активного сценария</u> необходимо выбрать его из *списка активных*. При этом появится возможность изменять параметры сценария.

Для первоначального заполнения параметров нужно нажать кнопку «Параметры по-умолчанию».

Для копирования всего списка параметров (например, между сценариями) можно воспользоваться кнопками «Копировать» и «Вставить». Копирование происходит через буфер обмена Windows.

Поле редактирования параметров представляет собой таблицу, состоящую из двух колонок: *имя* параметра и значение параметра. Изменять можно как значение, так и имя параметра.

<u>Добавить новый параметр</u> можно, нажав клавишу «Insert» или, находясь на последней строке таблицы, клавишу «↓». Комбинация клавиш «Ctrl» + «Del» удаляет выделенный параметр из таблицы.

Так же, для более удобного редактирования значений параметров (особенно списковых), существует дополнительное поле редактирования. Производимые в этом поле изменения мгновенно отображаются в основном поле.

<u>Для удаления сценария</u> из списка активных выберите нужную строку и нажмите кнопку «Удалить».

Примечание: каждый сценарий имеет свой список дополнительных параметров. Назначение дополнительных параметров указано в описаниях сценариев (см. документацию на конкретный сценарий).

5.1.3 Настройка параметров передачи вызовов

Эти настройки предназначены для описания разрешенных маршрутов передачи вызовов. Механизм передачи вызовов реализован между сценариями, а также между внешними службами системы. Аналогичный механизм применяется к сценариям, запускаемым Автоматикой по событию от таймера. Вызовы, передаваемые от сценариев к внешним службам, называются *внешними*, а вызовы, передаваемые между сценариями, называются *внутренними*.

🚣 Настройка служб Автоматики: [L:]0.0.0.0:0[R:]192.168.1.98:24001[TCP:TPKT]									
0.0.0.0:0,192.168.1.98:24	1001	🤿 💥 Регист	рация на Сервере: Зареги	истрирован					
	Перенаправления от слижб к сценариям								
	Mamourum	The second second	перенаправления от	CIIGAO K CLEH	ариям				
Основные	леточник	(10) Dum No	nu dili DumMonu Sa	enerie II	apmpyr Gwam winneitene MTT				
🕺 Сценарии	PHI	(10) Dynne (20) DwnMe	nu.dll/DynMenu Sc	enario A					
🛱 Передача вызова	FHI	(20) Dynne	na.arrjbynnena sc	enario o	ставить сосощение	для ин			
🕞 🔁 Внешняя									
🛛 🚮 Внутренняя									
🕂 По событию									
🕢 От таймера									
Плагины									
тла ины									
	🚹 Добавить	🔼 Изменить	📃 Удалить						
			Перенаправления от с	ценариев к с	лужбам				
	Источник		Приемник	М	аршрут				
	(10) DynMenu.c	all DynMe	PMT(1)	П	оиск инженера ИТТ				
	🗄 Добавить	🔼 Изменить	🧧 Удалить						
[L:]0.0.0.0:0[R:]192.168.1.98:2	4001[TCP:TPKT]	Готов			Регистрация і	на сервере: Зареги //			

5.1.3.1 Настройка передачи вызова между службами

Рис. 106

Список «К сценариям» отображает маршруты передачи вызовов от внешних служб к сценариям Автоматики.

Для добавления в список маршрута к сценариям Автоматики нужно нажать кнопку «Добавить». В открывшемся окне из выпадающих списков выбирается источник, приемник вызовов и имя маршрута (отображается при передаче вызова в РМТ), см. Рис. 107. Если требуется разрешить передачу вызова от определенной службы к сценариям Автоматики, то в поле «Источник» можно с клавиатуры вести ее номер.

Подтверждение добавления выбранного маршрута - кнопка «ОК».

Перенаправление [от служб к сценариям]	×
Источник	
PMT	-
Л Имя маршрита Приск инженера ИТТ	
Приемник	
[10]DynMenu.dll DynMenu Scenario	•
OK	Отмена

Рис. 107

Для добавления в список маршрута от

«Добавить». В открывшемся окне из выпадающих списков выбирается источник, приемник вызовов и имя маршрута, см. Рис. 108. Если требуется разрешить передачу вызова определенной службе от сценариев Автоматики, в поле «Приемник» можно с клавиатуры вести ее номер. Если принимающей службой является Автоматика, то в дополнительном поле указывается номер принимающего сценария.

Перенаправление [от сценариев н	службам] 🛛 🗙
Источник	
[10]DynMenu.dll/DynMenu Sce	mario 💌
Поиск инжене	ера ИТТ
Приемник	
PMT	Идентификатор бланка 1
	ОК Отмена

Рис. 108

5.1.3.2 Настройка передачи вызова между сценариями Автоматики

👪 Настройка служб Автомати	ики: [L:]0.0.0.0:0[R:]192.168.1.200:24001[TCP:TPKT]		_
0.0.0.0:0,192.168.1.200:2	24001. 🚽 🤿 🖗 Регистрация на Сервере:	Зарегистрирован	
	Внутренние перена	аправления от сценариев к сценариям	
Протокол	Источник		
	(2) AuthorizeScnN.dll AuthorizeScn	<pre>(5) AuthorizeScnNR.dll AuthorizeSc</pre>	
🔩 Сценарии	(1) AuthorizeScnN.dll AuthorizeScn	(10) DynMenu.dll DynMenu Scenario	
🛱 Передача вызова	(200) dynVODial.dll miniATS Scenario	(10) DynMenu.dll DynMenu Scenario	
Внешняя	(5) AuthorizeScnNR.dll AuthorizeSc	(11) TransferCashR.dll TransferCas	
Внутренняя			
🖌 От плагина			
🕉 Плагины			
÷			
	🗄 Добавить 🛛 Изменить 📒 Удалить		
[L:]0.0.0:0[R:]192.168.1.200	24001[ТСР:ТРКТ] Готов	Регистрация на серв	ере: Зарегистрирован 🎢

Рис. 109

В списке перенаправлений указываются маршруты передачи вызова между внутренними сценариями Автоматики.

Перенаправление [между сценариями]
Источник
[1]AuthorizeScnNR.dll AuthorizeScnNR Scenario
Û
Приемник
[2]MenuScnR.dll MenuScnR Scenario
ОК Отмена

Рис. 110

Добавление маршрута осуществляется при помощи кнопки «Добавить» и соответствующего окна.

89

5.1.3.3 Настройка передачи вызова по событию от таймера

Если требуется запустить сценарий в определенный момент времени, то для осуществления этой операции производится настройка списка сценариев, запускаемых по таймеру.

🛃 Настройка служб Автоматики: [L:]0.0.0.0:0[R:]192.168.1.200:24001[TCP:TPKT]							_ 🗆 🗙	
0.0.0.0:0,192.168.1.200:	0.0.0.0:0,192.168.1.200:24001 🚽 🙀 🧩 Perистрация на Сервере: Зарегистрирован							
- 😥 Сессии	_		Перена	правлени	я по событию от таймера	a		
— 🍈 Протокол	Период		Параметры	Сценар	ий			
— 🍓 Основные	Один раз	14.10.2009	15:00:00	[8] Aut	oInformScnR.dll Au	toInformScnR Scenario		
🚭 Сценарии	Один раз	11.08.2009	18:15:00	[0] Dyn	Menu.dll DynMenu S	cenario		
Передача вызова								
Внитренная								
По событию								
🔄 🗿 От таймера								
🦾 🖏 От плагина								
🏎 🗞 Плагины								
	💶 Побавиль		📒 Царалть					
	дооавить	изменить	- эдалить					
[L:]0.0.0.0:0[R:]192.168.1.200	:24001[TCP:TPKT]	Готов				Регистрация на сервере: Зарегист	грирован //,	

Рис. 111

<u>Для добавления нового события</u> в список необходимо нажать кнопку «Добавить». После чего в окне «Настройка временных событий» нужно установить соответствующие параметры.

Для каждого типа событий требуется заполнить свои параметры. Для примера рассмотрим заполнение параметров для типа события «Ежедневно», см. Рис. 112.

Поле «Время» - в этом поле указывается время суток, в которое будет запущен сценарий Автоматики, который нужно выбрать из выпадающего списка «Сценарий».

🐱 Настройка временных событий 🛛 🔀								
Тип события	Один раз							
Сценарий	[8]AutoInformScnR.dll AutoInformScnR Sce							
Дата/время	14.10.2009 15:00:00							
١	ОК Отмена							

Рис. 112

5.1.3.4 Настройка передачи вызова по событию от плагина

Сценарий Автоматики может активизироваться от вызова, по событию от таймера и по событию от плагина. Страница «От плагина» предназначена для создания экземпляра сценария Автоматики от события, возникшего в модуле дополнительной функциональности (плагина).

🛓 Настройка служб Автоматики: [L:]0.0.0.0:0[R:]192.168.1.200:24001[TCP:TPKT]							
0.0.0.0:0,192.168.1.200:2	24001 💌] 🤿 🖗 Регистрация на Сервере: Зарегистрирован					
	_						
Сессии	Событке	Перенаправления по сооытию от плагина Запистить, спенарий					
Основные	COOMINE	Запустить сценарии					
🕂 Сценарии							
🛱 Передача вызова							
К Внутренняя							
🔥 По событию	Настройка вн	іешних событий X					
🧑 От таймера	Имя события	NewFaxReceived					
🗞 Плагины	Сценарий	[202]FaxDialScnAndSendMail.dllFaxDialSt					
	-40.000						
	1	ОК Отмена					
	Teres and						
	и добавить	изменить Идалить					
© [L:]0.0.0.0:0[R:]192.168.1.200	:24001[TCP:TPKT]	Готов	истра //				

Для добавления внешнего события используется кнопка «Добавить». Нажатием данной кнопки открывается окно настройки внешних событий (см. Рис. 113), состоящее из полей «Имя события» и «Сценарий». В поле «Имя события» указывается уникальное имя события, заранее определенное плагином (описание плагинов см. в Инструкции «Модули дополнительной функциональности (плагины)». Название сценария выбирается из выпадающего списка.

Кнопка «ОК» помещает введенные параметры в список «Перенаправления по событию от плагина». Кнопка «Изменить» позволяет редактировать параметры полей «Имя события» и «Сценарий».

5.2 Информационные панели

При выборе пункта «Сессии» будет открыто окно с двумя информационными панелями «Статистика» и «Активные сессии», см. Рис. 114.

💑 Настройка служб Автоматики: [L:]0.0.0.0:0[R:]192.168.1.200:24001[TCP:TPKT]								
0.0.0.0:0,192.168.1.200:	24001	- 9	\$ 🗱	Регистра	ция на Сервере: 🕻	Зарегистр	ирован	
Сессии					Статистика			
—) Протокол — Основные	Активны	(сессий: 0		В очеред	ци TarDLL: O			
🕂 Сценарии	Driver	MeanProcT	ime	QueueLen	LastProcTime	Status 0	Error	Calls on Hold
Передача вызова	ĭ		ŏ	Ő	ŏ	Ő	Ő	ŏ
Внутренняя	-			Ак	тивные сессии	1		
🕂 По событию	SessionID	Node	PIN		Number	OutNode	s S	tate
— 🦢 От таимера — 🗞 От плагина								
🦠 Плагины								
	•							F
[L:]0.0.0:0[R:]192.168.1.200	:24001[TCP:	ТРКТ]	Fo	тов				F //.

Рис. 114

В информационной панели «Статистика» отображаются текущие значения счетчиков очередей драйверов службы Автоматики.

Панель «Активные сессии» в реальном времени отображает состояние сессий обслуживания абонентов сценариями.

Управлять отображением информации в панелях можно соответствующими кнопками, расположенными в заголовках панелей. Управление производится на стороне службы, таким образом, при отключении наблюдения не только прекращается отображение информации в панели, но и останавливается отправка данных со стороны службы, что снижает загруженность сети и службы Автоматики.

При выборе пункта меню «Протокол» откроется окно вывода протокола работы службы Автоматики. Наблюдение за протоколом службы включается при подключении к ней программы «Рабочее место технического персонала». Может быть отключено соответствующей кнопкой, см. Рис. 115.

Настройка служб Автомат 0.0.0.0:0,192.168.1.200:	тики: [L:]0.0.0.0:0[R:]192.158.1.200:24001[TCP:T 24001 Я Регистрация на Се За протоколом»
	🖉 🗐 🖕 Протокол службы
	15:11:31.726 #[CFGServer] SetClientLogLevel: ClientID=0, LogLevel=0x00 (NNF
Основные	15:11:34.632 #[CFGServer] SetClientLogLevel: ClientID=0, LogLevel=0x04 (ZTAI
🕺 Сценарии	15:11:38.851 #[CFGServer] SetClientLogLevel: ClientID=0, LogLevel=0x0C (STAT
🛱 Передача вызова	15:11:43.335 #[CFGServer] SetClientLogLevel: ClientID=0, LogLevel=0xOE / PROT
📈 Внешняя	15:18:20.273 [System] tarRunningNotify
😽 Внутренняя	15:28:20.289 [System] tarRunningNotify
🕂 По событию	15:38:20.304 [System] tarRunningNotify KHONKA «OCMAHOBUME
🔤 🔄 От таймера	15:38:35.445 [CFGServer] Add ExtRoot: ClientID=0 наблюдение за протоколом»
🐇 От плагина	15:38:44.492 [CFGServer] Add ExtRoot: ClientID=0, IOSUN=0, ServID=-2, SICSCRI
- 🗞 Плагины	15:48:20.367 [System] tarRunningNotify
	15:58:20.570 [System] tarRunningNotify
	16:02:47.039 [CFGServer] Mod ExtRoot: ClientID=0, Index=1, ToSCN=0, ServID=-4
	16:03:32.523 [CFGServer] Mod ExtRoot: ClientID=0, Index=1, ToSCN=0, ServID=-2
	16:05:33.476 [CFGServer] Del ExtRoot: ClientID=0, Index=1, Result=OK
	16:05:35.929 [CFGServer] Del ExtRoot: ClientID=0, Index=0, Result=OK
	16:08:20.585 [System] tarRunningNotify
	16:18:20.722 [System] tarRunningNotify
	16:28:20.923 [System] tarRunningNotify
[L:]0.0.0.0:0[R:]192.168.1.20	D:24001[TCP:TPKT] Готов Регистрация на сервер //

Рис. 115

5.3 Модули дополнительной функциональности (плагины)

💑 Настройка служб Автоматики: [L:]0.0.0.0:0[R:]192.168.1.200:24001[TCP:TPKT]					
0.0.0.0:0,192.168.1.200:	24001 🔽 🦗 🖗 Регист	рация на Сервере: Зарегистрирован	۵		
- 🚂 Сессии		Доступные плагины			
🚺 Протокол	Библиотека	Плагин			
🖓 Основные	apCOPMSetup.dll	COPMSetup			
🔩 Сценарии	apDummy.dll	DummyPlugin			
🛱 Передача вызова	apNotifier.dll	Notifier			
🛛 🔁 Внешняя	apSQLConditions_2.dll	SQL_CONDITION_2			
Внутренняя	apSQLConditions_3.dll	SQL_CONDITION_3			
🕂 По событию					
🛛 🗿 От таймера					
и плагина	🚺 Активировать 🚺 Обновить		🎼 Загрузить		
тлагины		Активные плагины			
	Библиотека	Плагин			
	apScnSettingsManager.dll	ScnSettingsManager			
	apMenu.dll	DYNAMIC_MENU			
	apSQLConditions.dll	SQL_CONDITION			
	apPHPConditions.dll	PHP_CONDITION			
	apFSOperations.dll	FSOperations			
	apVCSVoice.dll	VoicePlugin			
	apSQLConditions_1.dll	SQL_CONDITION_1			
	_				
	🚍 Удалить				
[L:]0.0.0:0[R:]192.168.1.200	:24001[ТСР:ТРКТ] Готов		Регистра 🅢		

Рис. 116

Плаги́н - независимо компилируемый программный модуль, динамически подключаемый к основной программе, предназначенный для расширения и/или использования её возможностей.

Плагины обычно выполняются в виде разделяемых библиотек.

Механизм: основное приложение предоставляет сервисы, которые плагин может использовать. К ним относится предоставляемая плагину возможность зарегистрировать себя в основном приложении, а также протокол обмена данными со сценариями автоматики. Плагины являются зависимыми от сервисов, предоставляемых основным приложением, и отдельно не используются.

Страница «Плагины» состоит из списков «Доступные плагины» и «Активные плагины». Описание плагинов см. в Инструкции «Модули дополнительной функциональности (плагины)».

Возможные действия на странице «Плагины»:

- кнопка «Активировать» добавить выбранный плагин в список «Активные плагины»;
- кнопка «Обновить» обновить (перечитать) список доступных службе Автоматике плагинов;

• кнопка «Загрузить» - загрузить модуль плагина с удаленного рабочего места технического персонала;

• кнопка «Удалить» - удалить выбранный сценарий из списка активных.

6 УПРАВЛЕНИЕ НАСТРОЙКАМИ СЛУЖБЫ КОНВЕРТАЦИИ ПРОТОКОЛОВ

Данное окно используется для настройки параметров службы конвертации протоколов Р196 в ССР и обратно производства ЗАО «НПП «РИНО». Служба применяется для интеграции в платформу «ИС РИНО» служб и сервисов производства ООО «ЭкстИС проджектс» г.Казань.

🚣 Настройка служб Конвертации Протоколов: [L:]0.0.0.0:0[R:]192.168.1.201:25025[TCP:TPKT]					
0.0.0:0;192.168.1.2	201:25025 🔤 🔽 🙀 👹				
		Основные настрой	ки		
🦾 📜 Протокол	Строка подключения к серверу	192.168.1.201:2200	01,192.168.1.98:23001		
	Номер порта для точки управлени	я ССР	24999		
Строка	Номер порта для подключения ср	едств администрирования	25025		
административного подключения к службе Конвертации Протоколов	Фильтр событий протоколирован	ия	 Контроль готовности АСР из ССР Тегт из ССР ✓ Тегт из ССР ✓ МЕDIA из ССР ✓ События Р196(4) 		
	Применить				
[L:]0.0.0:0[R:]192.168.1	1.201:25025[TCP:TPKT]			///	

Рис. 117

Основные настройки:

«Строка подключения к серверу» - указываются через запятую локальная точка подключения к серверу «ИС РИНО» и удаленная точка подключения (может быть указано имя).

«Номер порта для точки управления ССР» - номер порта для подключения служб и сервисов производства ООО «ЭкстИС проджектс».

«Номер порта для подключения средств администрирования» - в случае необходимости номер порта может быть изменен.

«Фильтр событий протоколирования» - с помощью флагов могут быть разрешены или

запрещены указанные в списке типы событий.

👪 Настройка служб Кон	ертации Протоколов: [L:]0.0.0.0:0[R:]192.168.1.201:25025[TCP:TPKT]	×
0.0.0.0:0,192.168.1.:	01:25025 🚽 🖗 🎉	3
	Протокол	a
Протокол	16:57:54.918: P196(4) event happend : ~STATE < [Node=1. State=nsOff]~	
	16:57:54.933: P196(4) event happend : ~STATE < [Node=0, State=nsOff]~	
	16:57:55.012: P196(4) event happend : ~STATE < [Node=1, State=nsOff]~	
	16:57:55.027: P196(4) event happend : ~STATE < [Node=2, State=nsOff]~	
	16:57:55.043: P196(4) event happend : ~STATE < [Node=3, State=nsOff]~	
	16:57:55.058: P196(4) event happend : ~STATE < [Node=4, State=nsOff]~	
	16:57:55.183: P196(4) event happend : ~STATE < [Node=4, State=nsOff]~	
	16:57:55.199: P196(4) event happend : ~STATE < [Node=3, State=nsOff]~	
	16:57:55.230: P196(4) event happend : ~STATE < [Node=2, State=nsOff]~	
	16:57:55.246: P196(4) event happend : ~STATE < [Node=1, State=nsOff]~	
	16:57:55.355: P196(4) event happend : ~STATE < [Node=0, State=nsOff]~	
	16:57:56.293: P196(4) event happend : ~TAKE < [Node=0, Mode=1, ServiceII	
	16:57:56.668: P196(4) event happend : ~STATE < [Node=0, State=nsOff]~	
	16:57:57.480: P196(4) event happend : ~TAKE < [Node=0, Mode=0, ServiceII	
	16:57:57.965: P196(4) event happend : ~TAKE < [Node=0, Mode=1, ServiceID	
	16:57:57.980: P196(4) event happend : ~STATE < [Node=0, State=nsOff]~	
	16:57:58.371: P196(4) event happend : ~TAKE < [Node=0, Mode=0, ServiceII	
	16:57:58.777: P196(4) event happend : ~TAKE < [Node=0, Mode=1, ServiceID	
	16:57:58.777: P196(4) event happend : ~STATE < [Node=0, State=nsOff]~	
	16:57:59.137: P196(4) event happend : ~TAKE < [Node=0, Mode=0, ServiceID	
	16:57:59.496: P196(4) event happend : ~TAKE < [Node=0, Mode=1, ServiceII	
	16:57:59.527: P196(4) event happend : ~STATE < [Node=0, State=nsOff]~	
	16:57:59.762: P196(4) event happend : ~TAKE < [Node=0, Mode=0, ServiceIF	Ψ
[L:]0.0.0.0:0[R:]192.168.	.201:25025[TCP:TPKT]	11.

Рис. 118 Визуальное отображение событий протокола

7 УПРАВЛЕНИЕ ТРАНЗИТНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ

При активизации режима «Транзиты» открывается окно «Транзитные соединения», которое состоит из двух страниц: «Электронный кросс» и «Полупостоянные соединения».



Рис. 119 Режим «Транзиты»

7.1 Электронный кросс

Функция электронного кросса предназначена для оперативного соединения линий.

Поле «Полный список каналов» - список каналов, участвующих в электронном кроссе. Синим цветом выделены каналы, которые принимают участие в соединении в текущий момент. Красным цветом выделены те каналы, которые находятся в состоянии «удержания».

Список каналов формируется в соответствии с настройками особенностей каналов в программе «Рабочее Место Администратора».

Поле «Активный кросс» - список текущих соединений.

Поле «Кроссирование» - состоит из полей и кнопок управления кроссированием каналов. В полях «Сторона А» и «Сторона Б» указываются названия каналов для кроссирования. Каналы выбираются из полного списка каналов и нажатием соответствующей кнопки («Сторона А» или «Сторона Б») помещаются в требуемое поле. После чего нужно нажать на кнопку «Соединить». Название только что созданного соединения отобразится в окне «Активный кросс».

Кнопка «Разъединить» - разъединить выбранное из списка активных кроссов соединение.

Кнопка «Сохранить кросс» - сохраняет список активных кроссов для восстановления после рестарта БЛК.

7.2 Полупостоянные соединения

Полупостоянные соединения – соединения, осуществляемые БЛК в ИКМ-потоке трансляцией сигнальной логики программой БЛК на физическом уровне. Возможны два варианта использования полупостоянных соединений: *однонаправленный* и *двунаправленный*.

ранзитные соединения						
"Электронный кросс" Полупостоянные соединени	я					
Группа номеров Маски номеров Индекс группы: 0 Создать Индекс группы: 0 Индекс маски: 0 Номер: 3апрос Валериистка Создать Запрос	Соединения Узел 1: 168 Узел 2: 169 Индекс прос группы Соединение Запрос Прямое проключение					
Очистить Общее количество груп 0 msNumberMask: группа=0, кол-во масок=0 msPermConnection: узел=168, узел2=169, код=0 msPermLocked: узел=168, втор.узел=169, группа=19 msPermLocked: узел=168, втор.узел=169, группа=19 msPermLocked: узел=168, втор.узел=169, группа=19 msPermLocked: узел=168, втор.узел=169, группа=19 msPermLocked: узел=168, втор.узел=169, группа=19						
Рис. 120	Окно вывода сообщений					

Двунаправленный режим предназначен для работы по постоянным соединениям по маскам номеров. То есть, если набранный номер соответствует маске, то входящий вызов транслируется на верхний уровень. В двунаправленном режиме каждому соединению присваивается номер группы, который определяет набор масок. Двунаправленный режим обеспечивается ПО БЛК только на двунаправленных каналах в ИКМ-потоке.

Однонаправленный режим предназначен для осуществления полупостоянных соединений в

следящем режиме. Однонаправленный режим обеспечивается ПО БЛК только на однонаправленных пакетных каналах в ИКМ-потоке.

Для создания однонаправленного полупостоянного соединения необходимо указать в полях «Узел1» и «Узел 2» номера узлов, установить флаг «Прямое проключение» и нажать кнопку «Соединение». При успешном установлении соединения в окне вывода сообщений будет отображено соответствующее сообщение (код=0).

Для создания группы номеров в поле «Группа номеров» необходимо нажать на кнопку «Создать», для запроса количества групп номеров – кнопку «Запрос», для очистки – на кнопку «Очистка».

Чтобы определить для группы номеров набор масок, требуется в поле «Маски номеров» указать следующее:

- существующий индекс группы (поле «Индекс группы»);
- индекс маски, целое значение от 0 до 255 (поле «Индекс маски»);
- диапазон номеров, например: «1234-1245,345» (поле «Номер»);
- нажать кнопку «Создать».

8 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

8.1 Собственные настройки программы

Для вызова окна настроек используется кнопка 🖾 «Настройки программы», которая расположена на панели инструментов. В этом окне находятся параметры, которые требуются для работы программы. Параметры установлены по умолчанию, но в случае необходимости могут быть изменены.

Настройки программы 🛛					
E 4					
Разное Interface language Internal Луть для протоколов D:\RINO\Monitor\ Размер буфера окна "Обмен" 1000 строк Тип терминала ОКС7/ISDN VT100+					
 Список подключений Мониторинг сервера Подтверждать выход 					
Цвета сообщений Сермент 0 Сермент 5 Сермент 1 Сермент 6 Сермент 2 Сермент 7 Сермент 3 Сермент 8 Сермент 4					
Кнопка «Задать цвета по умолчанию»					
Обмен					
Bytes IN 76 358 Bytes IN inc 29 Bytes OUT 431 Bytes OUT inc 9					

Рис. 121

8.2 Работа со звуком

В программе «Рабочее место техника» предусмотрена функция обработки звуковых файлов и их предварительного прослушивания. Под обработкой понимается преобразование звуковых файлов из РСМ-совместимого формата во внутренний формат БЛК (аналог USR GSM 6.10).

Выберите пункт «Настройки» -> «Работа со звуком»:

Расположение панели настроек – выбор кнопки «По левому краю» или «По правому краю» определяет местоположение окна «Настройки программы» на экране.

Interface language – из выпадающего списка выбирается язык общения с пользователем. Выбор подтверждается нажатием кнопки « («Применить»).

Путь для протоколов – указывается директория, в которую будет сохраняться протокол обмена и протоколы техобслуживания каналов.

Размер буфера окна «Обмен» – указывается количество строк буфера окна «Обмен».

Тип терминала ОКС7/ISDN – из выпадающего списка выбирается нужный терминал. Выбор влияет на отображение символов в окне программы «Терминал».

Флаг «Список подключений» – если флаг установлен, то окно со списком соединений будет показываться при каждом подключении к серверу.

Флаг «Мониторинг сервера» - если данный флаг установлен, то окно мониторинга сервера будет появляться при каждом подключении к серверу.

Флаг «Подтверждать выход» - если данный флаг установлен, то при нажатии «Выход» будет появляться окно с вопросом «Завершить работу программы?».

Цвета сообщений сегментов – данная панель используется для редактирования цвета выводимых команд и сообщений сегментов в окне «Обмен». Для изменения цвета с помощью «мыши» выберите нужный сегмент, при этом будет открыто стандартное окно выбора цветовой палитры.

Нажатие кнопки «Задать цвета по умолчанию» возвращает цветовые настройки в исходное состояние.



После выбора указанного пункта будет открыто окно «Обработка звука».



Управление и работа с файлами аналогична описанию в пунктах 4.4.1 и 4.4.2.

Рис. 123

Для прослушивания исходных файлов используются стандартные средства Windows. А для прослушивания файлов в формате GSM необходимо установить кодек (см. комплект поставки). Для этого в окне предусмотрена кнопка «Установить USR GSM 6.10 кодек». Для проигрывания файлов используется кнопка «Проиграть».

Для преобразования файлов из списка предназначена кнопка «Выполнить». Результирующие файлы будут созданы в той же директории, что и исходные с добавлением расширения .gsm. Например, если название исходного файла «400С.WAV», то название результирующего файла будет «400С.WAV.gsm».

Кроме формата GSM существует так же возможность использовать формат **CCITT G.711 A-Law** (при наличии библиотеки ConvertG711.dll и поддержки этого формата в БЛК).

Требуемый формат выбирается из выпадающего списка.

8.3 Отладка

Фаил	Настройки Окна ? Сегменты: [0]	
le 🖻	🥵 Операторы и рабочие места	💌 😤 💂 Сервер разблокиров
	 Службы Сервера Каналы Временные и прочие 	
To HE Ka	 Создание/удаление сегментов Сохранение/восстановление конфигурации 	ния
10:02:	 Подключения к серверу Настройка служб Автоматики Настройка служб Конвертации Протоколов Службы мониторинга 	
10:02: 10:02: 10:02: 10:02:	 Мониторинг сервера Мониторинг каналов 	1 1 7680 512
10:02: 10:02: 10:02: 10:02:	 Мониторинг менеджера соединений Мониторинг менеджера вызовов СОРМ 	налы) ; 256 ; 0 ; 1 ; 99
10:02:	Отладка Отладка	🚹 Просмотр протоколов
10:02: 10:02:	Работа со звуком 17 сис.	Команды Р196 Служба управления голосовыми сообщениями
10:02:2	27:340 27:482 ivan: подключен к серверу	 Служба управления сообщениями Операции с модемами Остановить сервер

Рис. 124

«Отладка» состоит из следующих подпунктов:

• «Команды Р196» - посылки произвольных команд в БЛК.

• «Служба управления голосовыми сообщениями» - позволяет осуществлять проверку

работоспособности взаимодействия сервера управления с файловым сервером. «Служба управления сообщениями» - предназначена для тестирования отправки сообщений по

электронной почте (Mail), ICQ и по протоколу передачи гипертекста (HTTP).

• «Операции с модемами» - используется для тестирования работы факс-модемов в режимах приема факса, отправки факса, ррр-соединения.

• «Просмотр протоколов» - прием и просмотр протоколов формата syslog.

• Внимание! «Остановить сервер» - выбор данного пункта приводит к удаленной остановке работы сервера управления, в окне обмена появляется соответствующие сообщение «отключен от сервера».

8.3.1 Отладка протокола Р196



Рис. 125

Окно предназначено для посылки произвольных команд в БЛК. Команды вводятся в шестнадцатеричном виде по байту через «пробел». Например, для посылки команды запроса состояния оборудования cmGetHrdInfo в нулевой сегмент в *поле ввода команд* нужно ввести «00 1b», после чего нажать кнопку «Отправить».

Назначение кнопок

- отправить набранные команды в БЛК;



- остановить отправку команд в БЛК;

- вставить команду «wait». Команда «wait» выполняет задержку посылки остальных команд в БЛК. Время задержки указывается в миллисекундах, например: wait (1000).

• выполнить команду по таймеру. Время задается в миллисекундах. При нажатой кнопке все набранные команды будут выполняться с заданной периодичностью.

Отправленные команды добавляются в *список выполненных команд*, см. Рис. 125. По нажатию правой кнопки «мыши» вызывается контекстное меню:

🎦 Отладка - Про	токол Р196		×
▶ ■ 💥		🕒 1000	MC.
00 1b			
wait(1000)			
00 1c			
			-
7			
00 lb wait(1000) 00 lc		-
00 lb wait(800)	00 lc		
00 lb wait(900)	00 lc		
00 lb wait(100)	00 lc		
00 lb wait(1000) 00 lc		
00 la wait(1000			
00 lb wait(1000	Выбрать	Enter	
63 18 5D 00	Удалить вы	іделенные Del	
00 la	Очистить	Ctrl+Del	
00 la wait(1000	,		
00 1F 02 33 36	34 31 00 8	C 17 80 ;wait(30	09)100
00 1F 02 33 36	34 31 00 8	C 17 80 ;wait(30	09)100 📃
00 18 02 33 36	34 31 100 8	C 17 80 L:mait,(3)	191100 💻
 			• • • · /

Пункт «Выбрать» - поместить выделенную команду в *поле ввода команд*.

Пункт «Удалить выделенные» удалить выбранные команды из списка выполненных команд.

Пункт «Очистить» - полностью очистить список выполненных команд.

Рис. 126

8.3.2 Служба управления голосовыми сообщениями

🐱 Служба управления голосовыми сообщениями 📃 🗖 🗙					
Проигрыватель					
СЕГМЕНТ 2 КАНАЛ 7 1031 Свободен 🕃					
Проиграть список					
🖷 Записать в: 📃 💼 🔀					
 Записать новый Остановить запись Удалить список 					
Синтезаторы					
🗎 Номер узла - 4 байта!					

Рис. 127

Окно «Служба управления голосовыми сообщениями» позволяет осуществлять проверку работоспособности взаимодействия сервера управления с файловым сервером (хранилищем звуковых файлов). При помощи этого окна можно проиграть, записать, удалить звуковой файл на файловом сервере.

8.3.3 Операции с модемами

Окно «Modem operations» используется для тестирования работы факс-модемов в режимах: приема факса, отправки факса, ppp-соединения.

Modem operations	_ 🗆 🗙
Modem node 3 node status: <offline></offline>	
Fax file identifier 1000	
Modem Mode • ppp C fax receive C fax send C none	
Operations	
Set Mode Activate Activate with node> 0 Deactivate	
Allow ppp-connection Disable ppp-connection with reason>	
<pre>Logging 13.46.39.875 >> ModemOperation <node=3> "Modem mode info" [Mode=ppp-connection,Fax 13.46.39.828 << ModemOperation <node=3> "Get modem mode" []</node=3></node=3></pre>	Error="

Рис. 128

«Modem node» – режим функционирования модемного канала.

Поле «Fax file identifier» – требуется указать уникальный идентификатор файла на файловом сервере.

Modem mode – необходимо установить один из режимов:

ppp – режим работы модема как интерфейс в локальную сеть по протоколу ppp (point-to-point); fax receive – режим работы модема как приемника факса;

fax send - режим работы модема как транслятора факса;

none – режим работы модема не задан.

Operations:

кнопка «Set Mode» – установить режим работы модема;

кнопка «Activate» – привести модем в активное состояние (активировать);

кнопка «Activate with node» - привести модем в активное состояние и соединить его с другим узлом, номер узла указывается в поле рядом;

кнопка «Deactivate» – привести модем в неактивное состояние;

кнопка «Allow ppp-connection» – ответить положительно на запрос возможности модемного соединения по протоколу ppp;

кнопка «Disable ppp-connection with reason» - отклонить запрос возможности модемного соединения по протоколу ppp.

Reasons - причина отклонения соединения по протоколу ppp:

«user unknown» -- пользователь неизвестен;

«по money» – у пользователя отсутствует денежные средства.

Log

Окно отображения событий работы с модемным каналом.

8.3.4 Просмотр протоколов (syslog viewer)

Используется для:

- приема и просмотра протоколов формата syslog на текущем ПК (на котором запущено РМТПиА);
- приема и просмотра протоколов формата syslog, принимаемых аппаратным сервером «ИС РИНО» (см. «Настройки» «Временные и прочие» «Прочие» «syslog сервер»).

```
🎦 Просмотр протоколов
                                                                                       х
∥ 🔜 🔛 🕒 🖬 🗖 🜁
192.168.1.254
16:45:19.288 <46>syslogd 1.4.1: restart.
16:45:41.297 <199>gwc-R0655: MTP/SL[ID=0, 0PC=4, DPC=3, SLC=1]: Link::ChangeState {Opera
16:45:41.297 <199>gwc-R0655: MTP/SL[ID=0, OPC=4, DPC=3, SLC=1]: T2 timer expired!, tryin
16:45:41.297 <199>gwc-R0655: MTP/SL(ID=0, OPC=4, DPC=3, SLC=1): Link::ChangeState {Opera
16:45:47.732 <199>gwc-R0655: Mux: terminating...
16:45:47.748 <199>gwc-R0655: term-manager: Deactivating.
16:45:47.748 <199>gws-R0655: mux: disconnect slot 03:bri [8192]
16:45:47.748 <199>gws-R0655: mux: disconnect slot 02:MCC [136]
16:45:47.748 <195>gws-R0655: SockStream[server]: write error, sendbuf=50160, recvbuf=878
16:45:47.764 <195>gws-R0655: control connection 192.168.1.254:1024 closed.
16:45:47.764 <199>gws-R0655: mux: disconnect slot 00:trunk [1]
16:45:47.764 <195>gws-R0655: Control::Service::Send() ignore Send request in Connecting
16:45:48.748 <195>last message repeated 6 times
16:45:48.748 <195>gws-R0655: clkctl: clock source = freerun
16:45:49.029 <195>gws-R0655: Control::Service::Send() ignore Send request in Connecting
16:45:49.029 <195>gws-R0655: Control::Service::Send() ignore Send request in Connecting
state.
```

Рис. 129

Назначение кнопок (слева направо):

- 1) «очистить список сообщений»;
- 2) «автоматически сколлировать на последнее сообщение»;

3) «дублировать все сообщение в файлы». При нажатой кнопке вся информация по протоколам сохраняется в файлы, которые находятся в папке Syslog. Папка Syslog формируется в директории, где расположена программа Monitor.exe.

- 4) «добавлять к событиям время получения»;
- 5) «копировать выделенные строки в буфер обмена»;
- 6) «пауза»;
- 7) «закрыть вкладку».

8.3.5 Служба управления сообщениями

Окно «Служба управления сообщениями» используется для тестирования отправки сообщений по электронной почте (Mail), ICQ и по протоколу передачи гипертекста (HTTP).

Для каждого типа сообщений существует следующий набор команд: get_aliases, get_aliases_info, send, check_new_msg, get_msg_info, accept, reject. У каждой команды в зависимости от типа сообщения имеются свои параметры.

Проверка отправки сообщений по электронной почте

🖹 Служба 1AIL ICC	управлени НТТР	я сооб	бщени	иями							×
get_aliases	get_alias_	info s	send	check_new_msg	get_msg	info	accept	reject			
Параметры	команды	100							Результат выполнения команды	k	
CharSet=k From="РИН To="РИНО Subject=за Body=тело Attachmen UserData=	oi8-r HO" <rino@rino aroловок пи о письма ts = пользовате</rino@rino 	inotel.com tel.com съма яльские	com> n> е данн	ые		BE	<mark>ыполнит</mark> ы	•>>			100
4					+				4	, F	

Команда	Параметр	Описание
get_aliases	UserData	=пользовательские_данные
		Результат выполнения
		MAIL: alias list
		Count=6
		List=li-test,main,fuck-
		fuck,ivan_mail_ru,arctel,arctel-mail
		alias=
		Error=0
		UserData=пользовательские_данные
get_aliases_info	alias	=IMAP4
	UserData	=пользовательские данные
		Результат выполнения
		MAIL: alias_info
		IsDynamicConnection=
		Port=
		Host=
		UserName=
		Password=
		UserTitle=
		MailAgentName=
		alias=IMAP4
		Error=10
		UserData=пользовательские данные

send	alias CharSet From To Subject Body Attachments UserData	 =mail-server =koi8-r ="PИHO" <rino@rinotel.com></rino@rinotel.com> ="Поляков" <dima@rinotel.com>»</dima@rinotel.com> =заголовок письма = тело письма = =пользовательские данные Peзультат выполнения MAIL: send AttachmentsSize=0 alias=mail-server Error=10 UserData=пользовательские данные
check_new_msg	alias UserData	=IMAP4 =пользовательские данные Pезультат выполнения MAIL: msg_list Count=0 List= alias=IMAP4 Error=10 UserData=пользовательские данные
get_msg_info	alias UIDL UserData	=IMAP4 =7 493cc2030000031f =пользовательские данные Peзультат выполнения MAIL: msg_info UIDL= From= To= Date= MailContentType= TextPartCount=0 AttachmentCount=0 AttachmentNames= alias=IMAP4 Error=10 UserData=пользовательские данные

accept	alias	=IMAP4
_	UIDL	=7 493cc2030000031f
	UserData	=пользовательские данные
		Результат выполнения
		MAIL: accept
		UIDL=
		FSID=0
		ATTACH_COUNT=0
		alias=IMAP4
		Error=10
		UserData=пользовательские данные
reject	alias	=IMAP4
reject	alias UIDL	=IMAP4 =7 493cc2030000031f
reject	alias UIDL UserData	=IMAP4 =7 493cc2030000031f =пользовательские данные
reject	alias UIDL UserData	=IMAP4 =7 493cc2030000031f =пользовательские данные
reject	alias UIDL UserData	=IMAP4 =7 493cc2030000031f =пользовательские данные Результат выполнения
reject	alias UIDL UserData	=IMAP4 =7 493cc2030000031f =пользовательские данные Результат выполнения MAIL: reject
reject	alias UIDL UserData	=IMAP4 =7 493cc2030000031f =пользовательские данные Результат выполнения MAIL: reject UIDL=7 493cc2030000031f
reject	alias UIDL UserData	=IMAP4 =7 493cc2030000031f =пользовательские данные Результат выполнения MAIL: reject UIDL=7 493cc2030000031f alias=IMAP4
reject	alias UIDL UserData	=IMAP4 =7 493cc2030000031f =пользовательские данные Результат выполнения MAIL: reject UIDL=7 493cc2030000031f alias=IMAP4 Error=10
reject	alias UIDL UserData	=IMAP4 =7 493cc2030000031f =пользовательские данные Результат выполнения MAIL: reject UIDL=7 493cc2030000031f alias=IMAP4 Error=10 UserData=пользовательские данные

Проверка отправки сообщений по ICQ

Команда	Параметр	Описание
get_aliases	UserData	=пользовательские_данные
		Результат выполнения
		ICQ: alias_list
		UserData=пользовательские_данные
		Count=1
		List=Test-bot
		Error=0
get_aliases_info	Alias	=Default
	UserData	=пользовательские данные
		Результат выполнения
		ICQ: alias_info
		UserData=пользовательские данные
		Alias=Default
		Error=10

send	Alias UserData To Msg	=Default =пользовательские данные =372774960 ="Сообщение ","message" Результат выполнения
		ICQ: send UserData=пользовательские данные Alias=Default Error=10
check_new_msg		
get_msg_info	alias UIDL UserData	= =280610153509545 =пользовательские данные Результат выполнения ICQ: msg_info UserData=пользовательские данные Error=10
accept	alias UIDL UserData	= =280610153509545 =пользовательские данные Результат выполнения ICQ: accept UserData=пользовательские данные Error=10
reject	alias UIDL UserData	= =280610153509545 =пользовательские данные Результат выполнения ICQ: reject UserData=пользовательские данные Error=10

Проверка отправки сообщений по НТТР

Команда	Параметр	Описание		
get_aliases	UserData	=пользовательские_данные		
		Результат выполнения		
		HTTP: alias_list		
		UserData=пользовательские_данные		
		List=Test1,Arctel-SMS-		
		Reciver, Arctel-SMS-Sender		
		Error=0		
get_aliases_info	Alias	=Default		
------------------	----------------	--	--	--
	UserData	=пользовательские данные		
		Результат выполнения		
		HTTP: alias_info UserData=пользовательские данные		
		Error=10		
send	Alias	=Default		
	UserData To	=пользовательские данные =372774960		
	Msg	="Cooбщение ","message"		
		Результат выполнения		
		HTTP: send UserData=пользовательские ланные		
		Error=10		
check_new_msg				
get_msg_info	alias	=		
	UserData	=10льзовательские данные		
		Результат выполнения		
		HTTP: msg_info		
		Error=13		
accept	alias UIDL	= =280610153509545		
	UserData	=пользовательские данные		
		Результат выполнения		
		UIDL=280610153509545		
		ErrorDSC=Message do not found		
		(wrong UIDL or TIMEOUT on answer)		
		Error=13		
reject	alias	= -280610153509545		
	UserData	=пользовательские данные		
		Результат выполнения		
		HTTP: reject UIDL=280610153509545		
		ErrorDSC=Message do not found		
		(wrong UIDL or TIMEOUT on answer)		
		Error=13		

Приложение А

ПО БЛК	v 3.x -4.x	v 5.x	v 6.x	v 4.52	v 4.6
Тип					
оборудования					
	CPU 3.43.x,	Интерлинк	Sip-сервер	CPU 4.52.1,	CPU 4.61
	CPU 4.24.x	3.03	на основе	CPU 4.53	
			PBX		
			Asterisk		

Таблица соответствия ПО БЛК типу оборудования (процессору)